CASH REGISTER

Nettun@7000^{int'l}



OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY www.olivetti.com

Publié par :

Olivetti S.p.A. Telecom Italia Group Via Jervis, 77 - 10015 Ivrée (TO) - Italie

Droits de reproduction © 2015 Olivetti Tous droits réservés

Ce manuel décrit la caisse enregistreuse NETTUN@7000^{int'l} et fournit toutes les informations à caractère général qu'il faut connaître afin de pouvoir commencer à utiliser la machine.

Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit décrit dans ce manuel à tout moment et sans préavis.

Les exigences en matière de qualité de ce produit sont

certifiées par le CE marquage présent sur la machine.



Avertissement: Cet appareil appartient à la classe A.

Dans un environnement domestique, il peut provoquer des interférences radio. Le cas échéant, l'utilisateur devra adopter des mesures appropriées.

Il est nécessaire de faire attention aux points suivants afin de ne pas risquer de compromettre la conformité certifiée ci-avant ni les caractéristiques du produit :

- une alimentation incorrecte ;
- une mauvaise installation, un usage incorrect ou inapproprié ou un usage non conforme aux avertissements mentionnés dans le Guide d'utilisation fourni avec le produit ;
- le remplacement de composants ou accessoires d'origine par d'autres d'un type non approuvé par le fabricant ou bien réalisé par un personnel non autorisé.

Pour la sécurité de l'utilisateur

Brancher la machine à proximité d'une prise murale facilement accessible. N'intervenir sur l'imprimante que pour en remplacer des pièces. Ne pas utiliser la machine au-dessus ou près de sources de chaleur (ex. : radiateurs) ou d'eau (ex. :

piscines ou douches).

Pour éteindre complètement l'appareil, débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. Pour nettoyer la machine, la débrancher de la prise murale et utiliser un chiffon humide. NE PAS utiliser de produits corrosifs.

TABLE DES MATIÈRES

1.	INSTALLATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE	1-1
	CONTENU DE L'EMBALLAGE	1-1
	INSTALLATION	1-2
	BRANCHER LA CAISSE ENREGISTREUSE A UNE PRISE MURALE	1-2
	ALLUMAGE DE LA CAISSE ENREGISTREUSE	1-4
	INSTALLATION DU PAPIER	1-5
	MESURES DE SECURITE ET NORMES D'USAGE GENERALES	1-5
	INSTALLATION DU ROULEAU DE PAPIER	1-6
	MESSAGES D'AVERTISSEMENT LIES À L'IMPRIMANTE	1-8
	RÉGLAGE DU DÉTECTEUR DE PAPIER PRESOLIÉPUISÉ	1-10 1-10
	GROUPE D'IMPRESSION	1-10
	L'AFFICHEUR COTE CLIENT	1-11
	INSTALLATION DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE	1-12
	INSTALLATION DE LA CARTE SD DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE	1-12
	INITIALISATION DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE	1-12
	RETRAIT DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE	1-13
	BRANCHEMENT DU TIROIR (EN OPTION)	1-13
	BRANCHEMENT DE PERIPHERIQUES EXTERNES	1-14
	BRANCHEMENT D'UNE IMPRIMANTE EXTERNE (EN OPTION)	1-14
	BRANCHEMENT D'UN LECTEUR DE CODES BARRES (EN OPTION)	1-14
2.	PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA CAISSE	
	ENREGISTREUSE	2-1
	UTILISATION DE L'ECRAN TACTILE	2-2
	COMMENT INTRODUIRE UNE CARTE A PUCE	2-3
	UTILISATION DU CLAVIER ALPHANUMERIQUE	2-4
	SAISIE DE CARACTERES SPECIAUX	2-5
	PERSONNALISATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE	2-6
	CHOISIR LA LANGUE	2-8
	CONFIGURATION DE LA DATE ET DE L'HEURE	2-9
	CONFIGURATION DE L'INTERFACE UTILISATEUR ET DES	0.40
		2-10
	TYPE D'APPI ICATION TYPE D'APPI ICATION	2-10 2_11
	IMPRIMANTE DE FACTURES	2-11
	AFFICHAGE DU TICKET	2-11
	SELECTION DU THEME DE L'INTERFACE UTILISATEUR	2-12
	CONFIGURATION DU PAVE NUMERIQUE	2-12

	MODE SECT/PLU (PAR DEFAUT)	.2-12
		2-12
	SON DES TOUCHES	.2-12
	AUTRES TYPES DE CONFIGURATION	.2-13
	CALIBRAGE DE L'ECRAN TACTILE	.2-14
	LISTE DES RÉGLAGES	.2-15
	CONTROLE DE L'ACCES AUX FONCTIONS PAR L'OPERATEUR	.2-16
	CODE 601 – PARAMÉTRAGE DES INFORMATIONS POUR	
	CHAQUE OPÉRATEUR	.2-16
	GESTION DES FONCTIONS DE L'OPERATEUR	.2-17
	CODE 370 - ACTIVER/DESACTIVER LA GESTION DES OPERATEURS SELECTION DES OPERATEURS	.2-18
	SET 601 – TYPE OPERATEUR (NORMAL OU FORMATION)	.2-21
3.	ENVIRONNEMENT VENTES	
-	(ENVIRONNEMENT PRINCIPAL)	. 3-1
	FONCTIONS VENTES (ENVIRONNEMENT PRINCIPAL)	3-3
	UTILISATION DE L'ECRAN PRINCIPAL DE L'ENVIRONNEMENT VENTE	S.3-5
	UTILISATION DES LISTES D'ELEMENTS ET/OU SECTEURS	3-6
	SECTEUR ASSOCIE A UN OU PLUSIEURS ELEMENTS (PLU)	3-6
	VENTES A L'AIDE DE LA LISTE DES SECTEURS	3-7
	VENTES A L'AIDE DE LA LISTE D'ELEMENTS	~ ~
		3-8
	MODES DE REGLEMENT	3-9
	REGLEMENTS	.3-10
		.3-11
		.3-12
	REGIEMENT PAR CARTES A PLICE ET OPERATIONS	3-14
	RÈGLEMENT D'UNE VENTE PAR LE BIAIS D'UNE CARTE	
	À PUCE ET CALCUL DES POINTS ACCUMULÉS	.3-14
	AFFICHAGE DES CONTENUS D'UNE CARTE A PUCE	.3-15
	VERSEMENTS SUR LA CARTE A PUCE	.3-15
	PRELEVEMENT DE LA CARTE A PUCE	.3-15
4.	ENVIRONNEMENT VENTE AU DETAIL-PLUS/SECTEURS	. 4-1
		4-1
	VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR	4-2
	PROGRAMMATION DES TAUX DE TVA - CODE 308	4-4
	PROGRAMMATION DES SECTEURS - CODE 401	4-5

	MODIFICATION, SUPPRESSION, IMPRESSION ET FORMATAGE D'UNE DONNEE RELATIVE A UN ARTICLE (PLU) - SET 804, 803, 801, 800	4-8
	GESTION DE LA QUANTITE EN STOCK	4-9
	SAISIE DE LA QUANTITÉ EN STOCK DANS UN SECTEUR	4-9
	SAISIE DE LA QUANTITÉ EN STOCK D'UN ARTICLE (PLU)	4-9
	SAISIE D'UN STOCK MINIMUM	4-9
	ASSOCIATION D'UNE PROGRAMMATION A UNE TOUCHE	.4-10
	DÉTAILS PLU	.4-11
	AJOUT/MODIFICATION D'UN ELEMENT	.4-12
	DEFILEMENT RAPIDE DE LA LISTE DES SECTEURS ET DES ARTICLES	64-13
	TOUCHE DE FONCTION ACCUEIL	.4-13
5.	ENVIRONNEMENT VENTE AU DÉTAIL - MODE GENERAL	51
		5-1
	PROGRAMMATION DU MODE GENERAL DU PAVE NUMERIQUE	
		5-2
_		J-4
6.	ENVIRONNEMENT RESTAURATION -	~ ~
	OPERATIONS TABLES	. 6-1
	DESCRIPTION DES TOUCHES	6-1
	FUNCTIONS DE GESTION DES TABLES - PROFORMA	6-2
		0-2
	FONCTIONS ASSOCIEES A LA GESTION DES TABLES - REGROUPER DES TABLES	6-3
		0-3
	FONCTIONS DE GESTION DES TABLES - DEPLACER UNE TABLE	6-6
	AFFICHER LA NOTE SEPAREE	66
	GESTION DES COMMANDES	6-7
	GESTION VARIANTES	6-7
	VARIANTES	6-8
	IMPRIMER COMMANDE	6-9
	IMPRIMER TABLE	6-9
	FONCTIONS LIEES A LA GESTION DES TABLES - AUTRES FONCTIONS	6-9
	FONCTIONS DE FERMETURE DE TABLE	.6-10
	GESTION DES COMMANDES (FONCTIONS ET COMMANDES)	
	DES TABLES DEPUIS DES DISPOSITIFS MOBILES (TABLETTE) (SERVICE SUPPLÉMENTAIRE EN OPTION)	.6-10
7.	FONCTIONS	. 7-1
••	FONCTIONS CAISSE	7-2
	FERMETURE D'UN COMPTE	7-2
	FONCTIONS COMPTE	7-3
	FONCTIONS FONDS CAISSE	7-5

	FONCTIONS D'UTILISATION DES CODES BARRES	7-5
	AUTRES FONCTIONS	7-5
_		
8.	PROGRAMMATION	. 8-1
	MESSAGES D'ERREUR	8-2
		8-2
	PROGRAMMATION	8-2
	CODE 102 – FORMATER LA MEMOIRE	8-7
	CODE 150 - AFFICHAGE DU MONTANT TOTAL DE LA CAISSE	.8-14
	CODE 151 – REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE DE LA CAISSE	.8-14
	CODE 152 – CHANGER AUTOMATIQUEMENT LA DATE ET L'HEURE	.8-15
	CODE 154 - REINITIALISER LE GT DE LA CAISSE.	.8-15
	CODE 155 - ACTIVER L'EN-TETE OBLIGATOIRE DE LA	
	FACTURE POUR LA FACTURATION	.8-15
	SET 157 - ACTIVATION D'ENREGISTREMENT DES RAPPORTS	.8-16
	CODE 160 - CHOISIR LA LANGUE	.8-16
	CODE 162 - CHOISIR LE TYPE D'ARRONDISSEMENT	.8-17
	CODE 200 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 200	.8-17
	CODE 201 - CONFIGURER LES ICONES DES MARCHANDISES	.8-18
	CODE 203 - CONFIGURER LES ICONES POINTS	.8-19
	CODE 206 - CONFIGURER LES ICONES VACANCES	.8-19
	CODE 297 - IMPRIMER LISTE DES COMBINAISONS MESSAGE-ICONE	
	CODE 298 - IMPRIMER LISTE DES MESSAGES MARCHANDISES	0 24
	CODE 200 - IMPRIMER LISTE DES ICONES MARCHANDISES	9-21
	CODE 300 - IMPRIMER LA LISTE DES OFTIONS DE LA SERIE 300	9-21
	CODE 302 - CONFIGURED LES LIGNES DE L'EN-TETE	8-22
	CODE 302 - CONFIGURER DES MESSAGES DE COURTOISIE	8-23
	CODE 304 - CONFIGURER LES PARAMETRES DES MODES	.0 20
	DE REGLEMENT	.8-24
	PROGRAMMER LES BONS RESTAURANT	. 8-24
	PROGRAMMER LES MONNAIES	. 8-25
	CODE 305 - REGLER LES DESCRIPTEURS DE GROUPE	.8-26
	CODE 306 - ACTIVER L'EXECUTION OBLIGATOIRE DU	8-26
	CODE 307 - CONFIGURER UN TABLEAU DES REDUCTIONS	8-27

CODE 308 - CONFIGURER TAUX DE TVA	8-28
CODE 309 - CONFIGURER LES PARAMETRES DES POURCENTAGES DE MAJORATION	8-29
CODE 310 - REGLER LE DESCRIPTEUR DE RETOUR	8-30
CODE 311 - RÉGLER LA VALEUR LIMSUP POUR LE CHANGE	8-30
CODE 312 - ACTIVER LA FERMETURE OBLIGATOIRE DU TIROIR CAISSE	8-30
CODE 314 - IMPRIMER LA CONFIGURATION DE LA CAISSE	8-31
CODE 315 – GESTION RAPPORT MODE AUTOMATIQUE X	
CODE 316 - GESTION RAPPORT MODE AUTOMATIQUE Z	8-32
CODE 318 - ACTIVER LE CALCUL OBLIGATOIRE DU RESTE	8-33
CODE 320 - CHOISIR LE TYPE DE MESSAGE DE COURTOISIE	8-33
CODE 321 - ACTIVER PRIX ZERO	8-34
CODE 322 - REGLER LA POLICE DE LA CAISSE	8-34
CODE 323 - REGLER LE FORMAT DU ROULEAU	8-34
CODE 324 - CHOISIR LES INFOS DE LA TVA	835
SET 332 - CODE QR	8-36
SET 334 - ACTIVATION D'IMPRESSION DU DETAIL DE LA TVA - SUR LA VENTE	8-36
SET 335 - AUTORISATION DE REMISE A ZERO DES RAPPORTS	8-36
CODE 338 - RÉGLER LES LIGNES DE L'EN-TETE POUR LA FACTURATION	8-37
EN AUGMENTANT LE NOMBRE DE LIGNES DE L'EN-TÊTE POUR	
LES TICKETS/FACTURES	8-37
CODE 339 - CONFIGURER LES PARAMETRES DE FACTURATION SIMPLIFIEE	8-37
CODE 340 - CONFIGURER LES DESCRIPTEURS DE	
MESSAGE GENERIQUES DEEE	8-38
CODE 341 - CONFIGURER LES DESCRIPTEURS DE VALEUR DU MESSAGE DEEE	8-38
CODE 342 - CONFIGURER DES MESSAGES DE REÇU PREDEFINIS	8-39
SET 343 - CONFIGURATION DU MESSAGE DE VENTE	8-39
CODE 345 – ENREGISTRER LES DONNEES DE LA BASE DE DONNEES ET LES PREFERENCES PAR DEFAUT	8-40
CODE 346 – RESTAURER LES DONNEES DE LA BASE DE DONNEES ET LES PREFERENCES PAR DEFAUT	8-42
CODE 347 - REINITIALISER LES DONNEES PLU BCR	8-43
CODE 348 - ENREGISTRER LA CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR (BASE DE DONNÉES) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE	8-44

CODE 349 - RESTAURER LA CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR
(BASE DE DONNÉES) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE
CODE 350 - EFFECTUER UNE COPIE DE SAUVEGARDE DE LA CAISSE ENREGISTREUSE SUR UNE CLÉ USB
CODE 351 - RESTAURER LES DONNEES DE L'UTILISATEUR8-47
CODE 352 - CHOISIR LE TYPE AJOUTER MODE8-48
CODE 355 - ACTIVER DÉCOUPEUSE
CODE 356 - ACTIVER LE SIGNAL SONORE DU LECTEUR DE CODES BARRES8-49
CODE 358 - ACTIVER L'ENREGISTREMENT DU RAPPORT SUR LE JE 8-49
CODE 359 - ACTIVER L'IMPRESSION DES BCR8-49
CODE 360 - ACTIVER LA GESTION DES MOTS DE PASSE8-50
CODE 361 - REGLER LE MOT DE PASSE SUPERVISEUR8-50
CODE 362 - REGLER LE MOT DE PASSE CAISSIER
CODE 363 - CHOISIR LE NOMBRE DE TICKETS A IMPRIMER SUR LE JE8-51
CODE 364 - CHOISIR LE TYPE ET LA VALEUR LIMITE POUR
LA FIN DU JE
CODE 365 - ENREGISTRER TOUS LES TICKETS SUR LE JE
CODE 366 - ACTIVER LES TICKETS MULTIPLES8-54
CODE 367 - ACTIVER L'IMPRESSION DES ARTICLES VENDUS8-54
CODE 368 - AFFICHAGE MONTANT TOTAL CAISSE
CODE 370 - ACTIVER LES OPERATEURS8-55
CODE 371 - ACTIVER LES COMPTES CLIENT8-55
CODE 372 - REGLER LES VALEURS PROMO8-56
CODE 375 - IMPRIMER LES INFOS DU TICKET8-56
CODE 380 - ATTENDRE L'ARRET DE L'ECRAN8-57
CODE 389 - ACTIVER LA GESTION DES CARTES A PUCE
CODE 390 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 3908-57
CODE 391 - ACTIVER LE FORMATAGE DES CARTES A PUCE
CODE 392 - INFOS DE PROGRAMMATION CARTE A PUCE
CODE 393 - SUPPRESSION DE LA CARTE A PUCE8-61
CODE 394 - DUPLICATION DE LA CARTE A PUCE
CODE 395 - GESTION DU CODE D'UNE CARTE A PUCE8-62
CODE 396 - GESTION DU CODE D'UNE CARTE A PUCE NEGOCIANT8-62
CODE 397 - GESTION DU CODE DE LA CARTE A PUCE DU PORTE-MONNAIE
CODE 398 - GESTION DES POINTS DE LA CARTE A PUCE8-63
SET 399 - GESTION DU CHARGEMENT DE LA CARTE A PUCE8-63

CODE 400 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 4008-64
CODE 401 - CONFIGURER LES INFOS POUR CHAQUE SECTEUR8-64
CODE 451 - IMPRIMER LES INFOS DE TOUS LES JE UTILISES PAR LA CAISSE
CODE 452 - IMPRIMER LE TICKET CHOISI PAR SON NUMERO8-67
CODE 453 - IMPRIMER LES TICKETS D'UNE DATE DONNEE8-67
CODE 454 - IMPRIMER LES TICKETS COMPRIS ENTRE DEUX NUMEROS
CODE 455 - IMPRIMER LES TICKETS COMPRIS ENTRE DEUX DATES8-68
CODE 458 - IMPRESSION INTEGRALE DU JE8-69
CODE 460 - IMPRIMER LES INFOS DU JE ACTUEL
CODE 461 - GESTION DE L'ESPACE DISPONIBLE SUR LE JE8-69
CODE 510 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 510
CODE 600 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 6008-70
CODE 601 - CONFIGURER LES INFOS POUR CHAQUE OPERATEUR8-70
CODE 650 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 6508-71
CODE 651 - CONFIGURER LES INFOS POUR CHAQUE COMPTE8-71
CODE 652 - SUPPRIMER LES INFOS DU COMPTE CLIENT8-71
CODE 653 - SUPPRIMER LES INFOS DE PLUSIEURS COMPTES8-72
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT8-72
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT 8-72 CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUES 8-73 VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR 8-74 VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR 8-75 CODE 801 - EOPMATER LA ZONE BLU BCR 8-77
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT 8-72 CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUES 8-73 VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR 8-74 VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR 8-75 CODE 801 - FORMATER LA ZONE PLU BCR 8-77 CODE 802 - A IOUTEP NOUVEAU PLU BCR 8-78
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT 8-72 CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUES 8-73 VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR 8-74 VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR 8-75 CODE 801 - FORMATER LA ZONE PLU BCR 8-77 CODE 802 - AJOUTER NOUVEAU PLU BCR 8-78 CODE 803 - SUPPRIMER UN PLU BCR 8-79 CODE 804 - MODIEIER UN PLU BCR 8-80
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT8-72CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUESCOMME CODE8-73VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR8-74VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR8-75CODE 801 - FORMATER LA ZONE PLU BCR8-77CODE 802 - AJOUTER NOUVEAU PLU BCR8-78CODE 803 - SUPPRIMER UN PLU BCR8-79CODE 804 - MODIFIER UN PLU BCR8-80PPOGR AMMATION DES INTERFACES SERIELLES8-81
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT 8-72 CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUES 8-73 VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR 8-74 VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR 8-75 CODE 801 - FORMATER LA ZONE PLU BCR 8-77 CODE 802 - AJOUTER NOUVEAU PLU BCR 8-78 CODE 803 - SUPPRIMER UN PLU BCR 8-79 CODE 804 - MODIFIER UN PLU BCR 8-80 PROGRAMMATION DES INTERFACES SERIELLES 8-81 CODE 900 - IMPRIMER UN ALISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 900 8-81
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT8-72CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUES8-73COMME CODE8-73VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR8-74VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR8-75CODE 801 - FORMATER LA ZONE PLU BCR8-77CODE 802 - AJOUTER NOUVEAU PLU BCR8-78CODE 803 - SUPPRIMER UN PLU BCR8-79CODE 804 - MODIFIER UN PLU BCR8-80PROGRAMMATION DES INTERFACES SERIELLES8-81CODE 900 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 9008-81CODE 901 - CONFIGURER LES INFOS INTERFACE SERIEL E 1
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT8-72CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUES8-73VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR8-74VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR8-75CODE 801 - FORMATER LA ZONE PLU BCR8-77CODE 802 - AJOUTER NOUVEAU PLU BCR8-78CODE 803 - SUPPRIMER UN PLU BCR8-79CODE 804 - MODIFIER UN PLU BCR8-80PROGRAMMATION DES INTERFACES SERIELLES8-81CODE 900 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 9008-81CODE 901 - CONFIGURER LES INFOS INTERFACE SERIELLE 12
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT8-72CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUES8-73VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR8-74VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR8-75CODE 801 - FORMATER LA ZONE PLU BCR8-77CODE 802 - AJOUTER NOUVEAU PLU BCR8-78CODE 803 - SUPPRIMER UN PLU BCR8-79CODE 804 - MODIFIER UN PLU BCR8-80PROGRAMMATION DES INTERFACES SERIELLES8-81CODE 900 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 9008-81CODE 901 - CONFIGURER LES INFOS INTERFACE SERIELLE 18-82CODE 902 - CHARGEMENT DU DISPOSITIF INTERFACE SERIELLE 11CODE 904 - CHARGEMENT PAR DEFAUT INTERFACE SERIELLE 28-84
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT8-72CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUES8-73VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR8-73VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR8-75CODE 801 - FORMATER LA ZONE PLU BCR8-77CODE 802 - AJOUTER NOUVEAU PLU BCR8-78CODE 803 - SUPPRIMER UN PLU BCR8-79CODE 804 - MODIFIER UN PLU BCR8-80PROGRAMMATION DES INTERFACES SERIELLES8-81CODE 900 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 9008-81CODE 901 - CONFIGURER LES INFOS INTERFACE SERIELLE 11CODE 902 - CHARGEMENT DU DISPOSITIF INTERFACE SERIELLE 12CODE 904 - CHARGEMENT PAR DEFAUT INTERFACE SERIELLE 28-84CODE 905 - CONFIGURER LE DISPOSITIF SERIEL8-84
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT8-72CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUES8-73VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR8-73VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR8-75CODE 801 - FORMATER LA ZONE PLU BCR8-77CODE 802 - AJOUTER NOUVEAU PLU BCR8-78CODE 803 - SUPPRIMER UN PLU BCR8-79CODE 804 - MODIFIER UN PLU BCR8-80PROGRAMMATION DES INTERFACES SERIELLES8-81CODE 900 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 9008-81CODE 901 - CONFIGURER LES INFOS INTERFACE SERIELLE 18-82CODE 902 - CHARGEMENT DU DISPOSITIF INTERFACE SERIELLE 18-84CODE 904 - CHARGEMENT PAR DEFAUT INTERFACE SERIELLE 28-84CODE 905 - CONFIGURER LE DISPOSITIF SERIEL8-84CODE 906 - ACTIVER LE BRANCHEMENT USB8-84
CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT8-72CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUES8-73COMME CODE8-73VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR8-74VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR8-75CODE 801 - FORMATER LA ZONE PLU BCR8-77CODE 802 - AJOUTER NOUVEAU PLU BCR8-78CODE 803 - SUPPRIMER UN PLU BCR8-79CODE 804 - MODIFIER UN PLU BCR8-80PROGRAMMATION DES INTERFACES SERIELLES8-81CODE 900 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 9008-81CODE 901 - CONFIGURER LES INFOS INTERFACE SERIELLE 11CODE 903 - CONFIGURER LES INFOS INTERFACE SERIELLE 11CODE 904 - CHARGEMENT DU DISPOSITIF INTERFACE SERIELLE 28-84CODE 905 - CONFIGURER LE DISPOSITIF SERIEL8-84CODE 905 - CONFIGURER LE BRANCHEMENT USB8-84CODE 906 - ACTIVER LES SERVICES RESEAU8-85

	CODE 921 / CODE 922 - PROPRIETES INTERFACE ETH 1 / ETH2 CODE 923 - PROPRIETES PPP CODE 924 - PROPRIETES WIFI CODE 925 - PROPRIETES ADSL CODE 926 - PROPRIETES FTP CODE 927 - PROPRIETES SNMP CODE 928 - PROPRIETES HSDPA CODE 929 - PROPRIETES VPN	
	CODE 930 - PROPRIETES AVANCEES ETH	-86
	CODE 931 - CHOISIR LE MODE DE MISE A JOUR FW	-86
	CODE 931 - CHOISIR LE MODE DE MISE A JOUR FW	-87
	CODE 932 - CHOISIR LE MODE DE MISE A JOUR DES DB	-87
	SET 933 - TEST DU RESEAU8	-87
	SET 934 - TEST DE L'IMPRIMANTE DE LA RESTAURATION	-87 ·88
	CODE 950 – CONFIGURER LES INFOS DE L'IMPRIMANTE SLIP PRINTER CODE 951 - REGLER LE MODULE IMPRIMANTE SLIP PRINTER	-89
	PROGRAMMATION DE LA GESTION DE DOCUMENT	00
	PARAMETRES PROGRAMMABLES DE L'IMPRIMANTE	-09
	OLIVETTI PR4 SL, EPSON TM 290, EPSON TM 295, STAR SP 2988 PARAMETRES PROGRAMMABLES POUR L'IMPRIMANTE	-89
	PRT 100 MARKER	-90
	DISPOSITION DU DOCUMENT POUR UNE FACTURE OU UN REÇU8- DEFINIR LA ZONE DE TEXTE POUR L'IMPRIMANTE SLIP PRINTER -	.92
	CODE 951	-93
9.	TOUCHES DE FONCTION PROGRAMMABLES	9-1
	NOTE DE FRAIS GESTION ABR (INFOS PERSONNELLES CLIENT SAISIES PAR	9-2
		9-4
	IMPRESSION DES RAPPORTS JOURNALIERS ET PERIODIQUES	9-5
	CODE 315 – GESTION RAPPORT MODE AUTOMATIQUE MODE X	
	CODE 316 - GESTION RAPPORT MODE AUTOMATIQUE MODE Z	9-7)-10
	ASSOCIATION D'UNE TOUCHE AVEC FONCTION ON/OFF TICKET	9-10 9-11
	CONTROLE DES STOCKS	-12
	EXECUTION D'UNE COMMANDE SET DEPUIS LA LISTE DE PROGRAMMATION	-12
	GESTION DES CLIENTS	-12

DEFILEMENT RAPIDE DES LISTES DES SECTEURS	
ET DES ELEMENTS	9-13
TOUCHE ACCUEIL	9-13
CODE QR	9-13
TOUCHES DE FONCTION PROGRAMMABLES	9-14
COMMENT ASSOCIER UNE TOUCHE PROGRAMMABLE	
A UNE FONCTION	9-14
LISTE DES TOUCHES DE FONCTION DISPONIBLES	9-16
SAUVEGARDE DES DONNEES (ENREGISTREMENT RAPIDE	0.47
	9-19
CHANGER LA IVA (MODIFICATION PROVISOIRE DU TAUX DE IV	A)9-20
	9-21
INDICATIONS RELATIVES A LA MODALITE DE CONNEXION	
LISTE DES MODALITES DE CONNEXION POSSIBLES	9-22
10. ENREGISTRER/RESTAURER DES DONNEES	10_1
	IU-I
CAISSE ENREGISTREUSE	10-1
ENREGISTRER/RESTAURER LA CONFIGURATION DE L'UTILISAT	EUR
(BASE DE DONNÉES) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE	
ENREGISTRER/RESTAURER LA CAISSE ENREGISTREUSE	
ENREGISTRER LES FICHIERS DE PROGRAMMATION DE LA CAIS ENREGISTREUSE - SET 345	SE 10-2
RESTAURER LES FICHIERS DE CONFIGURATION DE LA CAISSE	
ENREGISTREUSE - SET 346	10-4
ENREGISTRER LA CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR (BASE D DONNÉES) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE - SET 348	E 10-5
RESTAURER LA CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR (BASE DE DONNÉES) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE – SET 349	10-6
CRÉER UNE COPIE (DE SAUVEGARDE) DE LA CAISSE ENREGIST SUR UNE CLÉ USB - SET 350	ſREUSE 10-7
RESTAURER UNE COPIE (DE SAUVEGARDE) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE DEPUIS UNE CLE USB - SET 351	10-8
11. LE JOURNAL ÉLECTRONIQUE	11-1
INITIALISATION DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE	
NOM JE	
REMPLACEMENT DU JE	11-4

IMPRESSION DES INFORMAT	IONS DU JE - CODE 46011-5
SUPPRESSION DU JE - COD	0E 45911-6
12. CARACTÉRISTIQUES	TECHNIQUES 12-1
BOÎTIER	
ÉCRAN CÔTÉ CLIENT	
BRANCHEMENT ELECTRIC	UE DISPONIBLE 12-1
PERIPHERIQUES EXTERNI	ES CONNECTABLES12-1
IMPRIMANTE THERMIQUE	INCORPORÉE12-2
ALIMENTATION	
CARACTÉRISTIQUES ÉLEC	TRIQUES12-2
PUISSANCE :	
CARACTERISTIQUES ENVI	RONNEMENTALES 12-2
DIMENSIONS ET POIDS	
A. EXEMPLES D'IMPRES RAPPORTS ET JE	SION DE TICKETS, A-1
B. CLASSIFICATIONS DES DES MESSAGES PROM	S ICÔNES ET LISTE IOTIONNELSB-1
C. ERREURS ET RESOLU	TION DES PANNESC-1

1. INSTALLATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

La caisse enregistreuse est vendue dans un emballage individuel contenant les composants suivants :

- Caisse enregistreuse
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation
- Rouleau de papier thermique de 80 mm pour commencer à utiliser l'appareil
- Journal Électronique
- Kit de fixation tiroir
- Adaptateur pour rouleaux de papier de 57,5/60 mm.

Remarque : Le journal électronique est déjà monté dans la caisse enregistreuse.



INSTALLATION

L'installation de la caisse enregistreuse se fait comme suit :

- Brancher la caisse enregistreuse à une prise murale
- Allumer la caisse enregistreuse
- Installer le rouleau de papier
- Brancher le tiroir (non indispensable pour un usage général)
- Brancher les périphériques (non indispensables pour un usage général)

ATTENTION : Pour que la caisse enregistreuse fonctionne, il est nécessaire que le rouleau de papier et le journal électronique aient été installés correctement.

BRANCHER LA CAISSE ENREGISTREUSE A UNE PRISE MURALE

Brancher le cordon d'alimentation d'abord à la caisse enregistreuse (**A**) puis dans une prise murale de 220V (**B**).



Avertissements à caractère général :

- Ne jamais introduire d'objets dans la caisse enregistreuse.
- En cas de longue période d'inactivité de la caisse enregistreuse, la débrancher du courant.
- Pour débrancher l'appareil du courant, enlever la prise de la prise murale. Cette dernière doit être située en proximité de l'appareil et être aisément accessible.
- L'usage de l'appareil est sécurisé et conforme aux normes uniquement si la caisse enregistreuse est utilisée avec l'un des alimentateurs suivants :
- Moons' modèle PF45N24AS2, Entrée : 100-240 VCA 1,5 A 50/60Hz, Sortie : 24 V CC 1,875 A.
- Easo modèle F10903, Entrée : 100-240 VCA 1,3 A 50/60Hz, Sortie : 24 V CC 3,75 A.

ALLUMAGE DE LA CAISSE ENREGISTREUSE

Pour allumer la caisse enregistreuse, il est d'abord nécessaire de la brancher sur secteur tel qu'indiqué précédemment puis d'appuyer sur la touche . En appuyant sur la touche . En appuyant sur la touche . In acaisse enregistreuse s'allume. Après quelques instants, l'environnement de vente s'affiche et la caisse enregistreuse est prête à fonctionner. Lorsque la caisse enregistreuse est allumée (touche) allumée), il est possible de l'éteindre en rappuyant sur la touche) pendant 5 secondes environ. La procédure d'arrêt démarre si aucune opération n'est en cours. Le cas contraire, la caisse enregistreuse ne peut pas être arrêtée et un message de notification s'affiche informant l'utilisateur que l'arrêt est impossible. Dans ce cas, l'utilisateur doit d'abord terminer l'opération en cours puis rappuyer sur la touche) (pendant 5 secondes environ) pour arrêter la machine.

ATTENTION : au bout d'un certain temps d'inactivité, la caisse enregistreuse passe en mode d'économie d'énergie : l'écran tactile s'éteint

mais la touche d'reste allumée.

Il suffit de toucher l'écran tactile à n'importe quel endroit pour que la caisse revienne en mode fonctionnement et soit prête à travailler.



INSTALLATION DU PAPIER

ATTENTION : La caisse enregistreuse n'est compatible qu'avec du papier thermique Mitsubishi F5041. Tout autre type de papier thermique, surtout s'il est trop fin, peut provoquer un avancement erroné du ticket. Les inscriptions et les logos présents au dos du ticket pourraient ne pas être visibles en raison de la trop fine épaisseur du papier même.

MESURES DE SECURITE ET NORMES D'USAGE GENERALES

Remarque : avant de commencer à utiliser le produit, lire attentivement cette partie.

- S'assurer que les caractéristiques électriques de l'alimentateur (230 VCC 50/ 60 Hz) sont compatibles avec celles du réseau électrique
- Brancher la caisse enregistreuse à une prise murale standard
- Ne pas exposer la caisse enregistreuse à la lumière directe du soleil ni l'installer à proximité de sources de chaleur ou d'eau ou encore dans des environnements poussiéreux ou humides
- En cas de fumée, odeurs ou bruit inhabituel provenant de la caisse enregistreuse, la débrancher immédiatement du courant et contacter le Support technique
- Afin d'éviter tout risque d'accident, ne pas toucher les parties indiquées dans la figure :



- Ne jamais tirer le papier vers l'extérieur de l'appareil lorsque le couvercle de la caisse enregistreuse est fermé.
- Ne pas ouvrir le couvercle de la caisse enregistreuse lorsqu'une impression est en cours.
- Ne pas intervenir sur l'appareil si ce n'est dans le cadre et en suivant les procédures indiquées dans le chapitre de résolution des pannes.
- Ne pas essayer de démonter ni modifier le produit.
- **Remarque :** Les procédures décrites ci-après doivent être suivies tant lors de la première installation d'un rouleau de papier que durant son remplacement lorsque celuici est terminé. La caisse enregistreuse permet d'utiliser des rouleaux de papier de 80 mm, 60 mm et 57,5 mm. Cependant, pour les rouleaux de 57,5/60 mm, il est nécessaire d'installer au préalable le kit d'adaptation fourni avec l'appareil.

INSTALLATION DU ROULEAU DE PAPIER





MESSAGES D'AVERTISSEMENT LIES A L'IMPRIMANTE

- PAPIER PRESQU'ÉPUISÉ Informe que le rouleau de papier est presque terminé. L'imprimante continuera à fonctionner jusqu'à ce que le papier soit complètement terminé. Il est possible de programmer à quel moment faire apparaître ce message d'avertissement et ce, en suivant les instructions fournies dans la partie « RÉGLAGE DU DÉTECTEUR DE PAPIER PRESQU'ÉPUISÉ », à la fin de ce chapitre.
- PAPIER TERMINÉ Informe que le rouleau de papier thermique est terminé. Dans ce cas, l'imprimante ne peut plus imprimer.
- **Remarque :** Certains types de rouleau de papier, lorsqu'ils arrivent vers la fin du rouleau, présentent une bande colorée (généralement rouge) sur l'un des côtés du papier.

REGLAGE DU DETECTEUR DE PAPIER

À la première insertion du rouleau de papier dans le compartiment prévu à cet effet ou lors du remplacement d'un rouleau de papier terminé, il est nécessaire de rerégler le détecteur tel que décrit ci-après.



 Avec la caisse enregistreuse toujours allumée, ouvrir le couvercle de l'imprimante, appuyer sur le levier de déblocage (A) et enlever le rouleau de papier. Le message « FERMER COUVERCLE » s'affiche. 	A
 Fermer le boîtier supérieur de l'imprimante et attendre que le message « AJOUTER PAPIER » s'affiche. 	
 Appuyer sur le levier de déblocage (A), installer le rouleau de papier puis refermer le boîtier supérieur de l'imprimante. Attendre que le message 	A
 « EFFEGIDE » s'affiche. 9. Au bout de quelques secondes, la caisse enregistreuse s'éteint automatiquement. 	
10. Le réglage est terminé. En cas d'échec de l'opération de réglage, le message d'avertissement suivant s'affiche « NON EFFECTUÉ ». Dans ce cas, répéter le réglage.	To Len

RÉGLAGE DU DÉTECTEUR DE PAPIER PRESQU'ÉPUISÉ

Remarque : Le détecteur qui signale le statut de papier presqu'épuisé a été réglé en usine pour être compatible avec les types de rouleaux de papier les plus utilisés.

Cependant, si le message de papier presqu'épuisé s'affiche alors qu'il ne reste qu'un tout petit peu ou trop de papier, il se peut qu'il soit nécessaire de régler le détecteur. Le réglage se fait en fonction du diamètre du support du rouleau utilisé. Pour un support d'un diamètre donné, en déplaçant le levier vers l'arrière, la machine informera du statut de papier presqu'épuisé quand il en restera moins mais en le déplaçant vers l'avant, celle-ci informera lorsqu'il en restera plus. Pour régler le détecteur de papier presqu'épuisé, procéder comme suit.

- Ouvrir le couvercle de l'imprimante en appuyant sur le bouton d'ouverture s'y rattachant.
- 2. Si un rouleau de papier est présent, l'enlever.
- Déplacer le levier de réglage de couleur verte vers le panneau de commande pour que le message d'avertissement de papier presqu'épuisé apparaisse plus tôt (pour des supports de rouleau au gros diamètre) ou bien vers l'arrière pour être informé plus tard (pour des supports aux diamètres plus petits).
- 4. Installer le rouleau de papier.



GROUPE D'IMPRESSION

Le groupe d'impression est composé par une imprimante thermique à 1 station. Le couvercle de l'imprimante peut accueillir un rouleau de papier de 80 mm ou de 57,5/60 mm en installant un adaptateur.

L'imprimante est équipée d'une lame qui permet de couper automatiquement les tickets. En appuyant sur **0 X**, il est possible d'imprimer un en-tête.

L'AFFICHEUR COTE CLIENT

L'afficheur côté client est constitué de 2 lignes, il est rétroéclairé et est à cristaux liquides. Il peut afficher jusqu'à 20 caractères alphanumériques par ligne.

L'afficheur est monté sur un support spécial réglable en hauteur et **pivotable afin d'être** placé de la façon voulue en suivant les indications de la figure.



Lorsque la caisse enregistreuse est en mode ventes, l'afficheur côté client montre les valeurs numériques et les informations liées au produit actuellement en vente.



Lorsque la caisse enregistreuse n'est pas en mode ventes, l'afficheur côté client affiche des messages de courtoisie et des informations communes (comme l'heure, la date et le numéro de la caisse).



Remarque: Il est possible de programme le défilement d'un message sur l'afficheur côté client lorsque la caisse enregistreuse demeure inactive pendant 30 secondes. Ce message peut être programmé dans les options « Configuration interface utilisateur », décrites dans le manuel fourni dans le lit (chapitre gestion clavier).

INSTALLATION DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE

Attention : La caisse enregistreuse est fournie avec un journal électronique déjà installé.

Remarque : Les cartes SD vendues dans le commerce ne sont pas compatibles avec la caisse enregistreuse. Seules les types spécifiques vendus par les centres agréés Olivetti sont adaptés. Avant d'utiliser un nouveau journal électronique, il est d'abord nécessaire de l'**initialiser.**

Le journal électronique ne doit être installé ou retiré que lorsque la caisse enregistreuse est éteinte.

Pour éviter de risquer d'endommager le journal électronique ou que la machine fonctionne mal, problème qui impliquerait l'intervention du Support technique, il est recommandé de suivre les indications données dans ce manuel concernant l'utilisation du journal électronique.

INSTALLATION DE LA CARTE SD DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE

Procéder comme suit :

Ouvrir le couvercle (1) et introduire la carte SD dans la fissure (2) jusqu'à entendre un déclic. Refermer le couvercle.

- Remarque : le couvercle ne peut être ouvert qu'en utilisant un tournevis fin ou tout autre outil similaire.
- Remarque : la carte doit être introduite dans le bon sens (avec les contacts tournés vers le haut). Ne pas forcer l'introduction de la carte pour éviter de l'endommager.



INITIALISATION DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE

La caisse enregistreuse est capable de détecter automatiquement la présence d'un journal électronique. À l'introduction d'une nouvelle carte, la caisse enregistreuse demande d'exécuter une procédure d'initialisation. Dans ce cas, suivre les instructions affichées sur l'écran permettant d'initialiser le journal électronique correctement.

RETRAIT DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE

Ouvrir le couvercle (1) et pousser la carte vers l'intérieur pour l'éjecter (2).

- REMARQUE : Les cartes doivent être conservées dans un endroit où la température ambiante est comprise entre -40°C et 85°C et le taux d'humidité entre 8% et 95%.
 - **REMARQUE** : Les données contenues dans le journal électronique sont consultables par la plupart des logiciels communément installés sur les ordinateurs.



BRANCHEMENT DU TIROIR (EN OPTION)

Le branchement d'un tiroir se fait comme suit :



BRANCHEMENT DE PERIPHERIQUES EXTERNES

Les dispositifs les plus communément branchés sont les suivants : Ordinateur, lecteur de codes barres prenant en charge les codes suivants : UPC A / UPC-E, EAN 13 / EAN 8, Code 39 (longueur 5-32), Slip printer « Olivetti PR4 SL », « Epson TM 290/295 », « Star SP 298 », « Olivetti PRT100 Marker », tiroir, dispositifs d'acquisition/élaboration de données.



BRANCHEMENT D'UNE IMPRIMANTE EXTERNE (EN OPTION)

Si vous souhaitez utiliser une imprimant externe achetée séparément (comme une « Olivetti PR4 SL » ou « Olivetti PRT100 Marker »), s'assurer avant que le connecteur de l'imprimante soit de type sériel. En fonction du modèle choisi, brancher l'imprimante au port sériel **A**.

BRANCHEMENT D'UN LECTEUR DE CODES BARRES (EN OPTION)

Si vous souhaitez utiliser un lecteur de codes barres acheté séparément, contrôler le type de connecteur utilisé (USB ou sériel). Les lecteurs de codes barres compatibles peuvent prendre en charge les codes suivants : UPC A / UPC-E, EAN 13 / EAN 8, Code 39 (longueur 5-32). En fonction du modèle choisi, brancher le lecteur au port **B** ou **C**.

2. PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA CAISSE ENREGISTREUSE



UTILISATION DE L'ECRAN TACTILE

L'écran tactile permet d'interagir avec la caisse enregistreuse et d'en exploiter toutes les fonctionnalités.



Réf.	Description
1	Touche de fonction : Permet d'accéder à des fonctions qui ne sont pas disponibles sur l'écran principal.
2	Touches programmables : pour changer la fonction de touches programmées par défaut en usine.
3	Touches secteur/PLU : touches associées à des ventes d'articles.
4	Touches numériques de 0 à 9 : utilisées pour saisir des montants et des références.
5	Espace dédié à l'affichage du total résultant de la vente des articles reportés sur le ticket affiché sur l'écran ou à d'autres paramètres saisis comme la référence d'un article vendu.
6	Espace de l'écran où le ticket est affiché et montre la liste des articles achetés ainsi que d'autres types d'informations saisies sur le ticket (description alphanumérique, référence client, etc). Les fonctions de vente (comme les réductions, remboursements, etc) peuvent être appliquées à un article qui devra avoir été préalablement choisi en appuyant dessus puis en choisissant la fonction voulue.
7	Touche [X] : confirme les caractères saisis dans le champ réservé au total du ticket.
8	Touche [C] : permet de supprimer une donnée saisie erronée et pour revenir à la condition préalable à l'erreur.

Réf.	Description				
9	% touche appuyée avant la touche [Majoration] ou bien [Réduction] pour calculer la valeur après avoir choisi le pourcentage de majoration ou de réduction.				
10	Annuler : supprime la dernière transaction de vente ou celle sélectionnée sur le ticket affiché sur l'écran.				
11	Règlement : affiche les modes de règlement acceptés par la caisse enregistreuse.				
12	Sous-total : pendant une vente, affiche le total partiel sur le ticket affiché sur l'écran et le nombre de transactions déjà effectuées.				
	En appuyant rapidement deux fois de suite sur cette touche, le nombre d'articles vendus s'affiche.				
13	Touche total : élabore le paiement de la vente et ferme la transaction.				
14	touches 0 et 00 : permettent de taper, respectivement, 0 et 00.				
15	Touche virgule : permet de saisir une virgule comme séparateur décimal durant la saisie du prix des articles vendus.				
16	Touches Suivant/Précédent : pour passer au secteur ou PLU suivant ou précédent.				
17	Touche liste secteurs : liste tous les secteurs disponibles.				
18	Touche liste PLU : liste tous les PLU disponibles à la vente.				
19	Espace dédié à l'affichage d'informations générales concernant l'opérateur sélectionné, le barème de prix et l'opération en cours.				

COMMENT INTRODUIRE UNE CARTE À PUCE



ATTENTION : la carte à puce doit être orientée avec la puce orientée vers le bas.

ATTENTION : seuls les types de cartes à puce spécifiques et autorisées par les centres agréés, et non celles vendues dans le commerce, peuvent être utilisées sur la caisse enregistreuse.

ATTENTION : la carte à puce ne doit être retirée que lorsque la transaction avec la carte à puce est terminée, soit, après impression du ticket finalisant la transaction.

UTILISATION DU CLAVIER ALPHANUMERIQUE



Réf.	Description				
1	Champ sensible activé en touchant l'écran dans la zone délimitée par un rectangle.				
2	Flèches pour déplacer le curseur à l'intérieur du champ à modifier.				
3	La touche [Supprimer] permet de supprimer le dernier caractère saisi.				
4	Clavier QUERTY pour la saisie de caractères alphanumériques.				
5	La touche [Ver maj] permet de passer des minuscules aux majuscules et vice-versa en cas de saisie de lettres.				
6	Touches symboles. Une série de symboles est disponible lorsque les lettres minuscules sont activées sur le clavier				

La touche [**Ver maj**] peut être utilisée pour configurer le clavier pour les minuscules. À l'aide du clavier alphanumérique affiché sur l'écran tactile de la caisse enregistreuse, il est possible de taper des caractères alphanumériques ainsi que des lettres minuscules et majuscules. Le clavier alphanumérique s'affiche sur tous les écrans demandant de taper des lettres et chiffres.



SAISIE DE CARACTERES SPECIAUX

Appuyer sur **[S.verr]** pour choisir le type de clavier permettant de taper les caractères spéciaux demandés.



Appuyer sur **[Ver maj]** pour pouvoir taper des lettres minuscules ou majuscules comme dans un clavier normal.



PERSONNALISATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE

L'interface utilisateur de la caisse enregistreuse peut être personnalisée et adaptée aux besoins du client.



Un environnement dédié appelé « CONFIGURATION » est fourni : il permet de programmer et donc de configurer la caisse enregistreuse. Pour configurer la caisse enregistreuse, il est nécessaire d'utiliser le pavé numérique.

La commande SET est simple et conviviale à utiliser. Un code à 3 chiffres est associé à une fonction donnée. En tapant le code voulu dans le champ SET puis en confirmant la commande en appuyant sur \mathbf{X} , une liste de possibilités s'affiche : elles permettent de changer la configuration.

AXE RÉGL.	Configuration
0	Interface utilisateur
s.verr.@ = & '%() -	Lists
QWERTYUIOP	prog. Recherche PL/Sectors
ASDFGHJKL	ge de Gestion
Ver ZXCVBNM, .	Tors Gestion
Quitter	Suppriseur
Espace	O Supprimer Total

CHOISIR LA LANGUE

Pour choisir la langue de l'interface, procéder comme suit :

- 1. Choisir Fonctions > Autres fonctions puis appuyer sur [Config].
 - L'écran suivant s'affiche :

		AXE RÉGL.		Configuration interface utilisateur Calibrage écran tactile
		0		Liste prog. Recherche PLU Gestion PLU
2.	ÀI	َ 'aide du pavé numérique, saisir le code 1 6 [0] suivi de 🚺

ATTENTION : pour changer la langue après avoir déjà utilisé la caisse enregistreuse, il est nécessaire d'imprimer d'abord les rapports (Z10). Dans ce cas, consulter le manuel pour savoir comment procéder à l'impression de ces rapports.

- 3. La caisse enregistreuse demande de confirmer l'intention de changer de langue.
- 4. Appuyer sur X pour confirmer.
- 5. La langue actuelle (par exemple : 0=anglais) s'affiche sur l'écran.
- 6. Choisir la nouvelle langue :
 - 0=Anglais 1=Italien 2=Français 3=Allemand 4=Espagnol.
- Après avoir choisi la langue, la caisse enregistreuse imprime un ticket d'information et redémarre automatiquement. Après le redémarrage, la caisse enregistreuse affiche l'interface dans la nouvelle langue choisie, charge les paramètres par défaut et remet à zéro les données gestionnelles.

CONFIGURATION DE LA DATE ET DE L'HEURE

Pour configurer l'heure et la date, procéder comme suit :

 Sur l'écran tactile, choisir : Fonctions > Autres fonctions puis appuyer sur [Config]. L'écran s'affiche :

AXE RÉGL.	Configuration interface utilisateur écran tactile
0	Liste prog. Recherche PLU Gestion PLU

- 2. À l'aide du pavé numérique, saisir le code
 1 5 1 suivi de X
- Le format d'affichage par défaut de la date est *JJ/MM/AA* et correspond à 0. Choisir 1 pour afficher la date dans le format *MM/JJ/AA* Choisir 2 pour afficher la date dans le format *AA/MM/JJ*.
- Le format d'affichage par défaut de l'heure est 24H et correspond à 1. Choisir 0 pour afficher l'heure dans le format 12H.
- 5. Taper la date et appuyer sur **X** pour confirmer la date saisie.
- 6. L'heure enregistrée dans la caisse enregistreuse s'affiche.
- 7. Saisir la date dans le format : hh-mm-s.
- 8. Appuyer sur X pour confirmer l'heure saisie.

Remarque :

 Il est interdit de changer la date/l'heure tant que le rapport Z10 n'a pas été imprimé.

Exemple :



CONFIGURATION DE L'INTERFACE UTILISATEUR ET DES TOUCHES DE FONCTION PROGRAMMABLES

Il est possible d'accéder à cette fonction depuis [Fonctions] > Autres fonctions, en appuyant sur [Config] puis sur [Configuration interface utilisateur].



TOUCHES DE FONCTION PROGRAMMABLES

Depuis cette fenêtre, il est possible de modifier les fonctions - configurées en usine - attribuées à chacune des touches présentes sur l'écran principal Ventes (voir exemple point 3). Choisir la touche voulue parmi celles disponibles (1), choisir la nouvelle fonction à lui attribuer en touchant l'un des éléments listés dans la zone située sous les touches programmables (2).


TYPE D'APPLICATION

Depuis cette fenêtre, il est possible de choisir le type d'application à utiliser :

Vente au détail (par défaut)



Restauration (Pour en savoir plus, consulter le chapitre « Environnement restauration – Opérations sur les tables »).



IMPRIMANTE DE FACTURES

Depuis cette fenêtre, il est possible de choisir l'imprimante à utiliser pour imprimer les factures :

- imprimante de la caisse enregistreuse (interne)
- imprimante externe.

AFFICHAGE DU TICKET

Depuis cette fenêtre, il est possible de sélectionner le nombre de caractères maximum à voir sur le ticket affiché sur l'écran : 36 ou 26 caractères.

SELECTION DU THEME DE L'INTERFACE UTILISATEUR

Depuis cette fenêtre, il est possible de choisir les couleurs à utiliser sur l'interface de l'écran tactile et ce, en choisissant l'un des thèmes listés sur l'écran. Pour appliquer les modifications, quitter la fenêtre « Configuration », éteindre la machine

et la rallumer en utilisant la touche

CONFIGURATION DU PAVE NUMERIQUE

Dans l'écran Ventes, la zone du pavé numérique concernant les éléments de vente (touches Sec/PLU) peut être programmée soit en mode **Général** ou **Sect/PLU**.

MODE SECT/PLU (PAR DEFAUT)

Après les avoir programmés, les PLU et les secteurs qui peuvent être utilisés dans les opérations de vente s'affichent dans l'écran principal Ventes. La programmation consiste à créer des liens vers les touches SECT depuis l'écran principal :

- de façon directe, en reliant un élément directement à une touche secteur (Ventes par secteur)
- de façon indirecte, en reliant un élément d'abord à une touche (PLU) puis en associant chaque PLU à une touche (SECT) (Ventes par PLU/Secteur). (Pour en savoir plus, consulter le chapitre « Environnement Vente au détail – PLU/Secteurs »).



MODE GENERAL

En mode **Général**, il est possible de programmer les dimensions et les couleurs de chaque touche séparément ainsi que chaque touche à associer à : un secteur, un PLU, une fonction, un type de règlement. (Pour en savoir plus, consulter le chapitre *« Environnement Vente au détail – Mode général »*).

TEXTE AFFICHE SUR L'ECRAN COTE CLIENT

Depuis cette fenêtre, il est possible de saisir une chaîne de texte à afficher comme message sur l'écran côté client.

SON DES TOUCHES

Depuis cette fenêtre, il est possible d'activer un son à chaque fois qu'une touche est enfoncée. Choisir **On** pour activer le son ou **Off** pour le désactiver.

AUTRES TYPES DE CONFIGURATION

Il est possible d'accéder à la fonction de programmation de la caisse enregistreuse en appuyant sur la touche [**Config**] depuis **Fonctions**>**Autres fonctions**.



Pour cet environnement, il est nécessaire d'utiliser les codes numériques de programmation affichés en appuyant sur la touche [Liste réglages]. Pour en savoir plus, consulter le chapitre «Liste des Programmations ».

Touche	Description
Configuration interface utilisateur	Permet de configurer l'interface affichée sur l'écran tactile. Pour en savoir plus, consulter le chapitre « Configuration de l'interface utilisateur et des touches de fonction programmables ».
Calibrage de l'écran tactile	Lance une procédure guidée qui permet de régler le niveau de sensibilité de l'écran tactile en fonction des besoins.
Liste des réglages	Affiche une liste d'options (qui consiste en une description et un nombre) qui peuvent servir à programmer la machine.
Gestion des PLU	Permet de gérer les PLU affichés sur l'écran tactile et programmés sur le pavé numérique.
Recherche des PLU	Permet de rechercher un PLU-BCR en tapant une description alphanumérique comme un mot-clé et en utilisant le secteur du PLU comme moyen de recherche (filtre).
Type de code barres	Permet de saisir un type de code barres.
Gestion opérateurs	Permet de gérer les différents types d'opérateur, en programmant les fonctions qui peuvent être réalisés par chaque type.
Supprimer la file d'attente	Permet de configurer le ticket de caisse en y ajoutant une description, un nombre progressif et une icône permettant à la caisse enregistreuse de gérer le flux de clients.
Quitter	Ferme la fenêtre de séparation analytique et revient à la fenêtre Vente.

CALIBRAGE DE L'ECRAN TACTILE

Il est possible de sélectionner cette fonction dans [**Fonctions**]> **Autres fonctions** environnement> **[Config]** > touche **[Réglage écran tactile]**. Lorsque cette touche est sélectionnée, la procédure de réglage de l'écran tactile s'affiche.



Toucher le symbole pour démarrer la procédure de réglage de l'écran tactile, tout en continuant à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'étape de réglage suivante s'affiche.



Suivre les instructions affichées sur l'écran tactile pour poursuivre la procédure. À la fin de la procédure d'initialisation, la caisse enregistreuse revient ou en mode « vente au détail » ou en mode « traiteur », tout dépend du mode qui aura été configuré.

LISTE DES RÉGLAGES

Cette touche permet d'afficher une liste de toutes les fonctions programmables sur la caisse enregistreuse ainsi que le code à leur associer dans la fenêtre de RÉGLAGE pour activer les fonctions mêmes.

En choisissant un code (SET) et en appuyant sur la touche **Exécuter**, il est possible d'accéder directement à la partie programmation.

CONTROLE DE L'ACCES AUX FONCTIONS PAR L'OPERATEUR

Afin de pouvoir contrôler l'accès à chaque type d'opérateur, il est nécessaire de :

- saisir les données de l'opérateur (code SET 601)
- activer la gestion de l'opérateur (code SET 370)
- attribuer les fonctions à chaque opérateur.

CODE 601 – PARAMÉTRAGE DES INFORMATIONS POUR CHAQUE OPÉRATEUR

Cette fonction sert à programmer le type d'opérateur ainsi qu'à en définir le niveau opérationnel.

Remarque : Les dimensions des champs programmation dépendent de la valeur configurée avec l'option 102.

Procédure d'utilisation



Pour appliquer les nouveaux paramétrages, quitter l'environnement SET en appuyant sur la touche **Quitter**.

Rem. : il est possible d'associer plusieurs personnes à un même niveau opérationnel

GESTION DES FONCTIONS DE L'OPERATEUR

Pour accéder à l'environnement de gestion des opérateurs, choisir la touche [Config.], dans l'environnement Fonctions>Autres fonctions, puis choisir Gestion opérateurs.

La caisse enregistreuse offre différents niveaux de contrôle d'accès aux fonctions. La caisse comprend huit niveaux d'accès opérateurs.

			. .	Niv. Opérationnels	_	
	Niveau mini demandé	^	11	Superviseur	ן ר	
Règlement	Opérateur 6		Ш	Caissier		
Réduct.	Opérateur 6		Ш	Opérateur 1		
Annulation	Opérateur 6		Ш	Opérateur 2	41	
Retour	Opérateur 6		Į.	Opérateur 3 Opérateur 4		
Espéces	Opérateur 6			Opérateur 5		
Ticket	Opérateur 6			Opérateur 6		
Cartes	Opérateur 6					
Chèqu.	Opérateur 6					
Devise	Opérateur 6					
Prélèv.	Opérateur 6					
Versements	Opérateur 6					
Union tickets	Opérateur 6					
Annuler	Opérateur 6					
		-][Ĵ	
					_	
Quitter	Set default					Confirmer

Le mode de sélection d'un opérateur et la façon de l'autoriser ou non à accéder à une fonction donnée sont illustrés dans les fenêtres ci-avant.

Dans la colonne de gauche, la liste des fonctions disponibles.

Il est possible d'associer un opérateur à chacune des fonctions.

Les opérateurs ayant le plus haut niveau d'accès sont automatiquement autorisés à réaliser les fonctions qui leur sont assignées.

Touche	Description
Confirmer	Confirme les associations ou modifications apportées dans cet environnement.
Set default (Réglages par défaut)	Configure l'opérateur choisi comme étant celui par défaut dans la caisse enregistreuse.
Quitter	Revient à l'environnement de configuration SET.

CODE 370 - ACTIVER/DÉSACTIVER LA GESTION DES OPÉRATEURS

Cette fonction sert à activer ou désactiver l'opérateur ainsi gu'à en définir le niveau opérationnel.

Procédure



0 X

Pour désactiver la gestion des opérateurs (par défaut)

0

Pour activer la gestion des opérateurs

3. Fin de service

> Pour désactiver l'impression du rapport opérateur à la fin de X son service

1X Pour activer l'impression du rapport opérateur à la fin de son service (configuration par défaut).

4. Suspens. auto

0 X

Pour désactiver la fonction « Suspens. auto »*

Pour activer la fonction « Suspens, auto »*

5. Environnement

Set

Χ

[SAISIR LE CODE] Saisir le code d'accès par défaut (111111)

6. Valeur en caisse

0 X Pour désactiver l'impression du total de la caisse dans le rapport de l'opérateur

1 X

Pour activer l'impression du total de la caisse dans le rapport de l'opérateur

* La fonction « Suspens, auto » permet de définir, en mode automatique (quand le paramètre est configuré sur 1), la désactivation de l'opérateur à la fin du ticket.

SELECTION DES OPERATEURS

Pour accéder à l'environnement, depuis **Fonctions ECR**, choisir la touche **[Opérateur]**.

Opérat.			
Opérateur_1	- Caissier		
Caissier	(*) - Caissier		
OperSupervisor	(*) - Superviseur		
Opérateur_1	- Superviseur		
Fermer la liste	Déconn. Dérateur Suspens. Opérateur	Appliquer opér sélectionné	at.

Cet écran permet de sélectionner l'opérateur souhaité puis « Appliquer opérateur sélectionné » pour l'activer.

Pour rendre l'opérateur opérationnel plus rapidement, il est possible de choisir l'opérateur, de saisir son code personnel sur le clavier numérique puis de choisir l'une des touches de fonction décrites dans le tableau pour appliquer directement la fonction voulue (Fermer la liste, Terminer le service, Suspendre l'opérateur, Appliquer l'opérateur sélectionné).

Touche	Description
Fermer liste	Permet de quitter l'environnement opérateur.
Déconn. opérateur	Clôt l'activité de l'opérateur sélectionné.
Suspens. opérateur	Fonction activité multi-opérateurs. Suspend provisoirement l'activité de l'opérateur.
Appliquer opérat. sélectionné	Sélectionne l'un des opérateurs disponibles dans la liste.
(*)	Le symbole * indique que l'operateur est geré avec un mot de passe.

Les informations gestionnelles de vente relatives à chaque opérateur connecté sont bloquées au moment de la phase de suspension, permettant ainsi à un autre opérateur éventuel de se connecter, à son tour, pour finaliser le ticket de caisse. Le profil de l'opérateur qui effectue la clôture d'un ticket de caisse sera actualisé avec les informations relatives au total encaissé.

- **Remarque :** la présence de plusieurs opérateurs s'alternant aux ventes sur un même ticket de caisse ne demande que la sélection de l'opérateur voulu qui devra saisir son propre code d'identification.
- **Remarque :** les rapports de gestion relatifs aux opérateurs mettent en évidence les sommes effectivement encaissées et vendues des transactions de vente effectuées et ce, pour chacun d'eux, en détaillant les modes de règlement utilisés.

Dans ce contexte, l'opérateur de niveau supérieur peut supprimer des ventes effectuées précédemment par un autre opérateur.

SET 601 – TYPE OPERATEUR (NORMAL OU FORMATION)

Cette fonction sert à choisir le type d'opérateur, soit normal ou formation.

Procédure d'utilisation

601X	
[CODE PERSO] X	Taper un code numérique, composé de 4 chiffres maximum ou bien aucun chiffre.
[OPÉRATEUR_1] X	Taper le nom que vous souhaitez attribuer à l'opérateur.
[SUPERVISEUR 0] X	Taper le niveau à attribuer à l'opérateur, en choisissant un niveau de 0 à 7 : 0 = Superviseur 1 = Caissier 2 = Opérateur_1 3 = Opérateur_2 4 = Opérateur_2 5 = Opérateur_3 5 = Opérateur_4 6 = Opérateur_5 7 = Opérateur_6
[AUTORIS. 0] X	 0 = n'active pas l'opérateur dans l'écran de gestion des opérateur 1 = active l'opérateur dans l'écran de gestion des opérateur <i>Répéter la même procédure pour tous les opérateurs nécessaires.</i>

* Réglages d'usine

3. ENVIRONNEMENT VENTES (ENVIRONNEMENT PRINCIPAL)

L'environnement Ventes est organisé comme suit :



Cet environnement, activé sur la caisse enregistreuse à l'allumage de cette dernière, permet d'effectuer des transactions de vente avec les éléments achetés et montrés sur le ticket affiché sur l'écran.

La vente est finalisée et le ticket s'y rattachant imprimé dès que le paiement a été réalisé suivant l'un des modes de règlement compatibles avec la machine.

Depuis l'environnement principal (1), il est possible :

- D'effectuer une transaction de vente (accorder une réduction, appliquer une majoration, etc...) tel que décrit dans le chapitre « Fonction Ventes (Environnement principal) ».
- D'effectuer la vente d'éléments et/ou d'éléments liés à un secteur, tel que décrit dans le chapitre « Ventes à l'aide de la liste Secteur ».
- D'effectuer la vente d'éléments, ou d'éléments associés à un secteur, en les choisissant depuis la liste (3) et (4) tel que décrit dans le chapitre « Ventes à l'aide de la liste Élément ».
- Choisir un mode de règlement (2).
- Accéder aux fonctions de la caisse enregistreuse pour la programmation et la configuration de l'appareil **(5)**.

FONCTIONS VENTES (ENVIRONNEMENT PRINCIPAL)



Touche	Description		
Fonctions	Affiche une liste des FONCTIONS disponibles mais non affichées sur l'écran principal Ventes.		
Ouvrir tiroir	Pour ouvrir le tiroir.		
Changer quantité	Permet de changer la quantité de l'article sélectionné dans le ticket qui est affiché sur l'écran. Choisir l'élément sur le ticket affiché sur l'écran. Taper la nouvelle quantité en utilisant le pavé numérique. Appuyer sur la touche [Changer quantité]. Pour augmenter la quantité d'une seule unité : Choisir l'élément sur le ticket affiché sur l'écran. Appuyer sur la touche [Changer quantité]. Remarque : S'il s'agit du dernier élément du ticket, celui-ci sera répété (fonction répétition). Le cas contraire, soit s'il ne s'agit pas du dernier élément, le changement sera affiché sous la forme 2 x coût unitaire de l'élément.		
Changer prix	Permet de changer le prix de l'article sélectionné dans le ticket qui est affiché sur l'écran : Choisir l'élément sur le ticket affiché sur l'écran. Taper le nouveau prix en utilisant le pavé numérique. Appuyer sur la touche [Changer prix].		

Touche	Description
Réduction	 Permet d'appliquer une réduction au prix de l'article sélectionné dans le ticket qui est affiché sur l'écran. Ceci peut se faire de différentes façons, par exemple : Pour appliquer une réduction absolue de 5 € à l'élément sélectionné: Choisir l'article dans le ticket affiché sur l'écran (s'il ne s'agit pas du dernier article). Appuyer sur la touche [5] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [Réduction]. Pour appliquer une réduction de 5% à l'élément sélectionné : Choisir l'article dans le ticket affiché sur l'écran (s'il ne s'agit pas du dernier article). Appuyer sur la touche [S] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [5] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [5] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [5] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [%] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [Réduction]. Pour afficher toutes les réductions «absolues» et en «pourcentage» programmées sur l'écran : Appuyer sur la touche [Réduction]. Choisir l'article voulu puis sélectionner [Appliquer réduction sélectionnée].
[SECT_XX]	Pour vendre un élément associé au secteur auquel il se rattache. En cas de PLU accessibles directement et associés à la touche SECT, ceux-ci seront affichés sur l'écran.
Liste Sect	Affiche la liste de tous les secteurs.
Liste PLU	Affiche la liste de tous les PLU accessibles directement.
Suivant	Affiche la page PLU/SECT qui suit celle affichée (le numéro de page est affiché dans l'espace de l'écran dédié aux informations générales)
Précédent	Affiche la page PLU/SECT qui précède celle affichée (le numéro de page est affiché dans l'espace de l'écran dédié aux informations générales)
Annuler	Annule la dernière transaction de vente ou celle sélectionnée sur le ticket affiché sur l'écran.
Sous-total	Le total partiel d'une vente est reporté sur le ticket affiché sur l'écran. En choisissant un élément présent sur le ticket et en appuyant sur la touche [Sous-total], le total partiel s'affiche en partant du premier élément du ticket jusqu'à celui qui a été sélectionné. Le total partiel est également affiché si le ticket est imprimé.
Règlement	Affiche les modes de règlement.
Total	Finalise la transaction de vente en imprimant le ticket affiché sur l'écran.Pour afficher le montant de change dû : Saisir la valeur de la monnaie payée en utilisant le pavé numérique. Appuyer sur la touche [Total].

UTILISATION DE L'ECRAN PRINCIPAL DE L'ENVIRONNEMENT VENTES

Les ventes sont effectuées en sélectionnant les éléments associés aux touches (SECT/PLU) et ce, en fonction du mode de pavé numérique (**Général** ou **Sect/PLU**) sélectionné et préalablement programmé.

En mode de programmation Sect/PLU, il est possible de choisir :

• Ventes par secteur

En cas d'une vente par secteur, la touche est programmée et associée à un seul élément et peut être utilisée directement pour effectuer des transactions de vente.

Le nombre maximum d'éléments pouvant être programmé dans ce mode est de 250.

• Ventes par PLU/secteur

En cas d'une vente par PLU/Secteur, la touche est associée à un élément (PLU) qui est relié à un secteur donné. L'élément peut être sélectionné d'abord en appuyant sur la touche du secteur puis sur celle de l'élément (PLU).

Remarque : Au cas où plus de 15 PLU seraient programmés, les PLU restants seront affichés dans les pages suivantes et seront consultables en appuyant sur [PRÉCÉDENT] et [SUIVANT].

Pour en savoir plus, consulter le chapitre concernant la saisie d'éléments sur la caisse enregistreuse.

UTILISATION DES LISTES D'ELEMENTS ET/OU SECTEURS

Les transactions de ventes sont effectuées en utilisant l'écran tactile depuis l'environnement principal. Par défaut, 20 touches secteur sont fournies ainsi qu'un nombre de touches permettant d'accéder aux listes secteur et éléments (PLU).



Les fonctionnalités associées aux touches secteur permettant de simplifier les opérations de l'utilisateur sont les suivantes :

• [Liste Sect] : affiche, sous forme d'un tableau, la liste des secteurs qui ont été programmés sur la caisse enregistreuse, et ce, dans un ordre progressif.

Liste	articles		
001	Café espresso	Cafétérie	
002	Café décaféiné	Cafétérie	

- [Précédent]/[Suivant] : affiche les secteurs qui précèdent ou suivent ceux affichés sur l'écran, tout en conservant les 5 premiers mêmes secteurs.
- [Liste PLU] : affiche tous les PLU (maxi 999) accessibles en tapant le code s'y rattachant (de 0 à 999) ou en touchant l'écran tactile.

SECTEUR ASSOCIE A UN OU PLUSIEURS ELEMENTS (PLU).

Si un secteur est associé à un ou plusieurs PLU, en appuyant sur la touche s'y rattachant [**SECT**], les 15 premiers PLU associés à la touche s'afficheront.

- [Précédent]/[Suivant] : au cas où plus de 15 PLU seraient présents, ces touches afficheront les PLU qui précèdent et suivent ceux affichés, tout en conservant les 5 premiers mêmes éléments.
- [Liste Sect] : permet de revenir à l'écran secteur.

VENTES A L'AIDE DE LA LISTE DES SECTEURS

Cette fonction peut être sélectionnée depuis l'environnement principal à l'aide de la touche [Liste Sect]. Elle affichera la liste des secteurs programmés.

Il est possible de faire défiler la liste des secteurs disponibles grâce à la barre de défilement.

Lorsqu'un secteur est sélectionné et, éventuellement, après avoir tapé un prix à l'aide du pavé numérique, il est possible d'effectuer une vente en appuyant sur la touche [Sélectionner secteur].

Liste	e secteurs	
1	Cafétérie	
2	Pâtisserie	
3	DEPT_3	
4	DEPT_4	
5	DEPT_5	
6	DEPT_6	TOTAL 0,00
7	DEPT_7	
8	DEPT_8	
9	DEPT_9	
10	DEPT_10	
11	DEPT_11	 4 5 6 % Annuler
12	DEPT_12	
13	DEPT_13	1 2 3 SOUS- Règlem
14	DEPT_14	
Fei	Sélectionner secteur	, 0 00 Ticket

Touche	Description
Fermer la liste	Ferme la fenêtre affichant la liste des secteurs programmés et revient à la fenêtre de Ventes.
Sálactionnar	Permet d'effectuer une vente pour le secteur sélectionné dans la liste. Pour effectuer une vente pour un secteur :
Sélectionner secteur	Sélectionner un secteur. Appuyer sur la touche [Sélectionner secteur]. En cas de présence de PLU associés à ce secteur, une fenêtre s'affichera montrant la liste des PLU associés.

VENTES A L'AIDE DE LA LISTE D'ELEMENTS (SECTEUR PLU SELECTIONNE)

Cette fonction peut être sélectionnée depuis l'environnement principal à l'aide de la touche [**Liste PLU**]. Elle affiche la liste de tous les PLU (maxi 999) accessibles de façon directe.

Il est possible de faire défiler les éléments à l'aide de la barre de défilement.

Après avoir choisi un élément et, éventuellement, après avoir tapé le prix à l'aide du pavé numérique, il est possible d'effectuer la vente en appuyant sur la touche [Vendre élément sélectionné].



Touche	Description
Fermer la liste	Ferme la fenêtre affichant la liste des éléments associés à un secteur et revient à la fenêtre de Ventes.
	Permet de vendre l'élément sélectionné dans la liste.
Vendre article	Pour vendre un élément :
sélectionné	Sélectionner l'élément à vendre.
	Appuyer sur la touche [Vendre article sélectionné].

MODES DE REGLEMENT

Cette fonction peut être sélectionnée depuis l'environnement principal à l'aide de la touche [**Règlement**]. Elle affichera la liste des modes de règlement autorisés. L'environnement principal est organisé tel qu'illustré dans la figure :



RÈGLEMENTS

En sélectionnant l'un des modes de règlement, d'autres types de règlement qui lui sont associés seront aussi visibles.

Le montant dû est saisi à l'aide du pavé numérique puis est suivi du mode de règlement choisi. En cas de change dû ou bien de présence d'un montant non payé, le montant sera affiché.



Touche	Description
Espèces	Pour les paiements en espèce.
Monnaie	Pour prendre en charge le paiement dans des monnaies étrangères.
Chèques	Pour les paiements par chèque.
Cartes	Pour choisir l'un des modes de règlement : Carte de crédit, Compte Client ou Carte à puce.
Cartes de crédit	Pour les paiements par carte de crédit.
Ticket	Pour payer avec un ticket restaurant.
Quitter	Permet de revenir à l'environnement principal.

MONNAIE

La caisse enregistreuse peut être programmée pour accepter les paiements dans des monnaies étrangères. En sélectionnant **[Monnaie]**, un écran s'affiche montrant les différentes monnaies qui ont été programmées.



Pour accepter le paiement dans une monnaie étrangère :

- Sélectionner la touche de la monnaie étrangère.
- Une fenêtre s'affiche montrant le total de la vente en [Livre sterling] ainsi que son équivalent dans l'autre monnaie.
- Sélectionner OK.
- Saisir la valeur de la monnaie équivalente affichée précédemment.
- Sélectionner la monnaie étrangère.
- Sélectionner [Total].

Sur le ticket même, le montant correspondant dans la monnaie étrangère sera affiché et il sera possible de procéder aux opérations de vente suivantes :

- Sélectionner la touche [Règlement].
- Sélectionner la touche de la monnaie utilisée pour effectuer le règlement.
- Une fenêtre s'affiche montrant le total de la vente en [Euro] ainsi que son équivalent dans la monnaie étrangère.
- Sélectionner OK.
- Sélectionner [Quitter].

CARTE DE CRÉDIT

Pour ce qui est du règlement par **CARTE DE CRÉDIT**, il est possible d'imprimer un ticket reportant le montant sans le détail du montant dû (TVA payable au moment où les biens vendus seront transférés).

Le montant de la vente augmente le totalisateur lié au paiement par « carte de crédit ».



Vente générale par carte de crédit

Le montant augmente le totalisateur de paiement par « carte de crédit »

Pour accepter un règlement par carte de crédit :

- Pour effectuer les opérations de vente suivantes :
- Sélectionner [Règlement].
- Sélectionner [Crédit].
- Sélectionner le mode de règlement [CARTE DE CRÉDIT].
- Finaliser la transaction en appuyant sur [Total].

Le paiement deviendra effectif par la fonction PAIEMENT CRÉDIT.

Ventes avec paiement à crédit par un Client

En sélectionnant un client, le montant de la vente sera débité à ce dernier.

Pour accepter un paiement à crédit pour un client donné :

- Effectuer les opérations de vente.
- Sélectionner [Règlement].
- Sélectionner [Crédit].
- Sélectionner le mode de règlement [COMPTE CLIENT].
- Un écran s'affichera montrant la liste des clients enregistrés.
- Choisir le client auquel débiter la vente.
- Sélectionner [Confirmer client].
- Finaliser la transaction en appuyant sur [Total].

Le paiement deviendra effectif par la fonction REMBOURSEMENT CRÉDIT.

TICKET RESTAURANT

Les tickets restaurant sont pris en charge de la même façon que les types de règlement « non payé », c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés dans le totalisateur « MONTANTS DUS NON PAYÉS ». Si le montant est supérieur à la valeur du bon restaurant, la différence pourra être payée par d'autres modes de règlement disponibles sur la caisse enregistreuse et sera enregistrée dans le totalisateur concerné. La caisse enregistreuse peut accepter jusqu'à 16 sociétés maximum de bons restaurant, avec 16 noms de bon restaurant chacune.



Pour accepter le paiement par bon restaurant :

- Effectuer les opérations de vente.
- Sélectionner [Règlement].
- Sélectionner [Bon resto].
- Une liste de touches s'affichera montrant la liste des sociétés enregistrées.
- Saisir la valeur du ticket restaurant.
- Sélectionner la société voulue.
- Finaliser la transaction en appuyant sur [Total].

Ou bien, si la fonction SET 304 a été programmée :



- Effectuer les opérations de vente.
- Sélectionner [Règlement].
- Sélectionner [Ticket].
- Une liste de touches s'affichera montrant la liste des sociétés enregistrées.
- Sélectionner la société voulue.
- Sélectionner le nom du bon restaurant parmi ceux disponibles.
- Finaliser la transaction en appuyant sur [Total].

REGLEMENT PAR CARTES A PUCE ET OPERATIONS

La carte à puce est utilisée dans le cadre de fonction de type gestionnel. Après avoir formaté une carte à puce, l'avoir programmée avec les informations requises pour pouvoir l'utiliser et l'avoir associée à un client, celle-ci permettra d'effectuer les opérations suivantes :

- **Porte-monnaie électronique** pour enregistrer les versements et prélèvements ainsi que payer des achats.
- Carte de fidélité : peut être programmée pour calculer le nombre de points ou timbres accumulés grâce aux achats effectués.
- Remarque : Pour programmer les différents modes d'utilisation de la carte à puce, utiliser les commandes SET en sélectionnant Fonctions>Autres fonctions puis [Config]>Liste réglages. (Pour en savoir plus sur les commandes SET disponibles, consulter le chapitre « Programmation »).

RÈGLEMENT D'UNE VENTE PAR LE BIAIS D'UNE CARTE À PUCE ET CALCUL DES POINTS ACCUMULÉS

Cette fonction permet de payer une vente en enregistrant le montant sur la carte à puce qui a été introduite dans la caisse enregistreuse. Le prêt est contrôlé par le crédit maximum programmé accordé. Pour calculer les points accumulés, la carte à puce doit avoir été programmée comme « Carte de fidélité » avec la gestion des « tickets chance » ainsi que des montants. L'icône des points accumulés est imprimée automatiquement à la fin du ticket. Le nombre de points est calculé en fonction de la valeur seuil programmée par le biais de l'option 203. Par exemple, une valeur seuil de 30 € aura les effets suivants :

TOTAL TICKET	POINTS
20€	0
40 €	1
60 €	2

Sélectionner [Crédit] pour afficher la touche [CARTE À PUCE].



Pour accepter le paiement par carte à puce :

- Introduire la carte à puce.
- Effectuer les opérations de vente.
- Sélectionner [Crédit].
- Sélectionner le mode de règlement par [CARTE À PUCE].
- Les détails de la carte à puce ainsi que son contenu s'affichent.
- Sélectionner [Oui] pour activer ce type de règlement.
- Finaliser la transaction en appuyant sur [Total].

AFFICHAGE DES CONTENUS D'UNE CARTE A PUCE

Cette fonction permet d'afficher les informations personnelles d'un client et, si la carte à puce a été programmée comme porte-monnaie électronique, le solde (positif ou négatif).

Pour afficher les contenus d'une carte à puce :

- Introduire la carte à puce.
- Sélectionner la touche [Règlement].
- Sélectionner [Crédit].
- Sélectionner [Carte à puce].
- Les détails de la carte à puce s'affichent sur l'écran.
- Choisir [Non] pour quitter l'écran contenant les détails de la carte à puce ou [Oui] pour confirmer l'utilisation de la carte à puce pour payer.

VERSEMENTS SUR LA CARTE A PUCE

Cette fonction permet de verser une somme d'argent sur la caisse enregistreuse et d'enregistrer le montant sur la carte à puce introduite dans l'appareil. Il est possible de verser une certaine somme d'argent en utilisant l'un des modes de règlement acceptés par la caisse enregistreuse. Pour ajouter du crédit sur une carte à puce :

- Introduire la carte à puce.
- Sélectionner [Fonctions].
- Sélectionner Versement.
- Sélectionner [Crédit].
- Sélectionner [CARTE À PUCE].
- Une fenêtre s'affiche contenant les détails de la carte à puce.
- Confirmer
- Saisir la valeur demandée
- Finaliser la transaction en appuyant sur [Total].

PRÉLÈVEMENT DE LA CARTE A PUCE

Cette fonction permet de retirer une somme d'argent de la caisse enregistreuse et d'enregistrer le montant sur la carte à puce introduite dans l'appareil. Le prêt est contrôlé par le crédit maximum programmé accordé. Pour effectuer des prélèvements à partir de la carte à puce :

- Introduire la carte à puce.
- Sélectionner [Fonctions].
- Sélectionner Prélèvements.
- Sélectionner [Crédit].
- Sélectionner [CARTE À PUCE].
- Une fenêtre s'affiche contenant les détails de la carte à puce.
- Confirmer
- Saisir la valeur demandée
- Finaliser la transaction en appuyant sur [Total].

4. ENVIRONNEMENT VENTE AU DÉTAIL-PLUS/SECTEURS

L'utilisation de cet environnement est recommandé pour la vente d'articles programmés comme SECTEUR/PLU.

Pour configurer la caisse enregistreuse pour utiliser les PLU/Secteurs, choisir [Fonctions] >Autres fonctions > [Config] > [Configuration interface utilisateur]. Dans cette fenêtre, choisir [Vente au détail] (pour Type d'application) puis [Sect/PLU] (pour Programmation pavé numérique).

VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR

Pour la vente par secteur, la touche Secteur (Sect_XX) est programmée et reliée à un élément et elle peut être utilisée pour effectuer des opérations de vente. Le nombre maximum d'éléments pouvant être programmé dans ce mode est de 250.

Procédure

1.	RÉGLER TAUX TVA	Pour le taux de TVA, il est possible de programmer une description ainsi que la valeur s'y rattachant (pour en savoir plus, consulter le chapitre relatif à la configuration du taux de TVA - SET308). Remarque : en cas d'opérations de vente effectuées, l'impression d'un rapport est demandée.
2.	PROGRAMMER SECTEURS	Pour programmer les secteurs à l'aide de la commande SET 401 (dans l'exemple de la fenêtre ci-dessous, c'est CAFÉTÉRIA qui a été programmé). Pour chaque SECT -tel que décrit dans le chapitre « Programmation des secteurs - code 401 » auquel faire référence pour en savoir plus -, il est possible de saisir un prix et des paramètres en option. Pour en savoir plus, consulter le chapitre concernant la programmation des secteurs - SET 401.
3.	Fonctions 23.02.012- Opéradeur: D CAFETÈRIA	UR Duvrir Changer Changer Prix Réduction 02:17 Caisse n°: 01 ésactivé Barème 1

VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR

Pour vendre un article appartenant à un secteur, il est nécessaire que l'élément (PLU) soit relié au secteur. L'article est accessible après avoir sélectionné le secteur.

Remarque : En cas de programmation de plus de 15 PLU, les pages précédentes et suivantes comprenant les PLU supplémentaires sont accessibles en utilisant les touches : [Précédent] et [Suivant].

Procédure

1.	RÉGLER TAUX TVA	Pour le taux de TVA, il est possible de programmer une description ainsi que la valeur s'y rattachant (pour en savoir plus, consulter le chapitre relatif à la configuration du taux de TVA - SET308).
2. PROGRAMMER SECTEU		Pour programmer les secteurs à l'aide de la commande SET 401 (dans l'exemple de la fenêtre ci-dessous, c'est CAFÉTÉRIA qui a été programmé). SECTEURS : Fonctions University Changer quantité prix Réduction 23,02,f012 - 02:17 Caisse nº: 01 Opérafeur: Désactivé Barème 1 CAFETERIA SECTEUR_2 SECTEUR_3 SECTEUR_4
3.	PROGRAMMER ARTICLES	Pour programmer les articles (PLU) à l'aide de la commande SET 802 (dans l'exemple de la fenêtre ci-dessous, c'est CAFÉ et THÉ qui ont été programmés). Pour chaque ARTICLE/PLU , saisir le prix ainsi que d'autres paramètres en option et le SECT auquel il appartient. Pour en savoir plus, consulter le chapitre concernant la programmation des articles - SET 802.
		SECTEUR ARTICLE (PLU)
		Forctions Ouvrir tiroir Changer uantité prix Calisse n°: 11 Barème 1 CAFETERIA Cafè Thè



PROGRAMMATION DES TAUX DE TVA - CODE 308

PARAMÈTRES PROGRAMMABLES

Pour chaque taux de TVA, il est possible de programmer un certain nombre de paramètres tel qu'indiqué dans le tableau suivant :

FONCTION	CHAMPS PROGRAMMABLES	RÉGLAGES D'USINE
Description taux Valeur taux (ex. : en pourcentage)	29 caractères alphanumériques maxi 4 chiffres maxi (de 0,01 à 99,98)	TVA_1 SANS TAXE

Avant de pouvoir programmer, il est impératif d'imprimer le rapport Z10, un rapport d'extraction de taxe Z2 et tout autre rapport nécessaire.

Dans l'environnement [Rapports], la touche [Rapports obligatoires pour changer TVA] peut être utilisée pour lancer l'exécution automatique des rapports nécessaires.

Procédure

1. 2.	308X [TYPE DE GESTION]	Dans la ligne inférieure présente sur l'écran de l'opérateur, un descripteur est proposé pour le premier taux de TVA. 0 suivi de X pour la TVA 1 suivi de X pour AJOUT
3.	[CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES] 🗙	Pour personnaliser le descripteur.
4.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer le taux de TVA sous forme de pourcentage.
5.		Répéter les étapes 3 et 4 pour tous les taux de TVA à ajouter (jusqu'à un maximum de 7).
	 si les rapports d'extraction de LANCER RAPPORTS » s'afficient 	taxe n'ont pas été lancés, le message «
	Pour annuler le pourcentage p	rogrammé, taper 0 .

 Pour revenir à « SANS TAXE », taper 8. (il faut savoir que TAXE 8 ne peut pas être modifié et qu'il correspond au réglage EXONÉRÉ TAXE).

PROGRAMMATION DES SECTEURS - CODE 401

Paramètres programmables

Pour chaque secteur, il est possible de programmer un certain nombre de paramètres tel qu'indiqué dans le tableau suivant :

	FONCTION	CHAMPS PROGRAMMABLES	RÉGL. D'USINE
1.	Description du secteur	29 caractères alphanumériques maxi	SECT_nn
2.	Prix de vente pour Barème de prix 1	8 chiffres maxi (6+2 déc.)	0,00
3.	Prix de vente pour Barème de prix 2	8 chiffres maxi (6+2 déc.)	0,00
4.	Prix de vente pour Barème de prix 3	8 chiffres maxi (6+2 déc.)	0,00
5.	Prix de vente pour Barème de prix 4	8 chiffres maxi (6+2 déc.)	0,00
6.	Montant écoparticipation*	6 chiffres maxi (4+2 déc.)	0,00
7.	Prix maxi (LIMSUP)	8 chiffres maxi (6+2 décim.)	0,00
8.	Prix minimum (LIMINF)	8 chiffres maxi (6+2 décim.)	0,00
9.	Référence taux de TVA	De 0 à 8 maxi	SANS TAXE
10.	Référence groupe de marchandises	2 chiffres maxi (30 maxi)	0
11.	Activer retour (commande)	0 = désactivé / 1 = activé	1
12.	Activer réduction	0 = désactivé / 1 = activé	1
13.	Activer remboursement biens **	0 = désactivé / 1 = activé	1
14.	Activer article individuel	0 = désactivé / 1 = activé	1
15.	Activer bypasser prix enregistré	0 = désactivé / 1 = activé	1
16.	Référence promo*	1 chiffre maxi (dépend de la valeur maxi configurée)	0

** Cette fonction n'est pas programmable dans cette caisse enregistreuse

Le tableau suivant montre le résultat obtenu durant une opération de vente après avoir programmé les différentes fonctions :

FONCTION	RÉSULTAT
Description du secteur	La description du secteur est imprimée sur le ticket
Prix de vente pour Barème de prix 1	Le prix de vente sera imprimé dès que la touche secteur aura été appuyée (avec la touche « Barème 1 »)
Prix de vente pour Barème de prix 2	Le prix de vente sera imprimé dès que la touche secteur aura été appuyée (avec la touche « Barème 2 »)
Prix de vente pour Barème de prix 3	Le prix de vente sera imprimé dès que la touche secteur aura été appuyée (avec la touche « Barème 3 »)
Prix de vente pour Barème de prix 4	Le prix de vente sera imprimé dès que la touche secteur aura été appuyée (avec la touche « Barème 4 »)
Référence écoparticipation*	La valeur imprimée sur le ticket de vente correspond au produit vendu

* Si programmé dans l'option SET102

FONCTION	RÉSULTAT
Prix maxi (LIMSUP)	La vente d'un article ne sera pas autorisée si le prix saisi sur le pavé numérique est supérieur à celui qui a été programmé ici.
Prix minimum (LIMINF)	La vente d'un article ne sera pas autorisée si le prix saisi sur le pavé numérique est inférieur à celui qui a été programmé ici.
Référence taux de TVA	Référence du taux de TVA programmé (de 0 à 8) qui permet le calcul de la taxe pour la vente par secteur
Référence groupe de marchandises	Les ventes seront attribuées au groupe de marchandise programmé et seront incluses dans les rapports finaux.
Activer retour	Si activé, les opérations de retour peuvent être réalisées pour le secteur
Activer réduction	Si activé, les opérations de réduction peuvent être réalisées pour le secteur
Activer remboursement biens **	Si activé, les opérations de remboursement des biens peuvent être réalisées par le secteur
Activer article individuel	Si activé, le ticket de vente peut être fermé en appuyant sur la touche du secteur (s'il s'agit de la première opération du ticket).
Activer bypasser prix enregistré	Si activé, le prix enregistré pour le secteur peut être bypasser par un autre saisi sur le pavé numérique.
Référence promo	Une promo peut être appliquée au secteur durant une opération de vente.
NON en stock	En stock

** Cette fonction n'est pas programmable dans cette caisse enregistreuse

Procédure

1.	401X	Accéder à la programmation du secteur.
	[numéro secteur 1-250] X	Sélectionner un secteur.
	ou	Accéder à la procédure de programmation
	X	Sect 1
2.	[CARACT. ALPHANUM.] X	Personnalise le descripteur
3.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Configure le prix pour le Barème de prix 1
4.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Configure le prix pour le Barème de prix 2
5.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Configure le prix pour le Barème de prix 3
6.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Configure le prix pour le Barème de prix 4
7.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Configure le montant de l'écoparticipation (si programmée pour l'option SET102).
8.	[CARACTERES NUMERIQUES] X	Configure le prix maximum (LIMISUP)
9.	[CARACTÉRES NUMÉRIQUES] X	Configure le prix minimum (LIMINF)
10.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Configure la référence du taux de TVA
11	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Définit le numéro du groupe de marchandise
	0.1	Pour désactiver - activer les retours.
		Pour désactiver - activer les réductions.
	0-1	Pour désactiver - activer le remboursement de biens
	0 - 1	Pour désactiver - activer la vente d'article individuel.
	0 - 1	Pour désactiver - activer la vente en bypassant un prix.
[0	CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Référence promo (de 1 à 5) (si programmée pour option SET102).
	[CONTRÔLE DES STOCKS] X	Quantité en stock
		Saisir le seuil minimum de la quantité en stock
		Appuyer sur cette touche pour arrêter la
	TOTAL	programmation du paramètre sélectionné - qui restera néanmoins programmé - et faire passer
	SOUS-TOTAL	la caisse enregistreuse en mode configuration. Appuyer sur cette touche pour arrêter la programmation du paramètre sélectionné - qui restera néanmoins programmé - et passer au même paramètre du secteur suivant.

• Il n'est pas recommandé de programmer une référence de vente pour le secteur et le PLU.

PROGRAMMATION D'UN ARTICLE (PLU) - CODE 802

Procédure

- 1. 802X
- En utilisant un lecteur de codes barres, passer le lecteur optique sur le code barres de l'article à lire. Le code s'affichera sur l'écran de l'opérateur et un signal sonore indiquera que le code a bien été lu.

Pour saisir manuellement le code barres :

- Sélectionner le type de code barres : EAN-UPC, C39.
- Saisir le code alphanumérique de l'article à enregistrer à l'aide du pavé numérique.

Appuyer sur la touche X pour confirmer et passer à la programmation de la fonction suivante.

- 3. Pour enregistrer des articles sans l'aide des code barres, choisir le type C39 qui permet de saisir des chaînes descriptives d'un article ou de PLU génériques (comme Café). Par exemple :
 - En sélectionnant C39, il apparaît ce qui suit sur l'écran :

SAISIE
CODE C-39 PLU

- Saisir la chaîne descriptive souhaitée (comme dans l'exemple précédent : Café) puis appuver sur **X**
- Ensuite, il est demandé de saisir le CODE PLU.
 Saisir la description de l'article entré (comme dans l'exemple précédent : Café).
 La description qui a été tapée dans le champ sera imprimée sur le ticket et montrée sur le ticket affiché sur l'écran.

Puis, saisir les paramètres de l'article (prix, secteur lié, etc.) pour associer une touche à l'article.

• Pour changer le numéro du secteur auquel un PLU est associé, il faudra au préalable avoir lancé les rapports Z indiqués.

MODIFICATION, SUPPRESSION, IMPRESSION ET FORMATAGE D'UNE DONNEE RELATIVE A UN ARTICLE (PLU) - SET 804, 803, 801, 800

Les options SET suivantes sont disponibles :

SET 804 pour modifier un article (PLU)

SET 803 pour supprimer un article (PLU)

SET 801 pour restaurer les réglages d'usine des PLU

SET 800 pour imprimer les articles (PLU) tels qu'ils ont été programmés.

GESTION DE LA QUANTITE EN STOCK

Pour activer la gestion des stocks sur les secteurs et les PLU, il faut activer, avec le code SET 102 (pour les secteurs) et le code SET 801 (pour les articles), l'élément suivant :

• QUANT. STOCK = 1.

Puis, à l'aide des codes SET 401 et SET 802, lors de la saisie d'articles dans la caisse enregistreuse, il est possible d4y ajouter également les quantités.

SAISIE DE LA QUANTITÉ EN STOCK DANS UN SECTEUR

Dans la programmation du code SET 401, l'élément suivant est présent : Quantité en stockNombre de 0 à 9999

Remarque : si, sur l'article en vente, l'on ne souhaite pas ajouter la quantité, il suffit de laisser la valeur sur 0.

SAISIE DE LA QUANTITÉ EN STOCK D'UN ARTICLE (PLU)

Dans la programmation du code SET 802, l'élément suivant est présent : Quantité en stockNombre de 0 à 9999

- **Remarque :** si, sur l'article en vente, l'on ne souhaite pas ajouter la quantité, il suffit de laisser la valeur sur a 0.
- **Remarque :** En activant la gestion des quantités en stock pour un secteur, le rapport sur les secteurs présentera alors le regroupement des ventes par secteur et non le total des quantités vendues sur d'éventuels articles associés à ce secteur. Les quantités manipulées sur ces PLU sont comptabilisées dans le rapport PLU_BCR.

SAISIE D'UN STOCK MINIMUM

Avec la programmation des secteurs et des articles (PLU), il est possible de déclarer une valeur-seuil de stock minimum pour chaque article. Une fois cette valeur-seuil atteinte, la caisse enregistreuse en informe l'utilisateur.

La programmation d'un stock minimum peut être réalisée dans l'environnement de programmation avec les codes SET 401 pour les secteurs et SET 802 pour les articles (PLU) ou bien avec la programmation rapide des écrans de programmation correspondants des secteurs/PLU (pour en savoir plus, consulter le chapitre « Accès rapide à la programmation des PLU/SECTEURS »).

Remarque : Dans l'environnement des fonctions programmables, il est possible d'associer la fonction de « Stock minimum » à une touche donnée. La sélection de cette touche entraîne l'impression de tous les articles se trouvant sous cette valeur-seuil de stock minimum.

ASSOCIATION D'UNE PROGRAMMATION A UNE TOUCHE

Pour accéder à cet environnement, à partir de l'écran principal des Ventes, sélectionner **Fonctions > [Autres fonctions] > [Config] > [Gestion PLU]**. Une fenêtre s'affiche sur l'écran : elle permet d'attribuer un PLU à une touche (dans la fenêtre ci-dessous, des exemples de PLU qui ont déjà été programmés sur certaines touches).



Touche	Description
Liste secteur	Liste les secteurs programmés.
Liste articles	Liste les articles liés au secteur sélectionné dans Liste Sect.
Rechercher codes barres	Les fonctions disponibles dans cet environnement permettent de sélectionner un PLU en saisissant un code barres à l'aide du pavé numérique. Ce code barres peut être des types suivants : EAN/UPC, C39.
Liste articles de tous les secteurs	Affiche tous les secteurs programmés et présents sur la machine.
Supprimer association	Supprime le PLU de la touche précédemment programmée.
Associer sur position libre	Associe le PLU à la première touche libre.
Détails BCR PLU	Ouvre une fenêtre avec les détails du PLU sélectionné et pouvant être modifiés.
Quitter	Ferme la fenêtre et revient à la fenêtre de Configuration .
Procédure

- Sélectionner le secteur voulu en le touchant dans la « Liste sect. » (comme « CAFÉTÉRIA »).
- Sélectionner le PLU voulu en le touchant dans la « Liste articles » (comme « CAFÉ »).
- Créer le lien en touchant la touche voulue parmi les 15 touches présentes dans la fenêtre. Résultat, la touche CAFÉTÉRIA est créée sur le pavé numérique des Ventes et, en la sélectionnant, celle-ci ouvrira une autre fenêtre Ventes où se trouvera la touche CAFÉ.

DÉTAILS PLU

Pour accéder à cet environnement, sélectionner la touche [**Détails PLU BCR**] dans la fenêtre et programmer directement les PLU à associer au clavier des Ventes. Cet environnement affiche les détails du PLU sélectionné qu'il est possible de modifier à l'aide de la touche [**Modifier article**].

Liste secteur	Liste articles	Informations d	etaillées sur article	
CAFÉTÉRIE	CAFÉ	Code barres	8021096001537	
PÂTISSERIE SECTEUR_3	THÉ THÉ AU LAIT	Secteur	CAFÉ]
SECTEUR_4		Description	CAFÉ	
SECTEUR_5		Prix 1	1,00 Prix 3	
SECTEUR_7		Prix 2	Prix 4	
SECTEUR_8				
SECTEUR_10				
SECTEUR_11 SECTEUR 12				
SECTEUR_13				
Liste articles de tous les secteurs				J
Rechercher code barres Quitter EAN/UPC C39 Modifier article Position sur le clavier				

Touche	Description
Code barres	Code barres lié au PLU. Champ non modifiable.
Secteur	Secteur auquel le PLU est lié. Champ non modifiable.
Position sur le clavier	Affiche la fenêtre principale pour programmer de façon directe le PLU sélectionné et mis en évidence.
Modifier article	Affiche la fenêtre Changer détails PLU.

AJOUT/MODIFICATION D'UN ELEMENT

Il est possible d'ajouter ou de modifier un élément de deux façons différentes, à l'aide du mode visuel :

- depuis l'écran ajouter/modifier secteur, en utilisant la touche **Nouvel élément** ou
- depuis l'écran de gestion PLU/Sect, en choisissant un élément qui existe déjà, les touches Modifier élément, Nouvel élément et Supprimer élément sont activées.

Liste secteur	Liste articles	Informations d	etaillées sur article –	
CAFÉTÉRIE	CAFÉ	Code barres	8021096001537	
PÂTISSERIE SECTEUR_3	THÉ THÉ AU LAIT	Secteur	CAFÉ	
SECTEUR_4		Description	CAFÉ	
SECTEUR_5 SECTEUR_6		Prix 1	1,00 Prix :	3
SECTEUR_7		Prix 2	Prix	4
SECTEUR_8				
SECTEUR_9				
SECTEUR_10				
SECTEUR_11				
SECTEUR_12				
SECTEUR_13				
Liste articles de tous les secteurs				J
Quitter	hercher code barres	Datamatrix	Modifier article Nouvel article	Supprimer article Position sur le clavier

En choisissant la touche **Modifier article**, un écran s'affiche permettant d'éditer les données associées à l'élément en question.



Touche	Description
Description	Description de l'article lié au PLU, modifiable depuis le pavé numérique.
Prix 1,2,3,4	Prix associés au PLU, modifiables depuis le pavé numérique.
Confirmer	Confirme les changements des champs Description et Prix 1, 2, 3 et 4.
Quitter	Ferme la fenêtre et revient à l'écran de programmation PLU de façon directe.

DEFILEMENT RAPIDE DE LA LISTE DES SECTEURS ET DES ARTICLES

Dans l'environnement Liste PLU et Liste Secteurs, les touches suivantes sont disponibles :

- Haut page permet de consulter rapidement la liste vers le haut
- **Bas page** permet de consulter la liste rapidement vers le bas.

TOUCHE DE FONCTION ACCUEIL

En attribuant la fonction Accueil à une touche, il est possible de revenir rapidement à l'écran initial des secteurs ou des articles. Cette touche est disponible dans la liste des fonctions programmables.

Pour utiliser cette fonction et pour en simplifier l'utilisation, il est conseillé d'effectuer l'association de la fonction Accueil à une touche programmable tel que décrit dans le chapitre "Configuration interface utilisateur et touches de fonction programmables" afin de disposer de la touche directement sur l'écran principal de vente.

5. ENVIRONNEMENT VENTE AU DÉTAIL - MODE GENERAL

Cet environnement est recommandé pour des usages non spécifiques de la caisse enregistreuse : il permet de reprogrammer la fenêtre principale en fonction de ses propres besoins. Toutes les fonctions et la programmation de l'environnement SECTEUR/PLU sont **toujours** disponibles en mode général (pour en savoir plus sur l'environnement Vente au détail - SECTEUR/PLU, consulter le chapitre s'y rattachant). Pour configurer la caisse enregistreuse pour utiliser le mode Général, choisir **[Fonctions] > Autres fonctions > [Config]> [Configuration interface utilisateur.** Sélectionnez **Général** (pour Programmation pavé numérique). Sélectionner **[Quitter]** puis **[Gestion pavé numérique]**.

PROGRAMMATION DU MODE GENERAL DU PAVE NUMERIQUE

En programmant le pavé numérique et les touches affichées sur la fenêtre Ventes sur l'écran tactile en mode général, celui-ci donne la possibilité de modifier ces éléments librement, de les personnaliser en fonction de ses propres besoins (dimensions et position de la touche sur l'écran, type de lien : secteur, article-PLU, fonctions, règlements).



Touche	Description
PLU_BCR	Fait la liste des secteurs et des éléments correspondants, si présents, afin de pouvoir les associer à une touche.
Secteurs	Liste les secteurs disponibles pouvant être associés à une touche.
Fonctions	Liste les fonctions disponibles pouvant être associées à une touche.

Touche	Description
Règlem.	Liste les modes de règlement disponibles pouvant être associés à une touche.
Rechercher codes barres	Lance la recherche d'un élément en fonction du type de code barres : EAN/UPC, C39 ou Datamatrix
Supprimer association Supprime l'attribution d'un PLU_BCR, Secteur, Fonction ou Mode de règlement à une touche.	
Associer sur position libre	Attribue la sélection d'un PLU_BCR, Secteur, Fonction ou Mode de règlement à une touche libre.
Détails BCR PLU	Affiche les détails du PLU_BCR sélectionné et en permet la modification.
Quitter	Ferme la fenêtre de configuration et revient à la fenêtre principale Vente.

COMMENT ASSOCIER ET PERSONNALISER DES TOUCHES

Pour associer une touche à un PLU, Secteur, Fonction ou Mode de règlement : 1. Choisir l'élément voulu dans les listes affichées sur l'écran :



 Sélectionner la touche à associer à l'élément et sélectionner la page, si nécessaire en utilisant les touches Page précédente et Page suivante :



- * = Sect : la colonne « Liste article » affiche les secteurs.
- * = Fonctions : la colonne « Fonctions » affiche les fonctions.
- *** = Règl. : la colonne « Modes de règlement » affiche les modes de règlement acceptés.

3. Il est possible de personnaliser la touche en choisissant la touche qui affiche :



4. Choisir l'une des couleurs parmi celles disponibles et, si besoin d'une dimension double pour la touche (en largeur et/ou hauteur), utiliser les touches illustrées à gauche. En utilisant la touche A^A, il est possible de modifier la taille de la police utilisée sur la touche, en choisissant l'une des 3 tailles disponibles. Pour quitter l'environnement, utiliser la touche [Quitter]. La configuration de la touche créée s'affiche sur l'écran.



SUPPRESSION D'UNE ASSOCIATION A UNE TOUCHE

En référence à la fenêtre précédente :

- Sélectionner la touche **Supprimer association**.
- Sélectionner la touche à supprimer parmi celles affichées sur l'écran.

6. ENVIRONNEMENT RESTAURATION - OPERATIONS TABLES

Cet environnement est recommandé lorsque la caisse enregistreuse doit être utilisée dans un environnement de restauration. Pour régler la caisse enregistreuse sur l'environnement de restauration, choisir Fonctions >Autres fonctions environnement > [Config] > Configuration interface utilisateur. Dans cette fenêtre, choisir Restauration (pour Type application). Ensuite, l'environnement principal Vente proposera la disposition des tables comme première fenêtre (avec un un maximum de 50 tables). Dans cette fenêtre, il est possible de déplacer les articles attribués à une table vers une autre, de partager un compte de façon « analytique » ou « chacun pour soi » et de générer le ticket de caisse.



Depuis l'écran de disposition des tables et après avoir sélectionné une table, il est possible de revenir dans l'environnement Vente (écran principal Vente) pour finaliser la vente de la table sélectionnée.

DESCRIPTION DES TOUCHES

Touche	Description
Compt. non auto/auto	Permet d'activer l'écran principal Vente et d'attribuer des transactions de vente à la table choisie. À la fermeture du ticket, <i>si le mode auto n'a pas été programmé, l'écran de la table s'affichera ; le cas contraire, soit avec auto activé, l'écran Vente restera affiché.</i>
Retrait non auto et Retrait auto	Pour ce qui concerne le Retrait auto , l'écran principal Vente s'affiche ne montrant que les secteurs programmés précédemment pour cette fonctionnalité, auxquels il est possible d'accéder. Avec la fonction Retrait non auto , tous les secteurs programmés sont affichés.

Touche	Description
Tables 51-100	Change le mode d'affichage des tables, en montrant les tables numérotées de 51 à 100.
Réserver Unir	Pour réserver ou regrouper une ou plusieurs tables parmi les 100 existantes.
Config. table	Permet de configurer la table, en y associant des fonctions spécifiques, comme un barème de prix, une description, etc
Autres fonctions	Permet de choisir les fonctions ECR et celles liées au lancement de rapports sans avoir besoin de passer par l'environnement principal Vente.
Ouvrir tiroir	Pour ouvrir le tiroir caisse en dehors d'une vente.

FONCTIONS DE GESTION DES TABLES - PROFORMA

Après avoir choisi et servi une table, appuyer sur la touche **[PROFORMA]** pour imprimer un ticket montrant les articles qui ont été servis à cette table.

Le ticket proforma de la table s'affiche automatiquement sur l'écran dès qu'une table est sélectionnée. Indépendamment de la programmation du code 365, seul le titre du ticket proforma, et non son contenu, est toujours enregistré dans le JE.

CONFIGURATION D'UNE TABLE

Il est possible de configurer une table, en choisissant [**Config. table**] puis en touchant le numéro de table concerné. L'écran de configuration affiché se présente tel qu'illustré :



Touche	Description	
Description	Permet de taper une description alphanumérique pour la table	
Barème de prix 1, 2, 3, 4	Applique un barème de prix donné à la table.	

Touche	Description
Non configuré	Choix libre du barème de prix à associer à la table
Quitter	Ferme la fenêtre, déplace la table et revient à la fenêtre des Fonctions.
Confirmer	Confirme l'opération.

FONCTIONS ASSOCIEES A LA GESTION DES TABLES - REGROUPER DES TABLES

Depuis l'environnement **Fonctions>Opérations sur les tables, choisir [Tables] pour que l'écran affiche l'écran principal de l'environnement restauration.** Pour regrouper plusieurs tables :

- choisir la touche [Réserver/Regrouper]
- choisir la table principale à laquelle associer les autres tables (dans l'exemple, la table 1)
- choisir les autres tables à regrouper (dans l'exemple, les tables 2, 3 et 4)
- confirmer en appuyant sur la touche [Réserver/Regrouper]



Pour revenir à la disposition de base des tables :

- choisir la touche [Réserver/Regrouper]
- choisir la table principale à laquelle les autres tables ont été associées (dans l'exemple, la table 1)
- confirmer en appuyant sur la touche [Réserver/Regrouper].

Pour réserver une table, la sélectionner puis appuyer sur la touche Réserver/Regrouper.

FONCTIONS DE GESTION DES TABLES - DEPLACER UNE TABLE

Cette fonction permet de choisir une table sur laquelle l'opérateur souhaite effectuer des mouvements.



Touche	Description
Quitter	Ferme la fenêtre, déplace la table et revient à la fenêtre des Fonctions.
Confirmer	Permet de confirmer l'opération.

Cette fonction permet de déplacer toutes ou une partie des transactions d'une table vers une autre.



Touche	Description
Déplacer	Permet de sélectionner les transactions d'une table et de les déplacer vers une autre table. Choisir un article Choisir la transaction voulue. Appuyer sur la touche [Déplacer]. Appuyer sur la touche [Confirmer déplacer].
Déplacer tout	Permet de sélectionner toutes les transactions d'une table et de les déplacer vers une autre table. Choisir toutes les transactions d'un seul clic Appuyer sur la touche [Déplacer tout]. Appuyer sur la touche [Confirmer déplacer].
Confirmer déplacer	Permet de confirmer l'opération.
Quitter	Ferme la fenêtre, déplace la table et revient à la fenêtre Vente.

FONCTIONS LIEES A LA GESTION DES TABLES - DIVISION ANALYTIQUE

Cette fonction permet de déplacer les articles attribués à une table vers un compte séparé.



Touche	Description	
Déplacer	Permet de sélectionner les transactions d'une table et de les déplacer vers un compte séparé. Choisir la transaction voulue. Appuyer sur la touche [Déplacer]. Appuyer sur la touche [Confirmer division].	
Déplacer tout	Permet de sélectionner toutes les transactions d'une table et de les déplacer vers un compte séparé. Choisir un article Appuyer sur la touche [Déplacer tout]. Appuyer sur la touche [Confirmer division].	
Confirmer division	Permet de confirmer l'opération.	
Quitter	Ferme la fenêtre de Division analytique et revient à la fenêtre Vente.	

AFFICHER LA NOTE SEPAREE

Pour afficher la note précédemment séparée avec la fonction de Déplacer, procéder comme suit :

- sélectionner Fonctions > Tables
- l'écran relatif au choix des tables s'affiche
- choisir [Note séparée]
- l'écran relatif à la note séparée s'affiche d'où il est possible, avec l'écran de vente, de choisir le mode de règlement préféré.

GESTION DES COMMANDES

Dans l'environnement traiteur, la caisse enregistreuse peut être utilisée pour passer une commande, en l'imprimant à l'aide de l'imprimante intégrée. Pour ce, il est existe trois fonctions spéciales :

- gestion variante
- imprimer commande
- imprimer table.

Afin de pouvoir accéder facilement à ces fonctions depuis l'environnement Vente, il est conseillé de programmer les fonctions de **gestion variante, imprimer commande** et **imprimer table sur les touches, tel que décrit dans la section** « Configuration de l'interface de l'utilisateur et des touches de fonction programmables ». Ainsi les touches seront disponibles directement depuis l'écran principal Vente.

GESTION VARIANTES

Pour accéder à l'environnement de gestion des variantes, choisir la touche [**Config.**] depuis [**Fonctions**]>**Autres fonctions**, puis sélectionner [**Gestion variantes**].

Les variantes sont 100 éléments (au total) qui permettent de spécifier une caractéristique donnée de l'article appartenant à une opération précise. Ces éléments sont caractérisés par des textes programmables, associables à divers groupes sectoriels, et qui ont été programmés précédemment dans l'environnement SET 305 (et associés à divers secteurs de vente avec la commande SET 401).

Si la fonction impression du groupe est configurée sur oui, le nom du groupe concerné sera précédé par un astérisque.



Touche	Description	
Ajouter nouvelle variante dans groupe sélectionnée	Permet de taper une nouvelle variante pour le groupe choisi	
Modifier la variante sélectionnée	Permet de modifier la variante choisie, en en changeant les paramètres	
Supprimer la variante sélectionnée	Permet de supprimer la variante choisie	
Imprimer variante	Permet d'activer ou de désactiver l'impression de la variante dans le document de commande choisi.	
(Imprimer/Ne pas imprimer)	Remarque : « * » indique que l'impression de la variante précédée par ce symbole a été autorisée.	
Quitter	Revient à l'environnement de configuration SET.	

VARIANTES

En choisissant la touche **Variantes**, un écran s'ouvre, montrant une liste des variantes qui ont été associées à un groupe donné. Par exemple, pour ce qui concerne le groupe de marchandise Cafétéria, les variantes présentes pourraient avoir des noms comme : avec lait chaud, avec lait froid, verre, grande tasse.



Touche	he Description	
Fermer la liste	Ferme la liste contenant la liste des variantes	
Choisir variante	Choisit et applique la variante.	

Pour choisir une variante, griser la variante voulue dans la liste et confirmer en appuyant sur la touche **Choisir variante**. La variante est ajoutée et la liste est fermée. L'opération de sélection de la variante peut être facilement supprimée, en choisissant la touche **Fermer la liste**.

Les variantes ne peuvent pas être prises en compte à des fins comptables.

IMPRIMER COMMANDE

Depuis l'écran principal, appuyer sur **Imprimer commande** pour lancer l'impression du document dans l'imprimante incorporée de la caisse.

IMPRIMER TABLE

Depuis l'écran principal, appuyer sur la touche **Imprimer table** pour imprimer un récapitulatif de toutes les commandes prises pour une table donnée jusqu'à ce moment-ci, dans l'imprimante incorporée de la caisse.

FONCTIONS LIEES A LA GESTION DES TABLES - AUTRES FONCTIONS

Peut être sélectionné à partir de l'environnement **Opérations table** par le biais de la touche [**Autres fonctions**].



Dans cette fenêtre, il est possible de sélectionner les fonctions de la caisse et celles permettant de générer des rapports sans avoir besoin, pour ce faire, de revenir à la fenêtre principale de Vente.

FONCTIONS DE FERMETURE DE TABLE

Il existe deux façons de fermer une table :

- En imprimant le ticket/facture (soit le document fiscal lié la table)
- En annulant le ticket après avoir sélectionné la table (depuis Fonctions>Annuler ticket).

7. FONCTIONS

Depuis l'environnement Vente, et à l'aide de la touche **Fonctions**, il est possible d'accéder à l'environnement Fonctions pour effectuer toutes les opérations liées au ticket ouvert comme « **Fonctions compte** » et « **Fermeture compte** », celles liées à la caisse comme « **Fonds caisse** », « **Code barres** », « **Opérations sur tables** » ou encore utiliser d'« **Autres fonctions** ».



Touche de réglage	Description	
Fonctions Caisse	Permet d'effectuer des fonctions générales avec un ticket fermé.	
Fermeture compte	Opérations qui peuvent être réalisées sur le ticket actuellement ouvert pour gérer le compte d'un client.	
Fonctions compte	Opérations qui peuvent être effectuées sur le ticket actuellement ouvert.	
Fonds caisse	Opérations de caisse qui peuvent être réalisées lorsqu'aucun ticket n'est ouvert.	
Code barres	Permet de sélectionner le type de codes barres à saisir sur le pavé numérique.	
Autres fonctions	Permet d'ouvrir le tiroir caisse, configurer la caisse enregistreuse, imprimer les rapports de gestion et de clôture journalière ainsi que d'effectuer des recherches dans le JE.	
Opérations sur tables	Permet d'effectuer toutes les opérations de gestion des tables nécessaires aux environnements de restauration.	
Quitter	Permet de revenir à l'environnement principal.	

FONCTIONS CAISSE

Touche	Description	
	Permet d'activer l'écran affichant la liste des opérateurs programmés.	
Opérateur	Dans cette liste, il est possible de sélectionner ou de désélectionner un opérateur.	
V.T. préc.	Le total du ticket précédent s'affiche dans l'espace réservé au total.	
Imprime automatiquement le ticket.		
Regroup. ticket	Le document imprimé montre	
	le total des deux tickets précédents	
	Permet d'accéder rapidement au JE pour imprimer les « n » derniers	
Réimprimer les tickets produits dans la journée en fonction de la période qui a été		
N derniers	programmée dans l'environnement de programmation (Programmable avec SET363).	

FERMETURE D'UN COMPTE

Touche	Description	
	Pour imprimer une facture	
Facture	Dans l'environnement de configuration, il est possible de préciser si l'impression doit être faite à partir d'une imprimante externe ou avec celle de la caisse enregistreuse.	
Ticket multiple	Après impression, une annexe est fournie avec le ticket, divisée en fonction des différents groupes qui ont été programmés.	
	Sur l'écran principal, un message informe que le ticket actuel est un Ticket multiple.	
Annuler ticket	En un seul clic, il est possible d'annuler toutes les transactions qui ont été faites, jusqu'à ce moment précis, dans le ticket affiché sur l'écran.	

FONCTIONS COMPTE

Touche	Description	
Client	Permet d'activer l'écran Liste clients qui affiche tous les clients enregistrés sur la caisse enregistreuse. Dans cette fenêtre, il est possible de saisir toutes les informations personnelles d'un nouveau client, de choisir un client existant, de modifier les infos personnelles d'un client, de supprimer un client, etc	
Co. fisc. N° TVA	Permet d'activer un écran qui affiche un clavier QUERTY avec des caractères alphanumériques ainsi qu'un champ modifiable pour la saisie du Code fiscal (C.F.) ou le N° de TVA intracom d'un client (par exemple, pour une facture)	
Réduction	Permet d'appliquer une réduction au prix de l'article sélectionné dans le ticket qui est affiché sur l'écran. Voir la description plus haut (page 3-4).	
Major.	Permet d'appliquer une majoration au prix de l'article sélectionné dans le ticket qui est affiché sur l'écran. Ceci peut se faire de différentes façons, par exemple : Pour appliquer une majoration absolue de 5 à l'article sélectionné : Choisir l'article dans le ticket affiché sur l'écran (s'il ne s'agit pas du dernier article). Appuyer sur la touche [5] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [Majoration]. Pour appliquer une majoration de 5% à l'article sélectionné : Choisir l'article dans le ticket affiché sur l'écran (s'il ne s'agit pas du dernier article). Appuyer sur la touche [5] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [5] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [6] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [6] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [6] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [Majoration]. Pour afficher une liste de toutes les majorations « absolues » et en « pourcentage » programmées : Choisir l'article voulu puis « Appliquer majoration sélectionnée »	
Réduction indirecte	Permet d'appliquer une Réduction indirecte sur un sous-total : Appuyer sur la touche [Sous-total]. À l'aide du pavé numérique, saisir le montant dû par le client. Appuyer sur la touche [Réduction indirecte]. S'assurer que le montant est ≤ au sous-total.	
Description libre	Permet d'activer l'écran pour la saisie d'une description alphanumérique d'un ticket de vente.	
Retour	Permet d'annuler une opération, de changer des articles ou de corriger un montant facturé erroné. Les données recueillies pour les rapports Z4 et Z10 sont mises à jour pour prendre en compte ce type d'opérations. L'opération d'annulation peut être effectuée pour un seul article, un seul secteur, une seule PLU ou sur le total d'un ticket de caisse. S'il est demandé d'effectuer cette opération sur plus d'un article, secteur ou PLU, il faudra répéter cette opération autant de fois que nécessaire. Permet d'annuler une opération, de changer des articles ou de corriger un montant facturé erroné : Choisir [Fonction]>[Annuler] Choisir l'article/secteur/PLU/total ticket et le montant s'y rattachant Appuyer sur la touche [TOTAL] S'il est demandé d'effectuer cette opération d'annulation pour d'autres articles/secteurs/PLU, la répéter autant de fois que nécessaire.	

Touche	Description	
Statut taxe	Affiche un écran qui permet de choisir si appliquer la TVA (TAXE) ou non (Non Taxe) à une vente donnée, au ticket actuellement ouvert ou tout le temps.	
Remboursement crédit	Genere un ticket qui enregistre le paiement d'un montant qui avait été payé à crédit précédemment (le montant reçu est déduit du crédit total accordé). - Appuyer sur la touche [Remboursement crédit]. L'écran clientèle enregistré sur la caisse s'affiche. - Si nécessaire, choisir le client qui doit rembourser le crédit. - À l'aide du pavé numérique, saisir le montant à rembourser. - Appuyer sur la touche [Total].	
Barèmes	Active l'écran permettant de sélectionner un barème de prix ainsi qu'un prix. Options disponibles : Changement permanent barème de prix n (de 1 à 4) : valable hors du ticket de vente et pour tous les articles vendus par la suite. Changement barème de prix n pour ticket actuel (de 1 à 4) : valable pour le ticket de vente actuel jusqu'à ce que ce dernier soit clos. Changement pour le prix n d'une seule vente (de 1 à 4) : valable temporairement et uniquement pour la transaction à venir. Le barème de prix avec le prix activé sont affichés sur l'écran principal.	
Vente promo	 Cette fonction peut être activée manuellement ou automatiquement après avoir programmé la promo ainsi que les secteurs et PLU concernés par la promo. Gestion manuelle N x M par Secteur (M inférieur à N) : [N] [x] [M] [Promo ventes] [SECT_1] Gestion automatique : Vente avec ventes promo 3x2 pour SECT_1 (*) : [SECT_1] [SECT_2] [SECT_1] [SECT_3] [SECT_1] [Total] Imprime le descripteur de la promo programmée ainsi que la réduction qui en découle, avec le Secteur 1 pour lequel le paramètre de la promo a été activé. Pour cette fonction, programmer l'option SET372 depuis Réduction automatique puis y associer le secteur voulu à l'aide de l'option SET401. 	
Divis.	Permet de séparer les éléments en un montant pour celui d'un PLU de celui d'un secteur. Le symbole « I » s'affiche dans l'espace dédié à l'affichage du total d'une vente	
Changer quantité	Permet de changer la quantité de l'article sélectionné dans le ticket qui est affiché sur l'écran.	
Changer prix	Permet de changer le prix de l'article sélectionné dans le ticket qui est affiché sur l'écran.	

FONCTIONS FONDS CAISSE

Touche	Description
Prélèvem.	Permet d'activer l'écran « Prélèvement » à parti duquel il est possible d'effectuer l'opération de prélèvement en utilisant l'une des méthodes de paiement disponibles.
Versem.	Permet d'activer l'écran « Versement » à parti duquel il est possible d'effectuer l'opération de dépôt en utilisant l'une des méthodes de paiement disponibles.
V.T. caisse	Le montant total présent dans la caisse s'affiche dans l'espace réservé au total sur l'écran principal.

FONCTIONS D'UTILISATION DES CODES BARRES

Les fonctions fournies dans cet environnement permettent au pavé numérique de prendre en charge différents types de codes barres. Notamment :

- Saisir le code barres C39 : [C39] [Saisir le code puis confirmer avec la touche X] (prise en charge de 1 à 32)
- Saisir un code barres EAN / UPC : [EAN / UPC] [Saisir le code puis confirmer avec la touche X].
- Saisir un code barres Données matrice [Saisir le code barres] [Données matrice].

Touche	Description	
Ouvrir tiroir	Pour ouvrir le tiroir.	
Config	Permet d'accéder à l'environnement de programmation pour pouvoir configurer les paramètres de la caisse enregistreuse.	
Rapports	Permet d'accéder à l'environnement pour imprimer les rapports gestionnels et le rapport de clôture journalière.	
Rechercher JE Permet d'accéder à l'environnement pour rechercher des factures enregistrés dans le journal électronique.		

AUTRES FONCTIONS

OPERATIONS SUR TABLES

Touche	Description	
Tables Permet d'accéder à l'environnement de gestion des tables Active un écran qui affiche les tables auxquelles attribuer de opérations de vente.		
Précompte	Imprime un ticket lié à une table.	
Déplacer table	Permet de déplacer des articles attribués à une table vers une autre.	
Division analytique	Permet de séparer de façon analytique un compte attribué à une table.	

Remarque : Les opérations de table ne sont disponibles que si l'environnement restauration a été activé. Le cas contraire, les opérations susmentionnées ne seront pas disponibles dans le mode Vente au détail (Voir chapitre « Programmation »).

8. PROGRAMMATION

Il est possible de programmer la caisse enregistreuse à partir de l'environnement Programmation, accessible depuis l'écran principal Vente en sélectionnant **Fonctions>Autres fonctions** puis en appuyant sur touche [**Config**].

AXE RÉGL.	Configuration interface utilisateur Écran tactile
0	Liste prog. Recherche PLU Gestion PLU

Pour :

programmer	configurer un paramètre donné tel que décrit dans les pages qui suivent.
confirmer le changement effectué et passer au paramètre suivant	appuyer sur X
permet de sauter la programmation et de passer directement au paramètre suivant	appuyer sur X
annuler la modification	appuyer sur Supprimer
quitter l'environnement de programmation sans enregistrer les modifications	appuyer sur Quitter sans confirmer avec X
confirmer les modifications et revenir au début du mode RÉGLAGE	appuyer sur Total
annuler un message d'erreur	appuyer sur Supprimer
lors de la programmation d'un champ d'un secteur, passer au secteur suivant pour y programmer le même champ	Appuyer sur Sous-total

Durant la **programmation des prix de vente**, le séparateur décimal est ajouté automatiquement durant la saisie de montants avec des chiffres entiers. Le séparateur décimal peut également être saisi manuellement pour des montants contenant des décimales

MESSAGES D'ERREUR

Les messages d'erreur listés ici sont ceux qui apparaissent le plus souvent durant l'utilisation du mode Programmation.

MESSAGE	SIGNIFICATION	
CAPACITÉ DÉPASSÉE	Les valeurs saisies dépassent le nombre de chiffres autorisés.	
LIM. MAXI DÉP.	La valeur saisie n'est pas comprise dans la plage de valeurs autorisées.	
ERREUR SÉQUENCE	La touche qui a été appuyée n'est pas autorisée.	
NON AUTORISÉ	L'opération demandée n'est pas autorisée.	

LISTE DES PROGRAMMATIONS

En appuyant sur la touche [Liste programmations], une liste de toutes les fonctions disponibles sur la caisse pour la programmation ainsi que le code à utiliser pour chacune d'elles s'affiche.

Remarque : Les fonctions de programmation qui peuvent être utilisées par l'utilisateur sont les suivantes.

Cette section indique les procédures et codes à utiliser pour configurer la caisse enregistreuse.

EXECUTER UNE COMMANDE SET DEPUIS LA LISTE DE PROGRAMMATION

Est sélectionnable depuis l'environnement Fonctions > environnement Autres fonctions > Config > [Liste Prog.].

Dans la liste de programmation des codes SET, il est possible, simplement en touchant le code SET ou sa description et appuyant ensuite sur la touche **Exécuter**, d'exécuter directement le code SET choisi et donc d'accéder directement à l'environnement de programmation.

SET	Type de programmation		
102	Formatage données machine		
150	Affichage montant caisse		
151	Configuration date et heure machine		
152	Chang. autom. date et heure		
154	Ràz registres de travail		
155	Activation oblig. config. destinataire facture		
157	Activations des rapports de sauvetage		
160	Choisir la langue		
161	Activation oblig. config.cotitulaire facture		
162	Sélection type d'arrondissement		
200	Imprimer liste options série200		
201	Config. icônes sectorielles		
203	Config. icônes points		
206	Configuration icônes fêtes		
297	Imprimer liste combinais.icônes-phrases sectorielles		
298	Imprimer liste phrases sectoriel.		
299	Imprimer liste icônes sectoriel.		
300	Imprimer liste options série300		
301	Config. code machine		
302	Config. lignes en-tête		
303	Config. phrases sympas		
304	Config. paramètres modes de règlement		
305	Config. descripteurs groupes		
306	Autorisation oblig. exécution rapport qoutidien		
307	Config. tableau réductions		
308	Configuration taux		
309	Configuration paramètres majoration pourcentage		
310	Configurat. descripteur virement		
311	Config. valeur lim.sup. sur reste		
312	Autorisation fermet. obligatoire tiroir		
313	Autorisation ticket differe		
314	Imprimer configuration machine		
315	Gestion rapports automatiq. axe X		
316	Gestion rapports automatiques axe \angle		
318	Autorisation obligat. calcul reste		
320	Selection type message phrases sympas		
321	Autorisation prix zero		
322	Selection police machine		
323	Contig. format rouleau		
324	Selection détail TVA		

SET	Type de programmation		
329	Autorisation vente article simple		
332	Génération Code QR		
334	Autorisation imprimer detail TVA sur vente		
335	Autorisation rem. A zéero rapports		
338	Configuration lignes en-tête pour facture simplifiée		
339	Configuration paramètres facture simplifiée		
340	Configuration descripteurs message DEEE générique		
341	Configuration descripteurs message DEEE par valeur		
342	Config. message précompte		
345	Enregis.données base données et prérég.		
346	Rétabl.données b.de données et prérég.		
347	Rétabl. données PLU BCR		
348	Enreg. données b.de données, préréglage et formatage		
349	Rétab. données b.de données, préréglage et formatage		
350	Sauveg.donn. util.		
351	Rétablir donn.util.		
352	Sélect. type AJOUT.MODE		
353	Sélection modalité de réception de ligne		
355	Autorisation lame		
356	Autorisation signal sonore sur lecture BCR		
358	Autorisation mémorisat. rapports sur DGFE		
359	Autorisation impr. BCR		
360	Autorisation gestion motdepass		
361	Config. mot de passe SUPERVISEUR		
362	Config. mote de passe caissier		
363	Selection n° tickets sur EJ a imprimer		
364	Selection type et valeur seuil de fin DGFE		
365	Memorisation tous tickets sur DGFE		
366	Autorisation ticket multiple		
367	Autorisation impr. articles vendus		
368	Autorisation amichage total de caisse		
370			
3/1	Autorisat. comptes clients		
372			
3/3	Attente arrêt éaran		
300	Autoriset asstion sorte pues		
369	Autorisat. gestion carte puce		
390			
391	Destion formation infos carte à puce		
303	Filogrammation intos carte à puce		
333	Duplic, carte à nuce		
394	Duplic. Calle à puce		

SET	Type de programmation		
395	Gestion code carte puce		
396	Gestion code carte puce concessionnaire		
397	Gestion code carte puce cagnotte		
398	Gest. points carte puce		
399	Gestion charg. Cazrte à puce		
400	Imprimer liste options série400		
401	Configuration infos simples secteurs		
451	Imprimer infos de tous les DGFE utilisés par machine		
452	Imprimer un ticket sélectionné par nombre		
453	Imprimer tickets d'une date		
454	Imprimer tickets compris entre deux chiffres		
455	Imprimer tickets compris entre deux dates		
458	Impress. complète DGFE		
460	Impression infos DGFE actuel		
461	Gestion disponibilité espace sur DGFE		
510	Imprimer liste options série510		
600	Imprimer liste options série600		
601	Configuration infos simples opérateurs		
650	Imprimer liste options série650		
651	Configuration infos simples comptes clients		
652	Suppression infos compte client		
653	Suppression infos de plusieurs comptes clients		
654	Suppress. de tous les comptes clients		
800	Impression info PLU BCR lu comme code		
801	Formatage de la zone PLU BCR		
802	Insertion d'un nouveau PLU BCR		
803	Suppression d'un PLU BCR		
804	Modific. d'un PLU BCR		
900	Imprimer liste options série900		
901	Configuration infos canal 1 du sériel		
902	Configuration disp. canal 1 du sériel		
903	Configuration infos canal 2 du sériel		
904	Chargement défaut canal 2 du sériel		
905	Configuration dispos. sériel		
906	Autorisation connexion USB		
919	Services rèseau		
920	Paramètres autorisation ETH		
921	Configuration canal 1 ETH		
922	Configuration canal 2 WLAN		
923	Configurat. PPP		
924	Configurat. WIFI		

SET	Type de programmation
925	Configurat. ADSL
926	Configurat. FTP
927	Configurat. SNMP
928	Configurat. HSDPA
929	Configurat. VPN
930	Configurat. avancées ETH
931	Sélection modalité MàJ FW
932	Sélection modalité MàJ DB
940	Configurat. AMOS
948	Service e-mail
950	Configurat. infos Slip Printer
951	Calibrage module Slip Printer

CODE 102 – FORMATER LA MEMOIRE

Formatage de la mémoire

Le code 102 permet de formater la mémoire de la caisse enregistreuse. Ceci signifie que, dans le mode programmation, il est possible de diviser la mémoire en zones logiques d'une certaine taille et d'un certain nombre afin de les adapter aux besoins de l'utilisateur.

Notamment, il est possible de configurer un nombre de base de paramètres nécessaires pour l'exécution des activités de vente (nombre de catégories de marchandises, secteurs, opérateurs PLU, etc...) et de choisir les longueurs de chacun de leurs descripteurs.

Pour chacune de ces entités, il est également possible de choisir si activer ou non une série d'options disponibles sur la caisse. Par exemple, il est possible de choisir si configurer ou non un nombre de ventes maximum ou minimum pour tous les secteurs (d'autres codes, décrits dans les pages qui suivent, permettent de programmer des montants maximum ou minimum pour chaque secteur).

Cependant, il faut savoir que la capacité totale de la mémoire disponible est insuffisante pour permettre la programmation simultanée des valeurs maximum de tous les paramètres. Par conséquent, en programmant à chaque fois avec le code 102, la configuration des valeurs de certains paramètres peuvent provoquer l'affichage d'un message disant que la capacité de la mémoire a été dépassée.

Code 102 - Lignes directrices générales

Touche [X] : permet de confirmer la programmation d'un paramètre et de faire défiler, en séquence, toutes les informations.

Touche [ESPÈCE] : permet de quitter l'option sans enregistrer les paramètres modifiés et sans formater les bases de données, donc, en conservant la configuration précédente.

Touche [SOUS-TOTAL] : permet d'enregistrer les paramètres modifiés et, à partir de n'importe quelle position, de passer au formatage de la base de données que l'utilisateur peut décider ou non d'exécuter.

Accès à la procédure : la confirmation doit être demandée avant de pouvoir continuer.

Avant de lancer le formatage, une dernière confirmation sera demandée à l'utilisateur.

Procédure d'utilisation

1.	102 X	Permet de formater la caisse enregistreuse. En mode programmation, il est possible de diviser la mémoire en zones logiques de différentes tailles et en un certain nombre, en fonction des besoins. La position de saisie du premier caractère est mise en évidence sur l'écran de l'opérateur.
2.	[PROGRAMMER SECTEUR	?S]
3.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer le nombre de secteurs entre 1 et 250.
4.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
5.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer le nombre de barèmes de prix entre 1 et 4.
6.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
7.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer la longueur du descripteur entre 0 et 29.
8.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant
9.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer le lien vers GROUPE sur 1/0.
10.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
11.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer la LIMSUP sur 1/0.
12.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
13.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer la LIMINF sur 1/0.
14.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
15.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer le lien PROMO sur 1/0.
16.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
17.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer périodique 3 sur 1/0.
18.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
19.	[PROGRAMMER LES PLU	INTERNES]
20.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer le nombre de PLU entre 0 et 250.

21.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
22.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer la longueur du descripteur entre 0 et 29.
23.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
24. 25.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Pour programmer la DIM. CLAV., le NOMBRE DE TOUCHES (250) et la LONG. DESCR. (24). Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
26.	[PROGRAMMER MODES D	E RÈGLEMENT]
27.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer la longueur du descripteur entre 0 et 29.
28.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
29.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer le nombre de monnaies entre 0 et 10.
30.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
31.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer le nombre de cartes de crédit entre 0 et 10.
32.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
33.	[CARACTÈRES NUMÉRIQU <u>ES</u>]	Pour programmer le nombre de BONS RESTAURANT entre 0 et 15.
34.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
35.	[CARACTERES NUMÉRIQU <u>ES</u>]	Pour programmer le nombre de DÉNOMINATIONS entre 0 et 15.
36.	x	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
37.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer périodique 3 sur 1/0.
38.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
39.	[PROGRAMMER OPÉRATE	EURS]
40.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer le nombre d'opérateurs entre 0 et 10.
41.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
42.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer la longueur du descripteur entre 0 et 16.

43.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
44.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer la longueur du code personnel entre 0 et 4.
45.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
46.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer périodique 3 sur 1/0.
47.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
48.	IPROGRAMMER PROMOS	
40		/ Deux averagemente la nevelue de average entre 0 et
49.	NUMÉRIQUES	9.
50.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
51.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer la longueur du descripteur entre 0 et 29.
52.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
53.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer périodique 3 sur 1/0.
54.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la
		configuration du paramètre suivant.
55.	[PROGRAMMER RÉDUCTI	configuration du paramètre suivant.
55. 56	[PROGRAMMER RÉDUCTIO	configuration du paramètre suivant. ONS ET MAJORATIONS]
55. 56.	[PROGRAMMER RÉDUCTION [CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	configuration du paramètre suivant. ONS ET MAJORATIONS] Pour programmer le nombre de pourcentages de réduction entre 0 et 9.
55. 56. 57.	[PROGRAMMER RÉDUCTION [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	configuration du paramètre suivant. ONS ET MAJORATIONS] Pour programmer le nombre de pourcentages de réduction entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
55. 56. 57. 58.	[PROGRAMMER RÉDUCTION [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	configuration du paramètre suivant. ONS ET MAJORATIONS] Pour programmer le nombre de pourcentages de réduction entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de réductions absolues entre 0 et 9.
55. 56. 57. 58. 59.	[PROGRAMMER RÉDUCTIO [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	configuration du paramètre suivant. ONS ET MAJORATIONS] Pour programmer le nombre de pourcentages de réduction entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de réductions absolues entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
55. 56. 57. 58. 59. 60.	[PROGRAMMER RÉDUCTIO [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	configuration du paramètre suivant. ONS ET MAJORATIONS] Pour programmer le nombre de pourcentages de réduction entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de réductions absolues entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de pourcentages de majoration entre 0 et 9.
 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 	[PROGRAMMER RÉDUCTION [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	configuration du paramètre suivant. ONS ET MAJORATIONS] Pour programmer le nombre de pourcentages de réduction entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de réductions absolues entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de pourcentages de majoration entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.
 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 	[PROGRAMMER RÉDUCTION [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	configuration du paramètre suivant. ONS ET MAJORATIONS] Pour programmer le nombre de pourcentages de réduction entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de réductions absolues entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de pourcentages de majoration entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de majorations absolues. Le nombre de majorations peut varier aller de 0 à 9.
 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 	[PROGRAMMER RÉDUCTION [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [X]	configuration du paramètre suivant. ONS ET MAJORATIONSJ Pour programmer le nombre de pourcentages de réduction entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de réductions absolues entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de pourcentages de majoration entre 0 et 9. Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant. Pour programmer le nombre de majorations absolues. Le nombre de majorations absolues. Le nombre de majorations pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.

65.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.		
66.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer périodique 3 sur 1/0.		
67.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.		
68.	[PROGRAMMER GROUPES	Sj		
69.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer le nombre de groupes entre 0 et 30.		
70.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.		
71.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer la longueur du descripteur entre 0 et 29.		
72.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.		
73.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer périodique 3 sur 1/0.		
74.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.		
75.	[PROGRAMMER TAUX DE	TVA]		
76.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer la longueur du descripteur entre 0 et 29.		
77.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.		
78.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer DIM. CLIENT, NBRE CLIENTS (200), LONG. DESCR. (29), REG. 2 PÉRIOD. (1)		
79.	X	Pour confirmer la donnée saisie et passer à la configuration du paramètre suivant.		
80.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer l'éco-participation DEEE vers 1/0.		
81.	X	Pour confirmer la donnée saisie et conclure la procédure de programmation avec le code 102.		

Remarque : lors de la phase de conclusion de la programmation avec le code 102 et après avoir terminé les procédures de sélection et de formatage de la mémoire, un ticket sera automatiquement imprimé. Celui-ci contiendra la liste de toutes les préférences (la même que celle imprimée avec le code 314) et permettra de conserver une trace des modifications effectuées.

Tableau des réglages d'usine

Paramètres programmables - SECT	Plage	Réglage usine
Nombre de secteurs	1-250	250
Nombre de barèmes de prix	1-4	4
Longueur descripteur	0-29	24
Lien GROUPE	1/0	1
LIMSUP	1/0	1
LIMINF	1/0	1
Lien PROMO	1/0	0
Périodique 2	1/0	1

Paramètres programmables – PLU INT.	Plage	Réglage usine
Nombre de PLU	0-250	250
Nombre de barèmes de prix	1-4	4

Pavé numérique	Plage	Réglage usine
Nombre de touches	0-250	250
Descripteur	1-24	24

Paramètres programmables - MODES DE RÈGLEMENT	Plage	Réglage usine
Longueur descripteur	0-29	24
Nombre de monnaies	0-10	5
Nombre de cartes de crédit	0-10	5
Nombre de bons restaurant	0-20	15
Numéro de sociétés **	0-99	15
Numéro de dénominations **	0-999	15
Périodique 2	1/0	1

Paramètres programmables - OPÉRATEURS	Plage	Réglage usine
Nombre d'opérateurs	0	10
Longueur descripteur	0-29	16
Longueur code personnel	0 - 4	4
Périodique 2	1/0	1

Paramètres programmables - PROMOS	Plage	Réglage usine
Nombre de promos	0 - 9	5
Longueur descripteur	0-29	24
Périodique 2	1/0	1

Paramètres programmables - RÉDUCT. ET MAJORAT.	Plage	Réglage usine
Nombre de pourcentages de réduction	0 - 9	6
Nombre de réductions avec valeur absolue	0 - 9	6
Nombre de pourcentages de majoration	0 - 9	6
Nombre de majorations avec valeur absolue	0-9	6
Longueur descripteur	0-29	15
Périodique 2	1/0	1

Paramètres programmables – GROUPES	Plage	Réglage usine
Nombre de groupes	0 -30	30
Longueur descripteur	0-29	24
Périodique 2	1/0	1

Paramètres programmables - TAUX DE TVA	Plage	Réglage usine
Longueur descripteur	0-29	24

Dimension CLIENT	Plage	Réglage usine
Nombre de comptes client	0 -200	200
Longueur descripteur	0-29	29
Périodique 2	1/0	1
Participation DEEE	1/0	0

CODE 150 - AFFICHAGE DU MONTANT TOTAL DE LA CAISSE

La date de la caisse enregistreuse est mise à jour automatiquement chaque jour, à minuit. Si l'exécution d'un rapport est obligatoire, après le changement de date, il sera impossible d'imprimer des tickets tant que le rapport n'aura pas été réalisé.

Procédure d'utilisation

1. 2.

1 5 0 X 0

Pour désactiver l'exécution obligatoire des rapports après un changement de date. *



Х

Pour activer l'exécution obligatoire des rapports après un changement de date.

* Réglage d'usine

CODE 151 – REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE DE LA CAISSE

Pour configurer l'heure et la date, procéder comme suit :

1. Sur l'écran tactile, appuver sur [Config] dans [Fonctions] > Autres fonctions pour afficher l'écran suivant :



2. À l'aide du pavé numérique, saisir le code

1 5 1 suivi de X

- 3. Le format d'affichage par défaut de la date est JJ/MM/AA et correspond à 0. Choisir 1 pour afficher la date dans le format MM/JJ/AA Choisir 2 pour afficher la date dans le format AA/MM/JJ.
- 4. Le format d'affichage par défaut de l'heure est 24H et correspond à 1. Choisir 0 pour afficher l'heure dans le format 12H.
- 5. Taper la date et appuyer sur **X** pour confirmer la date saisie.
- 6. L'heure enregistrée dans la caisse enregistreuse s'affiche.
- Saisir la date dans le format : hh-mm-s.
- 8. Appuyer sur **X** pour confirmer l'heure saisie.

Remargue:

Il est interdit de changer la date/l'heure tant que le rapport Z10 n'a pas été imprimé.
Exemple :

1 5 1 suivi de X JJ/MM/AA suivi de X 24H suivi de X 01-01-2012 suivi de X 01:19:43 suivi de X

CODE 152 – CHANGER AUTOMATIQUEMENT LA DATE ET L'HEURE

Le CODE 152 permet de programmer la caisse pour qu'elle se mette à jour automatiquement (de Heure d'été à Heure légale et vice-versa).

Procédure d'utilisation



CODE 154 - REINITIALISER LE GT DE LA CAISSE.

Pour réinitialiser le Grand Total de la caisse.

CODE 155 - ACTIVER L'EN-TETE OBLIGATOIRE DE LA FACTURE POUR LA FACTURATION

Il est possible de préciser si insérer les infos de la facture immédiatement, au moment de faire la facture ou bien si les ajouter plus tard.

Procédure d'utilisation

1	
	3

155X



1	X	,

1 X Les infos du client auquel la facture est adressée peuvent être ajoutées plus tard.

0	Х

Les infos du client auquel la facture est adressée doivent être rentrées par le biais du pavé numérique avant de faire la facture.

SET 157 - ACTIVATION D'ENREGISTREMENT DES RAPPORTS

SET 157 permet d'activer l'enregistrement des rapports.

Procédure

1. 2.

2

1 5 7 X 0 X Activé 1 X Désactivé.

CODE 160 - CHOISIR LA LANGUE

Pour choisir la langue de l'interface, procéder comme suit :

 Choisir [Config] depuis [Fonctions] > Autres fonctions. L'écran suivant s'affiche :

	AXE RÉGL.	Configuration interface utilisateur Écran tactile
	0	Liste prog. Recherche PLU Gestion PLU
À	َمَ l'aide du pavé numérique, saisir le code [1] [6] [0	Suivi de X

ATTENTION : pour changer la langue après avoir déjà utilisé la caisse enregistreuse, il est nécessaire d'imprimer d'abord les rapports (Z10). Dans ce cas, consulter le manuel pour savoir comment procéder à l'impression de ces rapports.

- 3. La caisse enregistreuse demande de confirmer l'intention de changer de langue.
- 4. Appuyer sur X pour confirmer.
- 5. La langue actuelle (par exemple : 0=anglais) s'affiche sur l'écran.
- 6. Choisir la nouvelle langue parmi :
 - **0**=Anglais **1**=Italien
 - 2=Français
 - 3=Allemand
 - 4=Espagnol.
- 7. Après avoir choisi la langue, la caisse enregistreuse imprime un ticket d'information et redémarre automatiquement.

Après le redémarrage, la caisse enregistreuse affiche l'interface dans la nouvelle langue choisie, charge les paramètres par défaut et remet à zéro les données gestionnelles.

CODE 162 - CHOISIR LE TYPE D'ARRONDISSEMENT

Permet de configurer le type d'arrondissement à appliquer au total.

Procédure d'utilisation



* Réglage d'usine

CODE 200 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 200

Cette fonction permet d'imprimer les préférences concernant les icônes et les messages promotionnels.

Procédure d'utilisation



2.

200 X

Lance l'impression.

CODE 201 - CONFIGURER LES ICONES DES MARCHANDISES

Il est possible d'imprimer une image graphique (ou une icône) sur le ticket, accompagné d'un message promotionnel prédéfini. Les icônes sont subdivisées comme suit :

- catégories marchandises
- vacances et occasions spéciales
- tickets chance avec montant programmé

Le message peut être remplacé par l'un de ceux fournis par la caisse enregistreuse ou bien en enregistrant un message personnalisé de 4 lignes, chaque ligne pouvant contenir 15 caractères. Pour chaque ligne, il est possible de choisir l'un des trois attributs d'impression : normal, double hauteur, double largeur.

Le **CODE 201** sert à programmer l'icône à imprimer sur les tickets ainsi que le message promotionnel s'y rattachant.

Procédure d'utilisation

1.	201X	
2.	1 X / 0 X	Pour activer / désactiver la fonction
3.	[CARACT. NUMÉRIQUES] X	Pour programmer le numéro de l'icône à imprimer (de 1 à 107).
4.	0 X	Pour associer un message personnalisé à l'icône choisie.
	1 X	Pour sélectionner la phrase à associer à l'icône (phrase par défaut).
	2 X	Pour choisir l'une des phrases fournies par la caisse enregistreuse.
5.	[CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES]	Si le mode « message personnalisé » a été choisi, saisir les caractères pour le descripteur à attribuer à la ligne sélectionnée.
_		Confirmer pour programmer l'attribut du caractère.
6.		Pour choisir attribut normal
		Pour choisir attribut double largeur
Dán		(4) lignos à programmer
кер 7.		Si le mode « message associé à icône » a été choisi (message réglé en usine) : confirmer. La caisse enregistreuse reviendra au début du mode CODE
	autrement	Si le mode « choisir message caisse enregistreuse »
	[CARACT. NUMÉRIQUES] 🗙	a été choisi, saisir le numéro du message : Confirmer; la caisse enregistreuse reviendra au début du mode CODE.

CODE 203 - CONFIGURER LES ICONES POINTS

Il est possible de programmer l'impression automatique d'une icône des points accumulés, dans la partie inférieure du ticket. Le nombre de points est calculé en fonction de la valeur seuil programmée par le biais de l'option 203.

Procédure d'utilisation

1.



2.

1 X / **0 X** Pour activer / désactiver la fonction

3. [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X Pour configurer la valeur de référence

pour le calcul des points accumulés.

CODE 206 - CONFIGURER LES ICONES VACANCES

Les jcônes de ce groupe, portant sur les fêtes religieuses ou autres occasions spéciales revenant chaque année, peuvent être activées à des périodes prédéfinies, et ce, en programmant le CODE 206. L'icône remplacera l'icône marchandise (si configurée) uniquement durant les périodes définies.

N°	VAC./OCCASION	ICÔNE N°	MESSAGE PROMOTIONNEL	PÉRIODE
1	Noël	108	JOYEUX NOEL	à partir du 15/12 jusqu'au 27/12
2	Jour de l'an	109	BON JOUR DE L'AN	à partir du 28/12 jusqu'au 02/01
3	Saint-Valentin	110	UN JOUR MÉMORABLE	à partir du 10/02 jusqu'au 14/02
4	Carnaval (*)	111	BON CARNAVAL	à partir du 25/02 jusqu'au 1/03
5	Fête de la femme (*)	112	UN JOUR À NE PAS OUBLIER	à partir du 05/03 jusqu'au 08/03
6	Fête des pères	113	BONNE FÊTE PAPA	à partir du 15/03 jusqu'au 19/03
7	Pâques (*)	114	JOYEUSES PÂQUES	à partir du 10/04 jusqu'au 16/04
8	Fête des mères	115	BONNE FÊTE MAMAN	à partir du 06/05 jusqu'au 14/05
9	Bonnes vacances (*)	116	BONNES VACANCES	à partir du 10/07 jusqu'au 30/07

(*) les périodes mentionnées sont purement indicatives.

Procédure d'utilisation

1. 206 X	
2. [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Configurer le chiffre VACANCES/OCCASION (de 1 à 9) à programmer.
3. 1X/0X	Pour activer / désactiver la fonction
4. [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Le numéro de l'icône par défaut associée aux VACANCES/OCCASION choisies s'affichera sur l'écran. Pour remplacer cette icône par une autre, saisir le numéro de l'icône voulue (entre 108 et 116).
5. O X	Pour associer un message personnalisé à l'icône choisie
1 X	Pour sélectionner la phrase à associer à l'icône (phrase par défaut).
2 X	Pour choisir l'une des phrases fournies par la caisse enregistreuse
6. [CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES]	Si le mode « message personnalisé » a été choisi, saisir les caractères pour le descripteur à attribuer à la ligne sélectionnée.
X	Confirmer pour programmer l'attribut du caractère.
7. O X	Pour choisir attribut normal
1 X	Pour choisir attribut double hauteur
2 X	Pour choisir attribut double largeur
Répéter la procédure pour les (4) li dernière lige, il est possible passer à	gnes à programmer. Après avoir programmé la la programmation de la période.
8. X	Si le mode « message associé à icône » a été sélectionné (message par défaut) : confirmer pour passer à la programmation de la période.
[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Si le mode « choisir message caisse enregistreuse » a été choisi : saisir le numéro du message. Confirmer pour passer à la programmation de la période. La date de début de la période s'affichera sur l'écran
9. [CARACTÈRES	Choisir la nouvelle date en écrivant sur la
NUMÉRIQUES X	Confirmer la date de début de la période par défaut ou celle qui a été programmée. La date de fin de la période s'affichera sur l'écran
10 X	Appuyer pour confirmer la date de fin de la période par défaut ; sinon, répéter la procédure de programmation décrite ci-avant.

CODE 297 - IMPRIMER LISTE DES COMBINAISONS MESSAGE-ICONE CODE 298 - IMPRIMER LISTE DES MESSAGES MARCHANDISES **CODE 299 - IMPRIMER LISTE DES ICONES MARCHANDISES**

Procédure d'utilisation



CODE 300 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 300

Cette fonction permet de lancer l'impression du mode de programmation de toutes les fonctionnalités associées à la Série 300.

Procédure d'utilisation

1. 3 0 0

2.

X Lance l'impression

CODE 301 - REGLER LE CODE DE LA CAISSE

Procédure d'utilisati	on	
1.	3	0

301X

2.

[CARACT. Personnalisation du descripteur *. **ALPHANUMÉRIQUES** X (Jusqu'à 10 caractères alphanumériques)

* Réglage d'usine : « 01 »

CODE 302 - CONFIGURER LES LIGNES DE L'EN-TETE

Le ticket dispose de 7 lignes, imprimées centrées sur le ticket même. L'en-tête doit contenir, au minimum, les infos précises de la société, y compris l'adresse et le n°TVA intracommunautaire. La septième ligne est spécialement réservée au n° de TVA intracommunautaire et la caisse enregistreuse effectue un contrôle pour veiller à ce qu'au moins cette ligne ait été bien été programmée.

Le n° de TVA intracommunautaire ne peut être programmé que durant la procédure d'initialisation du JE (voir CHAP.8 « Le J.E. ») et après avoir lancé le rapport de fermeture journalière Z10.

Procédure d'utilisation

3.	PROGRAMMAT	ION DES LIGNES DE 1 À 6
4.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour choisir le logo à ajouter sur la première ligne de l'en-tête. ***
5.	0 X	Pour positionner le logo sur la gauche *
	1 X	Pour positionner le logo au centre.
	2 X	Pour positionner le logo sur la droite.
6.	[CARACT. ALPHANUMÉRIQUES] 🗙	Personnalise le descripteur. La personnali-sation n'est possible que si « 0 » a été choisi comme numéro de logo. **
7.	0 X	Pour définir l'attribut du caractère sur « NORMAL ». **
	1 X	Pour définir l'attribut du caractère sur « DOUBLE HAUTEUR ».
8.	0 X	Pour définir une police avec 24 caractères / ligne *
	1 🗙	Pour définir une police avec 29 caractères / ligne

* Réglage d'usine ** Réglage	*** Réglage
d'usine : « ligne vide »	d'usine : « 0 »

Pour programmer la longueur du descripteur, utiliser le code 322 (CHOISIR POLICE CAISSE).

Une fois la sixième ligne remplie, la caisse enregistreuse revient au début du mode configuration.

CODE 303 - CONFIGURER DES MESSAGES DE COURTOISIE

Pro	cédure d'utilisation	
*	Programmer le code de courtoisie qui sera ensuite	320 sur 2 (pour activer le message e personnalisé par le code 303).
1.	303 X	
2.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour choisir le logo à ajouter sur la première ligne du message de courtoisie.
3.	0 X	Pour positionner le logo sur la gauche
	1 X	Pour positionner le logo au centre.
	2 X	Pour positionner le logo sur la droite.
4.	[CARACT. ALPHANUMÉRIQUES] X	Pour personnaliser le descripteur. La personnalisation n'est possible que si « 0 » a été choisi comme numéro de logo.
5.	0 X	Pour définir l'attribut du caractère sur « NORMAL ».
	1 🗙	Pour définir l'attribut du caractère sur « DOUBLE HAUTEUR ».
6.	0 X	Pour définir une police avec 24 caractères / ligne *
	1 X	Pour définir une police avec 29 caractères / ligne
7.	Programmer les autres lignes	
*	Réglage d'usine	

CODE 304 - CONFIGURER LES PARAMETRES DES MODES DE REGLEMENT

Cette fonction permet de programmer les modes de règlement.

Les modes de règlement sont programmés en fonction des catégories listées dans le tableau. Les différentes catégories et les paramètres s'y rattachant sont définis en tapant les caractères alphanumériques demandés puis en confirmant avec la touche $[\mathbf{X}]$.

FONCTION (MODE DE RÈGLEMENT)		
ESPÈCE 1 (ESPÈCE)		
	DESCRIPTEUR	
ESPÈCE DE 2 À 6 (MONNAIES)		
	DESCRIPTEUR	
	CHANGE	
	DÉCIMALES	
	ARRONDISSEMENT	
CHÈQUE 1 (CHÈQUE)		
	DESCRIPTEUR	
CRÉDIT 1 (CRÉDIT)		
	DESCRIPTEUR	
CRÉDIT 2 (COMPTE CLIENT)		
	DESCRIPTEUR	
CRÉDIT 3 (CARTE DE CRÉDIT)		
	DESCRIPTEUR	
CARTES DE CRÉDIT DE 1 À 5 (CARTES DE CRÉDIT)		
	DESCRIPTEUR	
NON PERÇU 1 (NON PERÇU)		
	DESCRIPTEUR	
BON RESTAURANT		

PROGRAMMER LES BONS RESTAURANT

Cette fonction permet de programmer des bons restaurant de 15 sociétés différentes, soit 15 valeurs ou noms différents pour chaque société.

FONCTION CHAMPS PROGRAMMABLES		RÉGLAGES D'USINE	
Description société	Jusqu'à 24 caract. alphanumériques	(N.RÉGLEM.)REST_11	
Description nom	Jusqu'à 24 caract. alphanumériques	Nom	
Valeur nom	Jusqu'à 6 caract. numériques	0,00	

Procédure d'utilisation

1.	[CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES]	pour taper la description d'une société (24 caract. maxi)		
	X	pour confirmer la description et continuer la programmation des noms des bons restaurant		
2.	[CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES]	 pour saisir la description du nom (24 caract. maxi) pour confirmer et continuer la programmation la valeur 		
3.	X [Sous-total]	du nom pour choisir la SOCIÉTÉ suivante		
5.	Espèce	pour revenir au début du mode programmation.		

PROGRAMMER LES MONNAIES

Ce code permet de définir un descripteur pour chacune des monnaies utilisées, son taux de change, sa valeur d'arrondissement ainsi que le nombre de chiffres décimaux.

FONCTION	CHAMPS PROGRAMMABLES	RÉGLAGES D'USINE
MONNAIE (1-5) TAUX DE CHANGE DÉCIMALES ARRONDISSEMENT	Jusqu'à 29 caractères alphanumériques Jusqu'à 6 chiffres (4+2 déc.) Jusqu'à 1 chiffre (de 0 à 9) 0 = arrondir à 0 1 = arrondir à 4 2 = arrondir à 5 3 = arrondir à 9	MONNAIE 1 (1-5) 0,00 2 5

CODE 305 - REGLER LES DESCRIPTEURS DE GROUPE

Ce code permet de programmer les groupes suivant lesguels les articles de différentes origines mais du même type général peuvent être catégorisés. Le nombre de groupes disponibles est de 30 (sauf autre configuration par le biais du code 102). Pour chacun d'entre eux, il est possible de programmer une description d'une longueur maximale de 29 caractères alphanumériques.

Procédure d'utilisation

1.

305 X

Х

2.

Pour se placer sur le premier groupe à programmer.

3. Х

[CARACT. ALPHANUMÉRIQUES] Pour personnaliser le descripteur de la catégorie de marchandises.

4 Procéder tel qu'indiqué aux étapes 2 et 3 pour les autres catégories de marchandises.

CODE 306 - ACTIVER L'EXECUTION OBLIGATOIRE DU RAPPORT JOURNALIER

La date de la caisse enregistreuse est mise à jour automatiquement chaque jour, à minuit. Si l'exécution du rapport journalier est programmée comme étant obligatoire. il devient impossible d'imprimer de nouveaux tickets après tout changement de date et ce, sans avoir, au préalable, lancer l'impression du rapport en question.

Procédure d'utilisation

- 306X 1.
- 2

0 X Pour désactiver l'exécution obligatoire du rapport après un changement de date. *

1 X Pour activer l'exécution obligatoire du rapport après un changement de date.

Réglage d'usine

CODE 307 - CONFIGURER UN TABLEAU DES REDUCTIONS

Cette fonction permet de programmer jusqu'à 9 valeurs de réduction en % et 9 réductions absolues (5 configuré par défaut).

PARAMÈTRES PROGRAMMABLES

FONCTION	CHAMPS PROGRAMMABLES	RÉGLAGES D'USINE	
Pourcentage de rédu	ction		
DESCRIPTION Jusqu'à 15 caractères alphanumériques		POURC. RÉD1	
Pourcentage de réduction	Jusqu'à 4 chiffres (2+2 déc.)	0,00	
Réduction absolue			
DESCRIPTION	Jusqu'à 15 caractères alphanumériques	VALEUR RÉD1	
Valeur réduction (comme valeur absolue)	8 chiffres maxi pour réduction comme valeur absolue (6+2 déc.)	0,00	

Le nombre maxi de réductions et la longueur maximum de la description dépendent de la valeur qui a été réglée avec le code 102.

Procédure d'utilisation

•

Programmer les pourcentages de réduction

1.	307X	
2.	[CARACT. ALPHANUMÉRIQUES] 🗙	Personnalise le descripteur
	ou X	confirmer le descripteur et continuer à programmer la réduction
3.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Configurer le pourcentage de réduction
4.	X	continuer en passant au pourcentage de réduction suivant
	Programmer les réductions abso	blues
5.	[CARACT. ALPHANUMÉRIQUES]	Personnalise le descripteur
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ou X	confirmer le descripteur et continuer à programmer la réduction
6.	ou [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	confirmer le descripteur et continuer à programmer la réduction Configurer la valeur absolue de la réduction (8 caract. maxi, 6+2 déc.)
6. 7.	ou [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X X	confirmer le descripteur et continuer à programmer la réduction Configurer la valeur absolue de la réduction (8 caract. maxi, 6+2 déc.) continuer en passant à la réduction absolue suivante

CODE 308 - CONFIGURER TAUX DE TVA

PARAMÈTRES PROGRAMMABLES

Il est possible de régler un certain nombre de paramètres pour chaque taux de TVA et ce, tel qu'indiqué dans le tableau suivant :

FONCTION	CHAMPS PROGRAMMABLES	RÉGLAGES D'USINE		
Description taux Valeur taux (ex. : en pourcentage)	29 caractères alphanumériques maxi 4 chiffres maxi (de 0,01 à 99,98)	TVA_1 SANS TAXE		

Avant de pouvoir programmer, il est impératif d'imprimer le rapport Z10, un rapport d'extraction de taxe Z2 et tout autre rapport nécessaire.

Dans l'environnement [Rapports], la touche [Rapports obligatoires pour changer TVA] peut être utilisée pour lancer l'exécution automatique des rapports nécessaires.

Procédure

1.	308X	Dans la ligne inférieure présente sur l'écran de l'opérateur, un descripteur est
2.	[TYPE DE GESTION]	proposé pour le premier taux de TVA. 0 suivi de X pour la TVA 1 suivi de X pour AJOUT
3.	[CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES] X	Pour personnaliser le descripteur.
4.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour programmer le taux de TVA sous forme de pourcentage.
5.	_	Répéter les étapes 3 et 4 pour tous les taux de TVA à ajouter (jusqu'à un maximum de 7).
	 si les rapports d'extraction de LANCER RAPPORTS » s'afficient 	e taxe n'ont pas été lancés, le message « hera.
	Pour annuler le pourcentage p	rogrammé, taper 0 .
	Pour revenir à « SANS TAXE » tai	per 8 (il faut savoir que TAXE 8 ne peut na

 Pour revenir à « SANS TAXE », taper <u>8</u>. (il faut savoir que TAXE 8 ne peut pas être modifié et qu'il correspond au réglage EXONÉRÉ TAXE).

CODE 309 - CONFIGURER LES PARAMETRES DES POURCENTAGES DE MAJORATION

Cette fonction permet de programmer jusqu'à 9 valeurs de majoration en % et 9 majorations absolues (5 configuré par défaut).

PARAMÈTRES PROGRAMMABLES

FONCTION	CHAMPS PROGRAMMABLES	RÉGLAGES D'USINE			
Pourcentage de majo	Pourcentage de majoration				
DESCRIPTION	Jusqu'à 10 caractères alphanumériques	POURC. MAJ1			
Pourcentage de	Jusqu'à 4 chiffres (2+2 déc.)	0,00			
réduction					
Majorations absolues					
DESCRIPTION Jusqu'à 15 caractères		VALEUR MAJ2			
alphanumériques					
Valeur réduction Jusqu'à 8 chiffres pour la valeur		0,00			
(valeur absolue)	absolue de la majoration (6+2 déc.)				

Le nombre maxi de majorations et la longueur maximum de la description dépendent de la valeur qui a été réglée avec le code 102.

Procédure d'utilisation

	Programmer les pourcentages de réduction				
1. 2.	309X [CARACT. ALPHANUMÉRIQUES]X	Personnalise le descripteur			
	ou X	confirmer le descripteur et continuer à programmer les majorations			
3.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Configurer le pourcentage de la majoration			
4.	X	continuer en passant au pourcentage de majoration suivant			
	Programmer les réductions abso	blues			
5.	[CARACT.	Personnalise le descripteur			
	ALPHANUMERIQUES] X ou	confirmer le descripteur et continuer à programmer la majoration			
6.	X [CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Configurer la valeur absolue de la majoration (8 caract. maxi, 6+2 déc.)			
7.	X	continuer en passant à la majoration absolue suivante			
Pour annuler le pourcentage programmé, taper					

CODE 310 - REGLER LE DESCRIPTEUR DE RETOUR

Cette fonction permet de programmer le descripteur à associer à la fonction de retour.

Procédure d'utilisation

1.

2.

[CARACTÈRES Personnalise ALPHANUMÉRIQUES X

le descripteur. (Jusqu'à 29 caractères alphanumériques)

Réglage d'usine : « RETOUR »

CODE 311 - RÉGLER LA VALEUR LIMSUP POUR LE CHANGE

Il est possible de définir un montant maximum à rembourser au client comme changement pour le règlement d'une vente. Si, durant le mode fonctionnement, le montant qui a été remboursé dépasse la limite, une erreur sera signalée.

Le montant maximum qui peut être configuré pour le change est situé entre 0 et 999999 compris (6 chiffres + 2 décimales).

Procédure d'utilisation

1.

3 1 1 X

Х

2.

[CARACT. NUMÉRIQUES] Configurer le montant maximum

CODE 312 - ACTIVER LA FERMETURE OBLIGATOIRE DU TIROIR CAISSE

Contrôle le statut du tiroir.

Procédure d'utilisation

1. 3	1	2	Χ
------	---	---	---

2.

Active la fonction de contrôle du statut du tiroir.

Désactive la fonction de contrôle du statut du tiroir*

Réglage d'usine

0

CODE 314 - IMPRIMER LA CONFIGURATION DE LA CAISSE

Cette fonction permet d'imprimer la configuration actuelle de la caisse et ce, à tout moment. Cette opération est utile pour avoir une trace sur papier sur comment la caisse a été configurée par le biais du CODE 102 et sur ce qui suit :

- PARTICIP. DEEE
- N° DE SECTEURS
- N° BARÈMES DE PRIX
- DESCRIPTEUR
- ACTIVER LIEN GROUPE
- PRIX MAXI (LIMSUP)
- PRIX MINI (LIMINF)
- LIEN PROMO
- REG. PÉRIOD. 2
- N° PLU
- N° DE TOUCHES
- N° MODES DE RÈGLEMENT
- N° OPÉRATEURS
- N° PROMOS N X M
- N° RÉDUCTIONS (VALEUR ET POURCENT.)
- N° DE MAJORATIONS (VALEUR ET POURCENT.)
- N° DE MAJORATIONS
- DESCRIPTEUR
- REG. PÉRIOD. 2
- N° GROUPES
- N° TAUX DE TVA
- N° COMPTES CLIENT
- PLU (CODES BARRES)

Il est possible de modifier toutes les données à l'aide du code 102.

Pour chacun des éléments, la longueur maximum du descripteur autorisée est précisée.

Procédure d'utilisation



2.

X

Lance l'impression

CODE 315 – GESTION RAPPORT MODE AUTOMATIQUE X CODE 316 - GESTION RAPPORT MODE AUTOMATIQUE Z

Cette fonction permet de programmer l'impression automatique d'un certain nombre de rapports. Ce qui veut dire qu'il est possible d'imprimer tous les rapports programmés en même temps et par une simple et unique opération.

- **CODE 315** : permet de programmer l'impression en séquence en mode X de 16 rapports au maximum (par jour + périodique).
- CODE 316 : permet de programmer l'impression en séquence en mode Z de 9 rapports au maximum (par jour + périodique).

Le tableau qui suit indique les rapports qu'il est possible d'imprimer automatiquement ainsi que leur code d'exécution :

RAPPORT	Touche dans l'écran	Codes d'exécution en MODE X (CODE315)		Codes d'exécution en MODE Z (CODE316)	
	Rapports	Périodique1	Périodique2	Périodique1	Périodique2
Secteurs	Sect.	1	11	1	11
Gestionnaire	Gestionnaire	4	14	4	14
Mouvements caisse	Mouvements caisse	5	15	5	15
Ventes par heure	Ventes par heure	6		6	
Dissociation taxe	Dissociation taxe		20		20
Monnaies étrangères	Monnaies	7	17	7	17
Rapport Z10	Rapport (Z10)	10	10	10	10
PLU lues par lecteur de codes barres	PLU BCR	9	19	9	19
Factures	Documents Slip Printer	18	28	18	28
Rapport opérateur	Opérateur	21	31	21	31
Bon restaurant	Bon restaurant	25	35	25	35
Comptes client	Comptes client	26	36	26	36
Comptes.Client mouvementés	C.Client mouvementés	29	39		

Procédure d'utilisation



2.



Pour désactiver l'impression du rapport indiqué sur l'écran de l'opérateur



Pour activer l'impression du rapport indiqué sur l'écran de l'opérateur

3. Faire la même chose pour les rapports restants

CODE 318 - ACTIVER LE CALCUL OBLIGATOIRE DU RESTE

Permet de programmer la caisse enregistreuse pour la forcer à calculer le reste dû au client après enregistrement du paiement pour une vente. Dans ce cas, l'opérateur doit saisir le montant reçu du client avant de finaliser le ticket.

Procédure d'utilisation

1.	318X	
2.	0 X	Pour désactiver la fonction de calcul obligatoire du reste dû *
	1 X	Pour activer la fonction de calcul obligatoire du reste dû
*	Réglage d'usine	

CODE 320 - CHOISIR LE TYPE DE MESSAGE DE COURTOISIE

Procédure d'utilisation

1.	320 X	
2.	0 X	Pour désactiver le message de courtoisie.
	1 X	Pour activer le message de courtoisie programmé en usine. (MERCI ET À BIENTÔT)*
3.	2 X	Activer le message personnalisé par l'utilisateur à l'aide du code 303
*	Réglage d'usine	

CODE 321 - ACTIVER PRIX ZERO

Pour enregistrer une transaction comprenant un cadeau gratuit, il suffit d'enregistrer un prix zéro sur le ticket pour l'article en question. Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la possibilité d'enregistrer des prix zéro pour des articles.

Procédure d'utilisation



CODE 322 - REGLER LA POLICE DE LA CAISSE

Ce code permet de choisir la police de caractère à utiliser pour l'impression des tickets.

Procédure d'utilisation



Choisit la police de type 1 pour imprimer jusqu'à 24 caractères par liane *



0 X

Choisit la police de type 2 pour imprimer jusqu'à 29 caractères par liane

Réglage d'usine :

CODE 323 - REGLER LE FORMAT DU ROULEAU

Permet de choisir la taille du rouleau de papier à utiliser.

Procédure d'utilisation

1 Х

2

- 1. 3 2 3 X
- 2.

Pour définir la largeur de rouleau sur 57 mm

Pour définir la largeur de rouleau sur 80 mm* Х

Réglage d'usine

CODE 324 - CHOISIR LES INFOS DE LA TVA

Permet de choisir le type d'infos à imprimer pour la dissociation de la taxe, dans la partie inférieure du ticket.



* Réglages usine





1 (INFO TVA)







SET 332 - CODE QR

La caisse enregistreuse reconnaît et imprime les codes barres 2D du type code QR. Il est possible de codifier des liens vers des sites Internet, des messages publicitaires, etc..., en utilisant ce type de dessins en 2D. Une fois le code QR généré et imprimé, il est possible de le lire par le biais d'applications spéciales installées sur des dispositifs comme, par exemple, un smartphone.

Pour programmer la description pour la transposition en code QR, utiliser SET 332. Le code QR ainsi généré peut être ajouté comme logo à la fin du ticket.

Rem.: Pour programmer le logo, utiliser SET 303.

Pour imprimer des logos enregistrés dans la caisse enregistreuse, utiliser SET 296.

Procédure

- 3. <u>332</u>X
- 4. [FORMATS ?] 0 = Désactivé pour continuer
 - 1 = Formate le logo présent dans la machine
- 5. Dans le champ, saisir la description à codifier comme code QR et confirmer par X

SET 334 - ACTIVATION D'IMPRESSION DU DETAIL DE LA TVA SUR LA VENTE

Cette fonction permet d'activer l'impression du détail de la TVA sur la vente.

Procédure

1.	334X	
2.	0 X	Désactivé
3.	1 X	Activé *

* Configuration d'usine

SET 335 - AUTORISATION DE REMISE A ZERO DES RAPPORTS

Cette fonction permet de remettre à zéro les rapports.

Procédure

1.	335X
2.	0 X Désactivé
3.	1 X Activé *
*	Configuration d'usine

EN AUGMENTANT LE NOMBRE DE LIGNES DE L'EN-TÊTE POUR LES TICKETS/FACTURES

Il est possible de programmer l'ajout de 8 lignes supplémentaires à l'aide du code 338. Ces 8 lignes viennent s'ajouter aux lignes de l'en-tête du ticket qui ont été programmées à l'aide du code 302.

Le code 338 ajoute 8 lignes supplémentaires « libres », c'est-à-dire gu'elles ne sont pas limitées à un champ en particulier.

Remarque :La 7^{ème} ligne programmée à l'aide du code 302 est réservée à la saisie du n° de TVA intracommunautaire. Si imprimée, elle apparaît sur le ticket comme la dernière ligne pour le code 302.

Procédure d'utilisation

PROGRAMMATION DESLIGNES DE 1 À 8

- 1. 3 3 8 X
- [CARACT. ALPHANUMÉRIQUES] Saisir les caractères pour le type d'attribut 2.
- Х 3. [CARACT. ALPHANUMÉRIQUES] Continuer pour les autres lignes à programmer Х

Remargue: La programmation des autres lignes se fait exactement comme celle de l'en-tête du ticket (code 302).

CODE 339 - CONFIGURER LES PARAMETRES DE FACTURATION SIMPLIFIEE

Permet de configurer une série de factures pour une caisse enregistreuse donnée, et le chiffre initial à utiliser pour commencer la numérotation des factures.

Procédure d'utilisation

1.



2.

Х

3. [CARACT. NUMÉRIQUES] X

[CARACT. ALPHANUMÉRIQUES] Permet de configurer la série de factures, 3 caractères alphanumériques au maximum

> Pour programmer le chiffre de la facture. 5 caractères numériques au maximum

CODE 340 - CONFIGURER LES DESCRIPTEURS DE MESSAGE GENERIQUES DEEE

À l'aide du code 340, il est possible de programmer un message personnalisé relatif à l'éco-participation DEEE, composé de 3 lignes (de 24/29 caractères). Seul le descripteur peut être configuré, non l'attribut.

Ce message est imprimé à la fin du ticket si le DEEE avec le mode de montant spécifique a été activé pour le ticket.

Procédure d'utilisation

1.

3 4 0 X Pour personnaliser le message descriptif de l'éco-participation

2. [CARACT. ALPHANUMÉRIQUES] X

Pour personnaliser la première ligne du message.

3. Programmer les autres lignes

CODE 341 - CONFIGURER LES DESCRIPTEURS DE VALEUR DU MESSAGE DEEE

À l'aide du code 341, il est possible de programmer un message personnalisé relatif à l'éco-participation DEEE, composé de 3 lignes, chacune de 29 caractères au maximum (de 24/29 caractères). Seul le descripteur peut être configuré, non l'attribut.

Ce descripteur est imprimé à la fin du ticket si le DEEE avec le mode de montant générique a été activé pour le ticket.

Procédure d'utilisation

1.

341 X

Pour personnaliser le message de description de l'éco-participation

2. [CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES] X

Pour personnaliser la première ligne du message.

3. Programmer les autres lignes

CODE 342 - CONFIGURER DES MESSAGES DE REÇU PREDEFINIS

Pour définir un message prédéfini composé d'un maximum de 2 lignes.

Procédure d'utilisation

1.	342X	
2.	LIGNE 1 X	La ligne 1 du message peut être modifiée à l'aide des caractères alphanumériques
3.	ATTRIB. NORM.	
	0 X	Pour utiliser un caractère d'une hauteur normale dans le message
	1 X	Pour utiliser un caractère d'une double hauteur dans le message (ATTRIB.DBLE.HAUT.).
4.	24 CARACT./LIGNE	
	0 X	Pour utiliser un caractère pour le message avec 24 CARACT./LIGNE
	1 X	Pour utiliser un caractère pour le message avec 29 CARACT./LIGNE
5.	LIGNE 2 X	La ligne 2 du message peut être modifiée à l'aide des caractères alphanumériques Répéter les étapes de 3 à 4 de la procédure.

SET 343 - CONFIGURATION DU MESSAGE DE VENTE

Permet d'introduire, entre une transaction de vente et l'autre, une suite de chiffres ou bien de chiffres et de lettres avec une description au choix.

Procédure

La saisie d'une description au choix advient par le biais de l'interface graphique. Pour en savoir plus, consulter le chapitre « Fonctions note - Description au choix ».

CODE 345 – ENREGISTRER LES DONNEES DE LA BASE DE DONNEES ET LES PREFERENCES PAR DEFAUT

Le **CODE 345** peut être utilisé pour enregistrer les types de données suivants sur une clé : toutes les données liées à la configuration de la caisse enregistreuse (configuration), la partie descriptive de la base de données, les données de comptabilité utilisées par la caisse enregistreuse pour générer les rapports gestionnels.

Procédure

1.

2.

Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse

Remarque : Si vous tentez d'enregistrer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »

- Choisir le mode de configuration (**CONFIG**) de la caisse enregistreuse.
- **3. 3 4 5 X** L'écran affiche le message suivant : « 345-ÉCRITURE DONNÉES/ATTENDRE » et l'écriture des données démarrera.
 - a. En cas d'écriture réussie des données, le message suivant s'affiche : « ÉCRITURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ »
 - b. En cas d'erreur, un message d'avertissement s'affiche : « ERREUR ÉCRITURE/ENLEVER CLÉ »
 - **Remarque :** Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.
- 4. Enlever la clé. La machine passe automatiquement en mode RÉGLAGE (configuration) dès que la clé est retirée.

Contrôle des données enregistrées

Introduire la clé USB dans le port USB d'un ordinateur pour contrôler que toutes les données ont bien été enregistrées. Les fichiers suivants doivent être présents dans le dossier « presetting_files » :

- Datapresetfile.csv : enregistre la date actuelle
- DBxxxxxDesc.csv : partie descriptive de la base de données
- DBxxxxxField.csv : périodique 1 et périodique 2 de la base de données
- DBxxxxxStruct.txt : chaîne de formatage de la base de données au format binaire
- DescriptorsPresetFile : variables de type descripteur (préréglage)
- FlagsPresetFile : variables de type balise (préréglage)
- KbdFile : configuration du pavé numérique
- NumbersPresetFile : variables de type nombre (préréglage)
- PermissionLevelFile : Niveaux d'autorisation associés aux fonctions du pavé numérique
- RegistersPresetFile : variables de type caisse enregistreuse (préréglage)
- préréglage : la présence d'un fichier vide (taille 0) confirme que les fichiers ont bien été enregistrés)

- ASNTfile : il s'agit de deux fichiers appelés asntdescriptorspresetfile.csv et asntnumberspresetfile.csv
- LOGOfile: infodescxxxx.txt et logofile.txt.

xxxxx sont remplacés par le nom de chaque base de données. Pour chaque type de base de données, trois fichiers sont présents dans le dossier.

Les fichiers présents sur la clé, organisés tel que décrit ci-avant (DBxxxxxDesc.csv, DBxxxxxField.csv, DBxxxxxStruct.txt) sont structurés comme suit :

Nom fichier	Description	
Secteur	Base de données secteur	
Balise réduction	Tableaux des réductions et balises	
Groupe	Groupes de marchandises	
Par heure	Ventes par heure	
CompteClientInterne	Comptes client	
PLUinterne	PLUS accédés par nombre (1-250)	
Opérateur	Opérateurs	
PaiementOpérateur	Types de paiement liés aux opérateurs	
Règlement	Types de paiement	
PLU	PLU accessibles par lecteur de codes barres	
Promotions	Promo ventes	
TVA (facture, ticket avec info de type Desc et Champ, et fichier unique pour le type Struct.).	Tableau TVA (TVA pour factures, TVA pour tickets).	

Remarque : Si les fichiers présents sur la clé ne correspondent pas à ceux décrits dans le tableau ou bien si l'espace qu'ils occupent est de 0 octet, répéter la procédure sur une autre clé USB après avoir vérifié le bon fonctionnement de cette dernière et qu'elle ait été introduite correctement.

CODE 346 – RESTAURER LES DONNEES DE LA BASE DE DONNEES ET LES PREFERENCES PAR DEFAUT

L'option CODE 346 permet de restaurer les types d'informations suivantes sur la caisse enregistreuse.

- partie descriptive (toutes les données enregistrées par l'utilisateur, à l'exception des données de comptabilité) de toutes les bases de données présentes sur la caisse enregistreuse
- tous les paramètres de préréglage de la caisse enregistreuse, à l'exception des logos.

Procédure

1.

2.

3.

- Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse
 - Remarque : Si vous tentez d'enregistrer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »
 - Remarque : Avant de procéder, il faut imprimer les rapports gestionnels indiqués par la caisse enregistreuse. Il sera impossible de poursuivre la procédure de restauration tant que ceux-ci n'auront pas été imprimés.
 - Choisir le mode de RÉGLAGE pour la caisse enregistreuse.
- 3 4 6 X L'écran affiche le message suivant :

« OPÉR. DESTRUCTRICE, CONTINUER ? »

Appuyer sur la touche X pour continuer.

Un message demandera :

« FORMATAGE ACTIVÉ : 1 DÉSACTIVÉ : 0.

En choisissant 1, les données de la caisse enregistreuse seront supprimées, avec 0, les données seront conservées.

À la fin, le message suivant s'affiche :

« 346-LECTURE DONNÉES/ATTENDRE » et la lecture des données démarrera.

- a. En cas de lecture réussie des données depuis la clé de mémoire, le message suivant s'affiche : « LECTURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ »
- b. En cas d'erreur survenue durant la lecture, le message d'avertissement suivant s'affichera : « ERREUR LECTURE/ENLEVER CLÉ »
- **Remarque** : Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.
- 4. La procédure est terminée. La caisse enregistreuse imprime un ticket (CONFIGURATION ECR) qui montre la configuration actuelle de la caisse enregistreuse. Ce ticket est enregistré dans le JE.
- 5. Enlever la clé. Après avoir retiré la clé, la machine passe automatiquement en mode RÉGLAGE.

CODE 347 - REINITIALISER LES DONNEES PLU BCR

Le code 347 permet de restaurer la caisse enregistreuse avec les données relatives aux PLU qui ont été lues par le lecteur de codes barres et configurées par l'utilisateur. Les données sont lues depuis une clé USB (les données restaurées sont celles enregistrées à l'aide du code 345).

Remarque : Lorsque les données des PLU lues par le lecteur de codes barres sont restaurées, les données des PLU précédentes présentes sur la caisse enregistreuse sont perdues à jamais.

Procédure d'utilisation

1.

2.

4.

5.

Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse.

Remarque : Si vous tentez de restaurer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON PRÉSENTE ».

Remarque : Avant de procéder, il faut imprimer les rapports gestionnels indiqués par la caisse enregistreuse (COMPTE OPÉRATIONNEL) Si les rapports n'ont pas été lancés, il sera impossible de poursuivre la procédure de restauration.

Placer la caisse en mode configuration.

3. 347X

L'écran affiche le message suivant : « 347-LECTURE DONNÉES/ATTENDRE » et la lecture des données démarrera. Durant cette phase, les conditions suivantes peuvent se

Durant cette phase, les conditions suivantes peuvent se présenter :

a. En cas de lecture réussie des données, le message suivant s'affiche :

« LECTURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ »

b. En cas d'erreur, un message d'avertissement s'affiche : « ERREUR ÉCRITURE/ENLEVER CLÉ »

Remarque : Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.

Lorsque la procédure est terminée, la caisse lance l'impression d'un ticket avec comme en-tête « 347-LECTURE DONNÉE ».

Ce ticket est enregistré dans le JE.

Enlever la clé.

Lorsque la clé USB est enlevée, la caisse revient automatiquement au début du mode configuration en affichant le message « CODE/0 ».

CODE 348 - ENREGISTRER LA CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR (BASE DE DONNÉES) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE

Le code CODE 348 permet d'enregistrer la configuration de l'utilisateur (BASE DE DONNÉES) de la caisse enregistreuse.

Procédure

1.		Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse	
		Remarque : Si vous tentez d'enregistrer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »	
2.		Choisir le mode RÉGLAGE (CONFIG) pour la caisse enregistreuse.	
3.	348X	L'écran affiche le message suivant : « 348-ÉCRITURE DONNÉES/ATTENDRE » et l'écriture des données démarrera. a. En cas d'écriture réussie sur la clé, le message suivant s'affichera : « ÉCRITURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ » b. En cas d'erreur durant l'écriture, le message suivant s'affichera : « ERREUR ÉCRITURE/ENLEVER CLÉ »	
		Remarque : Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.	

Enlever la clé.

Dès que la clé est retirée, la machine passe automatiquement en mode RÉGLAGE.

CODE 349 - RESTAURER LA CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR (BASE DE DONNÉES) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE

Le CODE 349 permet de restaurer la configuration de l'utilisateur (BASE DE DONNÉES) de la caisse enregistreuse.

Opérations préliminaires

L'archivage des données sur la clé USB par le biais du CODE 348 permet d'enregistrer les données dans un fichier « <cashregisterid>-database.tar » qui est archivé dans le dossier [crf7100\database]. Afin de pouvoir restaurer les données enregistrées par le biais de CODE 349, il est nécessaire de renommer le fichier « <cashregisterid>-database.tar » en database.tar et ce, depuis l'ordinateur.

Procédure

1.

Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse

- Remarque : Si vous tentez de restaurer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »
- Remarque : Avant de procéder, il faut imprimer les rapports gestionnels indiqués par la caisse enregistreuse (COMPTE OPÉRATIONNEL) Il sera impossible de poursuivre la procédure de restauration tant que ceux-ci n'auront pas été imprimés.

2.

- Choisir le mode RÉGLAGE pour la caisse enregistreuse.
- 3. 349X
- L'écran affiche le message suivant : « OPÉR. DESTRUCTRICE, CONTINUER ? »

Appuyer sur la touche X pour continuer.

Un message demandera :

« FORMATAGE ACTIVÉ : 1 DÉSACTIVÉ : 0.

En choisissant 1, les données de la caisse enregistreuse seront supprimées, avec 0, les données seront conservées. À la fin, le message suivant s'affiche :

« 346-LECTURE DONNÉES/ATTENDRE » et la lecture des données démarrera.

- a. En cas de lecture réussie des données depuis la clé de mémoire, le message suivant s'affiche : « LECTURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ »
- b. En cas d'erreur survenue durant la lecture, le message d'avertissement suivant s'affichera : « ERREUR LECTURE/ENLEVER CLÉ »
- Remarque : Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.
- 4. La procédure est terminée. La caisse enregistreuse imprime un ticket (CONFIGURATION ECR) qui montre la configuration actuelle de la caisse enregistreuse. Ce ticket est enregistré dans le JE.
- 5. Enlever la clé. Après avoir retiré la clé, la machine passe automatiquement en mode RÉGLAGE.

CODE 350 - EFFECTUER UNE COPIE DE SAUVEGARDE DE LA CAISSE ENREGISTREUSE SUR UNE CLÉ USB

Le CODE 350 permet de réaliser une copie (de sauvegarde) de la caisse enregistreuse.

Procédure d'utilisation

1.		Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse
		Remarque : Si vous tentez d'enregistrer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »
2.		Choisir le mode de configuration (CONFIG) pour la caisse enregistreuse.
3.	350X	 L'écran affiche le message suivant : « 350-ÉCRITURE DONNÉES/ATTENDRE » et l'écriture des données démarrera. a. En cas d'écriture réussie des données, le message suivant s'affiche : « ÉCRITURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ » b. En cas d'erreur survenue durant l'écriture, le message d'avertissement suivant s'affichera : « ERREUR ÉCRITURE/ENLEVER CLÉ » Remarque : Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été
		introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.
		Enlever la clé.

Après avoir retiré la clé, la machine passe automatiquement en mode RÉGLAGE.

CODE 351 - RESTAURER LES DONNEES DE L'UTILISATEUR

Le CODE 351 permet de restaurer une copie (de sauvegarde) de la caisse enregistreuse enregistrée précédemment.

Opérations préliminaires

L'archivage des données sur la clé USB par le biais du CODE 350 permet d'enregistrer les données dans un fichier « <daymonthyear-cashregisterid>-backup.tar » qui est archivé dans le dossier [crf7100\database].

Afin de pouvoir restaurer la copie de sauvegarde à l'aide du CODE 351, il est nécessaire de renommer le fichier comme suit :

de « <daymonthyear >-backup.tar » à backup.tar et ce, depuis l'ordinateur.

Remarque : Plus d'une copie de sauvegarde peuvent être présentes. Choisir la plus appropriée en fonction de sa date d'archivage.

Procédure d'utilisation

1.

2.

Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse

- Remarque : Si vous tentez de restaurer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »
- Remarque : Avant de procéder, il faut imprimer les rapports gestionnels indiqués par la caisse enregistreuse (COMPTE OPÉRA-TIONNEL) Il sera impossible de poursuivre la procédure de restauration tant que ceux-ci n'auront pas été imprimés.

Choisir le mode RÉGLAGE pour la caisse enregistreuse.

3. 3 5 1 X

L'écran affiche le message suivant :

« OPÉR. DESTRUCTRICE, CONTINUER ? »

Appuyer sur la touche X pour continuer.

Un message demandera :

« FORMATAGE ACTIVÉ : 1 DÉSACTIVÉ : 0.

En choisissant 1, les données de la caisse enregistreuse seront supprimées, avec 0, les données seront conservées.

À la fin, le message suivant s'affichera :

« 346-LECTURE DONNÉES/ATTENDRE » et la lecture des données démarrera.

- a. En cas de lecture réussie des données depuis la clé de mémoire, le message suivant s'affiche : « LECTURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ »
- b. En cas d'erreur survenue durant la lecture, le message d'avertissement suivant s'affichera : « ERREUR LECTURE/ENLEVER CLÉ »
- Remarque : Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.

- 4. La procédure est terminée. La caisse enregistreuse imprime un ticket (CONFIGURATION ECR) qui montre la configuration actuelle de la caisse enregistreuse. Ce ticket est enregistré dans le JE.
- 5. Enlever la clé. Après avoir retiré la clé, la machine passe automatiquement en mode RÉGLAGE.

CODE 352 - CHOISIR LE TYPE AJOUTER MODE

La caisse enregistreuse a été programmée pour que le séparateur des décimales soit ajouté automatiquement uniquement lorsque les prix saisis sont des nombres entiers (ex. : 12,00 EUROS). Par conséquent, à la saisie des prix contenant des centimes (ex. : 12,35 EUROS), il est nécessaire de taper le séparateur des décimales après le nombre entier (12).

Procédure d'utilisation

- 1. 352X
- 2. **0** X Pour désactiver la fonction de séparateur de décimales automatique *
 - **1** X Pour activer la fonction de séparateur de décimales automatique.
 - **2 X** Pour activer la fonction pour les montants de vente uniquement et non pour les quantités

* Réglage d'usine

CODE 355 - ACTIVER DÉCOUPEUSE

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la découpe automatique par la découpeuse.

Procédure d'utilisation

- 1. 3 5 5 X
- 2.



Pour désactiver la découpe automatique Pour activer la découpe automatique

CODE 356 - ACTIVER LE SIGNAL SONORE DU LECTEUR DE CODES BARRES

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le signal sonore qui, durant le fonctionnement du lecteur de codes barres, indique qu'un code barres a bien été lu.

Procédure d'utilisation

1

1. 356X

0 X Pour désactiver la gestion du signal sonore.

X Pour activer la gestion du signal sonore. *

* Réglage d'usine

CODE 358 - ACTIVER L'ENREGISTREMENT DU RAPPORT SUR LE JE

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement des rapports gestionnels en mode « X » - « Z ».

Procédure d'utilisation

- 1. 3 5 8 X
- 2.
- **0** X Pour désactiver l'enregistrement des tickets gestionnels en mode « X » « Z » sur le JE. *

1 X

Pour activer l'enregistrement des tickets gestionnels en mode « $X \gg - \ll Z \gg$ sur le JE.

Réglage d'usine

CODE 359 - ACTIVER L'IMPRESSION DES BCR

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'impression, sur les tickets mêmes, du code barres lu par le lecteur de codes barres, et ce, en plus de la description de l'article vendu.

Procédure d'utilisation

1.	3	5	9	Χ	
----	---	---	---	---	--

2.

X Pour désactiver l'impression du code barres. *

0 X 1 X

Pour activer l'impression du code barres.

* Réglage d'usine

CODE 360 - ACTIVER LA GESTION DES MOTS DE PASSE

La caisse enregistreuse est fournie avec une fonction de gestion des codes d'accès configurée sur désactivé et avec les valeurs suivantes pour les codes prédéfinis :

SUIVANTE	DESCRIPTION
111111	Code superviseur
222222	Code caissier

Procédure d'utilisation

1.	360 X
2.	0 X Pour désactiver la gestion du code d'accès. *
	1 X Pour activer la gestion du code d'accès.

* Réglage d'usine :

CODE 361 - REGLER LE MOT DE PASSE SUPERVISEUR

PARAMÈTRES PROGRAMMABLES

FONCTION	CHAMPS PROGRAMMABLES	RÉGLAGES D'USINE
CODE	Jusqu'à 6 caractères numériques	111111

Procédure d'utilisation

1.	361X	
2.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] 🗙	Pour configurer le code prédéfini ou, s'il a déjà été modifié, le code superviseur.
3.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] [X]	Configurer le nouveau code
4.	X	Confirmer le nouveau code
	С	Annuler le nouveau code
CODE 362 - REGLER LE MOT DE PASSE CAISSIER

PARAMÈTRES PROGRAMMABLES

FONCTION	CHAMPS PROGRAMMABLES	RÉGLAGES D'USINE
CODE	Jusqu'à 6 caractères numériques	222222

Procédure d'utilisation

1.	362 X	
2.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] 🗙	Pour configurer le code caissier prédéfini ou, s'il a déjà été modifié, l'un des deux codes enregistrés.
3.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Configurer le nouveau code
4.	X	Confirmer le nouveau code
	С	Annuler le nouveau code

CODE 363 - CHOISIR LE NOMBRE DE TICKETS A IMPRIMER SUR LE JE

Cette fonction permet de choisir le nombre de tickets à imprimer sur le JE.

Procédure d'utilisation

- 3. 363X
- 4. NOMBRE Saisir le nombre de tickets à imprimer sur le JE. *

* Le réglage d'usine est configuré sur 10

CODE 364 - CHOISIR LE TYPE ET LA VALEUR LIMITE POUR LA FIN DU JE

Cette fonction permet de programmer une valeur limite pour l'espace disponible de la caisse pour le JE.

Lorsque la valeur limite est atteinte, un message est imprimé comme appendice au rapport de clôture et est répété à chaque clôture jusqu'à ce que le JE en cours d'utilisation soit remplacé.

Procédure d'utilisation

1.	364 X	
2.	0 X	Pour configurer une limite exprimée en jours.
	1 X	Pour configurer une limite exprimée en pourcentage.
	2 X	Pour configurer une limite exprimée en Mo.
3.	[CARACT. NUMÉRIQUES]	Valeur limite exprimée en jours (2 caract. maxi)
	[CARACT. NUMÉRIQUES]	Valeur limite exprimée en pourcentage. ** (3
	X	caract. maxi)
	[CARACT. NUMÉRIQUES]	Valeur limite exprimée en Mo (3 caract. maxi)
	X	
*	Réglage d'usine : « 1 »	** Réglage d'usine : « 5 »

CODE 365 - ENREGISTRER TOUS LES TICKETS SUR LE JE

L'enregistrement des données sur le JE est géré d'après les critères suivants :

Types de ticket	Enregistrement sur le JE
Tickets	Oui
Gestion tickets en mode « REG »	Dépend de la façon suivant laquelle le mode RÉGLACE (code 365) a été programmé : le ticket entier ou uniquement la référence
Gestion des rapports en mode « X » - « Z »	Dépend de la façon suivant laquelle le mode RÉGLAGE (code 358) a été programmé : le ticket entier ou uniquement la référence
Gestion des tickets « copie facture / reçu »	Dépend de la façon suivant laquelle le mode RÉGLAGE (code 950) a été programmé : le ticket entier ou uniquement la référence
Gestion tickets en mode « RÉGLAGE »	Uniquement la référence
Tickets lus par JE	Uniquement la référence

Programmation du **code 365**.

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement des rapports gestionnels en mode « REG ».

Procédure d'utilisation

- 1. 365X
- 2.

D X Pour désactiver la fonction d'enregistrement des tickets gestionnels en mode « REG » sur le JE.

1 X Pour activer la fonction d'enregistrement des tickets gestionnels en mode « REG » sur le JE.*

* Réglage d'usine

CODE 366 - ACTIVER LES TICKETS MULTIPLES

Cette fonction permet de programmer si regrouper les articles vendus en fonction des catégories de marchandises ou des secteurs.

Procédure d'utilisation

1.	3	6	6	Х	
	-	-	-		

2.	0 X	Pour désactiver la fonction						
	1 X	Pour a	ctiver la f	onctic	on			
3.	0 X	Pour c	hoisir le r	egrou	pement par sect	eur		
	1 X	Pour marcha	choisir andises	le	regroupement	par	catégorie	de
4.	0 X	Manue	1					
	1 X	Autom	atique					

CODE 367 - ACTIVER L'IMPRESSION DES ARTICLES VENDUS

Pour activer l'impression d'un nombre de transactions ou d'articles vendus sur les tickets.

En mode RÉGLAGE, code 367, il est possible de programmer si activer l'impression du nombre de transactions ou d'articles vendus sur les tickets.

En tapant le code 367, dans le mode RÉGLAGE, voici ce qui s'affiche :

- PRIX = 0
- ARTICLE = 1

En appuyant sur la touche X après avoir choisi le PRIX ou Article, il est demandé à l'utilisateur d'activer ou de désactiver l'impression sur le ticket :

- DÉSACTIVÉ = 0
- ACTIVÉ = 1

Appuyer sur la touche \mathbf{X} pour terminer la programmation.

CODE 368 - AFFICHAGE MONTANT TOTAL CAISSE

Cette fonction permet d'activer/désactiver l'impression du montant total de la caisse sur le ticket de dépôt/prélèvement et pour la fonction CODE 150.

Saisir le code d'accès superviseur, par défaut 111111, ou contrôler la configuration du code d'accès à l'aide de l'option CODE 361.

Procédure d'utilisation



2.

0

X Pour désactiver l'affichage/impression du montant total de la caisse sur le ticket de dépôt/prélèvement et pour la fonction CODF 150.

1X Pour activer l'affichage/impression du montant total de la caisse sur le ticket de dépôt/prélèvement et pour la fonction CODE 150.

CODE 370 - ACTIVER LES OPERATEURS

Procédure d'utilisation

FIU			
1.	370X		
2.	0 X	Pour désactiver la gestion des opérateurs	
	1 X	Pour activer la gestion des opérateurs	
3.	0 X	Pour désactiver l'impression du rapport opérateur à la fin du service	
	1 X	Pour activer l'impression du rapport opérateur à la fin du service (réglage par défaut).	
	[CARACT.	Saisir le code d'accès superviseur, par défaut 111111, ou	
	ALPHANUM.]	contrôler la configuration du code d'accès à l'aide de l'option CODE 361.	
4.	0 X	Pour désactiver l'impression du montant total de la caisse dans le rapport opérateur	
	1 X	Pour activer l'impression du montant total de la caisse dans le rapport opérateur	
C0	CODE 371 - ACTIVER LES COMPTES CLIENT		

Procédure d'utilisation

1 || X |

Х

1.	3	7	1	Χ	
2.			0	Χ	P

our désactiver la gestion du compte client

3.

Pour activer la gestion du compte client



Pour copier le compte désactivé

Pour copier le compte activé

CODE 372 - REGLER LES VALEURS PROMO

Cette fonction permet de programmer jusqu'à 5 promos ; pour chacune d'elle, il est possible de programmer un descripteur de 4 lignes.

FONCTION	CHAMPS PROGRAMMABLES	RÉGLAGES D'USINE
Description de la promo	6 lignes, chacune de 24 caract. maxi	LIGNE_1
Promo	Valeur « N » et valeur « M »	0

La longueur des champs programmables dépend de la valeur configurée à l'aide de l'option 102.

Pro	cedure d'utilisation	
1.	372X	
2.	[CARACT. ALPHANUMÉRIQUES] 🗙	pour personnaliser la première ligne du descripteur pour la première promo et passer à la ligne suivante
	ou	
	X	pour confirmer la ligne du descripteur et passer à la ligne
	ou	suivante
	Sous-total	pour choisir la promo suivante
3.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] 🗙	pour configurer le nombre « N »
4.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] 🗙	pour configurer un nombre « M » inférieure à « N » mais non égal à 0
5.	X	pour continuer à programmer la promo suivante

CODE 375 - IMPRIMER LES INFOS DU TICKET

Cette fonction permet d'imprimer la programmation du ticket exécutée à l'aide du code 304.

Procédure d'utilisation

1. 3 7 5 X Pour imprimer la programmation

CODE 380 - ATTENDRE L'ARRET DE L'ECRAN

Procédure d'utilisation

3 8 0 X 1.

2. [de 0 à 255] Valeur temporelle exprimée en minutes (de 0 à 255) pour configurer le délai avant l'arrêt de l'écran

CODE 389 - ACTIVER LA GESTION DES CARTES A PUCE

Х 0

Procédure d'utilisation

1.

2.

3 8 9 X

DÉSACTIVÉ (configuré par défaut sur ACTIVÉ)

CODE 390 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 390

Procédure d'utilisation

1.

3 9 0 X Lance l'impression. Si la carte à puce n'a pas été introduire, dès qu'elle sera introduite, l'impression sera lancée automatiquement.

CODE 391 - ACTIVER LE FORMATAGE DES CARTES A PUCE

Cette procédure permet de formater la carte à puce d'après les informations du négociant. Si la carte à puce a déjà été utilisée, toutes les données présentes seront supprimées.

Les paramètres programmables sont les suivants :

FONCTION	PARAMÈTRES PROGRAMMABLES
Carte unique	(0=non 1=oui)
Si la carte à puce n'est pas configurée comme unique, elle peut être utilisée sans que le négociant ait besoin de taper son code secret à l'aide du code 396.	
Si la carte à puce n'est pas configurée comme unique, elle peut être utilisée sans que le négociant ait besoin de taper son code secret configuré à l'aide du code 396.	
N° TVA intracom négociant	Paramètre optionnel
Procédure d'utilisation	
3. [3]9]1 X	
4. 0 X Carte unique	= non

Carte unique = non Carte unique = oui

5.

[Caractères]

[*Caractères* Pour saisir le n° de TVA intracom du négociant

(paramètre optionnel)

CODE 392 - INFOS DE PROGRAMMATION CARTE A PUCE

Cette fonction permet d'initialiser la carte à puce d'après les informations nécessaires à son usage et à l'identification du client.

Il est possible de programmer cette fonction uniquement lorsque le solde entre les dépôts, prélèvements et règlements effectués par le biais de la carte à puce est = 0.

FONCTION	PARAMÈTRES PROGRAMMABLES	
Identifiant carte		
- Carte circuit public ou carte privée	(1=circ. 0=privé)	
- Carte de fidélité	(0=Non 1=Oui)	
- Carte porte-monnaie électronique	(0=Non 1=Oui)	
- Limite crédit (prêt)	(8 chiffres maxi)	
- Code chaîne de magasin	(2 caract. alphanumériques maxi)	
- Code magasin	(2 caract. alphanumériques maxi)	
- Date d'expiration	(jj-mm-aaaa)	
Identifiant client		
Code client	(4 caract. alphanum. maxi)	
Nom et prénom	(22 caract. alphanum. maxi)	
C.F. ou N°TVA	(16 caract. pour C.F. et 11 caract. pour n°TVA)	
Adresse	(22 caract. alphanum. maxi)	
Ville et code postal	(22 caract. alphanum. maxi)	
Date de naissance	(jj-mm-aaaa)	

Carte de circuit	Une carte programmée comme circuit publique peut être utilisée
public	sans besoin de saisir le code secret qui a été configuré à l'aide
	du code 395.
Carte privée	Une carte programmée comme privée ne peut être utilisée qu'après avoir saisi le code secret de la carte même qui a été
	defini a l'aide du code 395.
Carte de	Carte de fidélité qui sert à calculer les points ou timbres gagnés.
fidélité	
Carte porte-	Carte qui peut être programmée pour permettre le dépôt ou le
monnaie	retrait d'argent. Pour utiliser le porte-monnaie électronique, il est
électronique	nécessaire de taper un code secret qui doit être défini à l'aide du
_	çode 397.
Date	A la date d'expiration, la carte ne peut plus être programmée
d'expiration	mais uniquement lue.

Procédure d'utilisation

1.	392 X	
3.	1 X / 0 X	Carte de circuit public = 1 / Carte privée = 0 ⁽¹⁾
4.		Carte de fidélité = 1 / Carte de fidélité = 0
5.		Porte-monnaie électronique = 1 $^{(2)}$ / Porte-monnaie électronique = 0
6.	[Caractères numériques]	Pour programmer la limite du crédit maximum qui peut être de 999 999,99 ⁽³⁾
7.	[Caract.	Code chaîne de magasin - non compatible
	alphanumériques] X	
8.	[Caract.	Code magasin - non compatible
	alphanumériques] X	
9.	[jj-mm-aaaa] X	Pour taper la date d'expiration de la carte (1) (*)
	X	lorsque la carte est arrivée à expiration ou qu'une nouvelle carte a été introduire confirmer annuler
10.	[Caract. alphanumériques]	Code client - non compatible
11.	[Caract. alphanumériques]	Taper le nom et prénom du client (22 caract. maxi) $^{(\star)}$
12.	[Caract. alphanumériques]	Taper le code fiscal ou le n° de TVA intracom (16 ou 11 caract. maxi) $^{(\star)}$
13.	[Caract. alphanumériques]	Taper l'adresse du client (22 caract. maxi) $^{(*)}$
14.	[Caract. alphanumériques]	Taper la ville et le code postal du client (22 caract. maxi)
15.	[Caractères numériques] X	Taper la date de naissance du client (22 caract. maxi) $^{(\star)}$

(*) Paramètre obligatoire

 (1) Si la carte a été programmée comme privée sans code secret défini précédemment (à l'aide du code 395), la caisse se met sur valeur par défaut (0000)

 (2) Pour contrôler l'usage du porte-monnaie à l'aide du code secret, ne pas oublier de programmer le code secret lors de l'activation du porte-monnaie.

- (3) Ce paramètre est demandé uniquement si le porte-monnaie est activé.
- La date ne peut pas précéder la date d'enregistrement de la carte sur la caisse enregistreuse.

En cas de « carte expirée », seule la lecture de la carte est possible. En cas de « carte expirée », il est possible de la réactiver en modifiant ce paramètre.

CODE 393 - SUPPRESSION DE LA CARTE A PUCE

Le contenu de la carte à puce programmée à l'aide d code 392 peut être complètement supprimé à l'aide du code 393.

Cependant, cette opération de suppression n'aura aucun effet sur la configuration réalisée par formatage (à l'aide du code 391) mais il est possible de la refaire.

La carte à puce doit être introduire dans la caisse enregistreuse. Le solde entre les dépôts, prélèvements et règlements doit être = 0

Procédure d'utilisation



pour une autre carte

CODE 394 - DUPLICATION DE LA CARTE A PUCE

Pour faire une copie identique intégrale d'une carte à puce sur une autre, en copiant les données enregistrées à l'aide du code 392.

La carte à puce vers laquelle copier les données doit avoir été au préalable formatée à l'aide du code 391.

Procédure d'utilisation

1.

3	9	4	Х
---	---	---	---

Message pour l'introduction de la carte à puce si la carte à dupliquer n'a pas été introduite.



3 9 4 X Message pour l'extraction de la carte à puce si la carte à dupliquer n'a pas été introduite. Le contenu de la carte a été lu et enregistré dans la mémoire.

> Message pour introduire la carte dont les données sont à copier.

2. - Introduction de la carte - Les données copiées sont enregistrées sur la nouvelle carte à puce.

> Message d'extraction de la carte. La carte a été copiée.

- 3. - Extraction de la carte -
- 4.



Pour revenir au début du mode programmation

Pour recommencer la procédure de copie d'une autre carte

CODE 395 - GESTION DU CODE D'UNE CARTE A PUCE

Il est possible de configurer la carte avec un code secret personnel. En programmant la carte comme « PRIVÉE » à l'aide du code 392, la caisse enregistreuse ne reconnaîtra que les cartes à puce répondant au code secret MDPCARTE.

Le MDPCARTE est composé d'un maximum de 4 caractères alphanumériques et doit être saisi avant de programmer la carte comme « PRIVÉE ».

Lors de la programmation du mot de passe, la carte à puce ne doit pas être introduite dans la caisse enregistreuse.

Procédure d'utilisation

1. 2. 395 X

[Caract. alphanumériques] Pour taper le code secret

CODE 396 - GESTION DU CODE D'UNE CARTE A PUCE NEGOCIANT

Х

Pour contrôler l'usage d'une carte à puce à l'aide d'un code secret, il est d'abord nécessaire de taper le code secret **MDPCONC** puis de configurer la carte comme **carte unique**.

Le MDPCONC est composé d'un maximum de 4 caractères alphanumériques.

Lors de la programmation du mot de passe, la carte à puce ne doit pas être introduite dans la caisse enregistreuse.

Procédure d'utilisation

- 1. **396 X**
- 2. [Caract. alphanumériques] Pour taper le code secret

X

CODE 397 - GESTION DU CODE DE LA CARTE A PUCE DU PORTE-MONNAIE

L'usage de la carte à puce comme porte-monnaie électronique peut être protégé par un code secret : MDPPM.

Le MDPPM est composé d'un maximum de 4 caractères alphanumériques.

Lors de la programmation du mot de passe, la carte à puce ne doit pas être introduite dans la caisse enregistreuse.

Procédure d'utilisation

- 3 9 7 X

[Caract. alphanumériques] Pour taper le code secret

CODE 398 - GESTION DES POINTS DE LA CARTE A PUCE

X

Lorsque la carte à puce est programmée comme Carte de fidélité, il est possible d'accumuler ou d'utiliser les points gagnés du nombre total enregistré sur celle-ci.

Procédure d'utilisation

- 1.

3 9 8 X Message pour l'introduction de la carte à puce si la carte n'a pas été introduite.

- 2.
- 3.



- Le nombre de points total s'affiche.
- Pour commencer la procédure de points à déduire
- 1 X

Pour commencer la procédure de points à ajouter

4. [Caract. alphanumériques] Nombre de points à aiouter ou à déduire Х

SET 399 - GESTION DU CHARGEMENT DE LA CARTE A PUCE

Cette fonction permet d'activer le chargement de données dans la carte à puce.

Procédure



Configuration d'usine

CODE 400 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 400

Cette fonction permet d'imprimer la programmation d'un secteur : les secteurs imprimés sont ceux pour lesquels un taux de TVA de référence a été programmé.

Procédure d'utilisation

1. 2. 400

Х

Lance l'impression

L'impression de la programmation peut être interrompue en appuyant sur la tuche **C**

CODE 401 - CONFIGURER LES INFOS POUR CHAQUE SECTEUR

Paramètres programmables

Pour chaque secteur, il est possible de programmer un certain nombre de paramètres tel qu'indiqué dans le tableau suivant :

	FONCTION	CHAMPS PROGRAMMABLES	RÉG. D'USINE
17.	Description du secteur	29 caractères alphanumériques maxi	SECT_nn
18.	Prix de vente pour Barème de prix 1	8 chiffres maxi (6+2 déc.)	0,00
19.	Prix de vente pour Barème de prix 2	8 chiffres maxi (6+2 déc.)	0,00
20.	Prix de vente pour Barème de prix 3	8 chiffres maxi (6+2 déc.)	0,00
21.	Prix de vente pour Barème de prix 4	8 chiffres maxi (6+2 déc.)	0,00
22.	Montant écoparticipation*	6 chiffres maxi (4+2 déc.)	0,00
23.	Prix maxi (LIMSUP)	8 chiffres maxi (6+2 déc.)	0,00
24.	Prix minimum (LIMINF)	8 chiffres maxi (6+2 déc.)	0,00
25.	Référence taux de TVA	De 0 à 8 maxi	SANS TAXE
26.	Référence groupe de marchandises	2 chiffres maxi (30 maxi)	0
27.	Activer retour (commande)	0 = désactivé / 1 = activé	1
28.	Activer réduction	0 = désactivé / 1 = activé	1
29.	Activer remboursement biens	0 = désactivé / 1 = activé	1
30.	Activer article individuel	0 = désactivé / 1 = activé	1
31.	Activer bypasser prix enregistré	0 = désactivé / 1 = activé	1
32.	Référence promo*	1 chiffre maxi (dépend de la valeur maxi configurée)	0

Le tableau suivant montre le résultat obtenu durant une opération de vente après avoir programmé les différentes fonctions :

FONCTION	RÉSULTAT		
Description du secteur	La description du secteur est imprimée sur le ticket		
Prix de vente pour Barème de prix 1	Le prix de vente sera imprimé dès que la touche secteur aura été appuyée (avec la touche « Barème 1 »)		
Prix de vente pour Barème de prix 2	Le prix de vente sera imprimé dès que la touche secteur aura été appuyée (avec la touche « Barème 2 »)		
Prix de vente pour Barème de prix 3	Le prix de vente sera imprimé dès que la touche secteur aura été appuyée (avec la touche « Barème 3 »)		
Prix de vente pour Barème de prix 4	Le prix de vente sera imprimé dès que la touche secteur aura été appuyée (avec la touche « Barème 4 »)		
Référence écoparticipation*	La valeur imprimée sur le ticket de vente correspond au produit vendu		
Prix maxi (LIMSUP)	La vente d'un article ne sera pas autorisée si le prix saisi sur le pavé numérique est supérieur à celui qui a été programmé ici.		
Prix minimum (LIMINF)	La vente d'un article ne sera pas autorisée si le prix saisi sur le pavé numérique est inférieur à celui qui a été programmé ici.		
Référence taux de TVA	Référence du taux de TVA programmé (de 0 à 8) qui permet le calcul de la taxe pour la vente par secteur		
Référence groupe de marchandises	Les ventes seront attribuées au groupe de marchandise programmé et seront incluses dans les rapports finaux.		
Activer retour	Si activé, les opérations de retour peuvent être réalisées pour le secteur		

* Si programmé pour le code 102.

FONCTION	RÉSULTAT
Activer réduction	Si activé, les opérations de réduction peuvent être réalisées pour le secteur
Activer remboursement biens	Si activé, les opérations de remboursement des biens peuvent être réalisées par le secteur
Activer article individuel	Si activé, le ticket de vente peut être fermé en appuyant sur la touche du secteur (s'il s'agit de la première opération du ticket).
Activer bypasser prix enregistré	Si activé, le prix enregistré pour le secteur peut être bypasser par un autre saisi sur le pavé numérique.
Référence promo	Une promo peut être appliquée au secteur durant une opération de vente.
Quantité en stock	Le nombre d'articles en stock.

Procédure

	ouuro	
1.	401X [numéro secteur 1-250] X	Pour accéder à la programmation du secteur. Pour sélectionner un secteur. Pour accéder à la procédure de
		programmation
~		Sect 1
2.	[CARAÇT. ALPHANUM.] X	Personnalise le descripteur
3.		Configure le prix pour le Barème de prix 1
	X	
4.	[CARACTERES NUMERIQUES]	Configure le prix pour le Barème de prix 2
	X	
5.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Configure le prix pour le Barème de prix 3
	X	
6.	[CARACTÈRES	Configure le prix pour le Barème de prix 4
	NUMÉRIQUES] X	
7.		Configure le montant de l'écoparticipation (si
	NUMÉRIQUES X	programmée pour l'option CODE102).
8.	[CARACTÈRES	Configure le prix maximum (LIMISUP)
	NUMÉRIQUES X	
9.	CARACTÈRES NUMÉRIQUES	Configure le prix minimum (LIMINF)
	X	J
10.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Configurer la référence du taux de TVA.
11.	ICARACTÈRES	Définit le numéro du groupe de marchandise
		auquel associer le secteur.
	0.1	Pour désactiver - activer les retours.
		Pour désactiver - activer les réductions
		Pour désactiver - activer le remboursement
		de biens.
	0-1	Pour désactiver - activer la vente d'article individuel.
	0-1	Pour désactiver - activer la vente en
		bypassant un prix.
[CA	RACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Référence promo (de 1 à 5) (si programmée pour option CODE102).
		Appuyer sur cette touche pour arrêter la
	Total	programmation du paramètre sélectionné -
	_	qui restera neanmoins programmé - et faire
		passer la calsse enregistreuse en mode
		Annuver sur cette touche nour arrêter la
	Sous-total	programmation du paramètre sélectionné -
	Sous-total	qui restera néanmoins programmé - et passer
		au même paramètre du secteur suivant.

• Il n'est pas recommandé de programmer une référence de vente pour le secteur et le PLU.

CODE 451 - IMPRIMER LES INFOS DE TOUS LES JE UTILISES PAR LA CAISSE

Cette fonction n'est pas compatible avec la caisse enregistreuse.

CODE 452 - IMPRIMER LE TICKET CHOISI PAR SON NUMERO

Cette fonction permet d'imprimer le ticket choisi. Suivre les étapes décrites dans la procédure.

Procédure d'utilisation

1. 4 5 2 X

2.	[TYPE DE TICKET]	Sélectionner le type de ticket entre :
		3 tous types
		4 facture
		5 reçu
		et appuyer sur X
3.	[NUMÉRO TICKET]	Taper le numéro de ticket et appuyer sur X
4.	[DATE TICKET]	Taper la date du ticket suivant le format JJ-MM-AAAA
		et appuyer sur X

Remarque : Si le ticket choisi n'est pas présent, un message s'affichera : TICKET NON PRÉSENT.

Remargue : L'impression peut être interrompue en appuyant sur la touche C.

CODE 453 - IMPRIMER LES TICKETS D'UNE DATE DONNEE

Cette fonction permet d'imprimer les tickets produits à une date donnée. Suivre les étapes décrites dans la procédure ci-dessous.

Procédure d'utilisation

- 1. 4 5 3 X
- 2. [TYPE DE TICKET] Sélectionner le type de ticket entre :

3	tous types
4	facture
5	recu

ŀ	facture

5	reçu
---	------

et appuyer sur X

- 3. [DATE TICKET] Taper la date du ticket suivant le format JJ-MM-AAAA et appuyer sur X
- Si le ticket choisi n'est pas présent, un message sera imprimé : Remarque : TICKET NON PRÉSENT.

Remarque: L'impression peut être interrompue en appuyant sur la touche **C**.

CODE 454 - IMPRIMER LES TICKETS COMPRIS ENTRE DEUX NUMEROS

Cette fonction permet d'imprimer les tickets compris entre deux numéros en suivant les étapes décrites dans la procédure.

Procédure d'utilisation

1.	454X	
2.	[TYPE DE TICKET]	Choisir le type de ticket entre :
		3 tous types
		4 facture
		5 reçu
	_	et appuyer sur X
3.	[NUMÉRO TICKET]	Taper le numéro du premier ticket et appuyer sur X
4.	[DATE TICKET]	Taper la date du premier ticket suivant le format JJ-MM-
		AAAA et appuyer sur X
5.	[NUMÉRO TICKET]	Taper le numéro du second ticket et appuyer sur X
6.	[DATE TICKET]	Taper la date du second ticket suivant le format JJ-MM-
		AAAA et appuyer sur X

Remarque : Si le ticket choisi n'est pas présent, un message sera affiché : TICKET NON PRÉSENT.

Remarque : L'impression peut être interrompue en appuyant sur la touche C.

CODE 455 - IMPRIMER LES TICKETS COMPRIS ENTRE DEUX DATES

Cette fonction permet d'imprimer des tickets compris entre deux dates. Suivre les étapes décrites dans la procédure.

Procédure d'utilisation

1.	455X	
2.	[TYPE DE TICKET]	Choisir le type de ticket entre :
		3 tous types
		4 facture
		5 reçu
		et appuyer sur X
3.	[DE LA DATE]	Taper la date du premier ticket suivant le format JJ-MM-
	,	AAAA et appuyer sur X
4.	[A LA DATE]	Taper la date du second ticket suivant le format JJ-MM-
		AAAA et appuyer sur X
Remarqu	Je: Si le ticket cho	pisi n'est pas présent, un message sera affiché :
	TICKET NON PRES	ENI.
-		

Remarque : L'impression peut être interrompue en appuyant sur la touche **C**.

CODE 458 - IMPRESSION INTEGRALE DU JE

Cette fonction permet d'imprimer l'ensemble des contenus du Journal Électronique.

Procédure d'utilisation

1.

458X Lance l'impression directement

Remarque : L'impression peut être interrompue en appuyant sur la touche **C**.

CODE 460 - IMPRIMER LES INFOS DU JE ACTUEL

Cette fonction permet d'imprimer les informations relatives au JE en cours d'utilisation

Procédure d'utilisation

1.

4 6 0 X Lance l'impression directement

IMPRIMER INFOS JE Appuver sur Х pour confirmer et lancer CONFIRMER ?] l'impression.

Remarque : L'impression peut être interrompue en appuyant sur la touche **C**.

CODE 461 - GESTION DE L'ESPACE DISPONIBLE SUR LE JE

Cette fonction permet d'afficher les informations relatives à l'espace encore disponible sur le JE en cours d'utilisation.

Procédure d'utilisation

1.

4 6 1 X

Pour afficher le pourcentage d'espace encore disponible sur l'écran

CODE 510 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 510

Le code 510 permet d'imprimer la programmation des PLU en « mode direct ». Pour chaque PLU, ce sont les paramètres suivants qui sont imprimés :

- Description PLU ٠
- Position numérique de la touche liée au PLU
- Numéro de page
- Raccourci permettant de choisir plus rapidement le PLU durant les opérations de vente
- Code barres PLU

CODE 600 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 600

Cette fonction permet d'imprimer les infos personnelles des opérateurs qui ont été programmés.

Procédure d'utilisation

0

Х

1.	6	0	
----	---	---	--

2.

Lance l'impression

CODE 601 - CONFIGURER LES INFOS POUR CHAQUE OPERATEUR

Cette fonction sert à programmer le type d'opérateur ainsi qu'à en définir le niveau opérationnel.

Remarque : Les dimensions des champs programmation dépendent de la valeur configurée avec l'option 102.

Procédure d'utilisation

601X	
[CODE PERSO] X	Taper un code numérique, composé de 4 chiffres maximum ou bien aucun chiffre.
[OPÉRATEUR_1] X	Taper le nom que vous souhaitez attribuer à l'opérateur.
[SUPERVISEUR 0] X	Taper le niveau à attribuer à l'opérateur, en choisissant un niveau de 0 à 7 : 0 = Superviseur 1 = Caissier 2 = Opérateur_1 3 = Opérateur_2 4 = Opérateur_3 5 = Opérateur_4 6 = Opérateur_5 7 = Opérateur_6
[AUTORIS. 0] X	choisissant un niveau de 0 à 7 : 0 = Superviseur 1 = Caissier) = n'active pas l'opérateur dans l'écran de gestion de l'opérateur = active l'opérateur dans l'écran de gestion de 'opérateur Répéter la même procédure pour tous les opérateurs nécessaires.

CODE 650 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 650

Cette fonction permet d'imprimer les options relatives à la programmation des infos personnelles pour les comptes des clients.

Procédure d'utilisation

1.

6 5 0 X Lance l'impression

Remarque : L'impression peut être interrompue en appuyant sur la touche C.

CODE 651 - CONFIGURER LES INFOS POUR CHAQUE COMPTE

Cette fonction permet de programmer les infos personnelles de chaque compte client.

Procédure d'utilisation

1.	651X	
2.	[COMPTE]	Taper le numéro des comptes client voulus (réglage
		d'usine sur 2) puis appuyer sur 🛛
3.	[COMPTE 2]	Configurer les infos du compte 2
		appuyer sur X
4.	[descripteur 2]	Taper la description du compte 2 et appuyer sur X
5.	[descripteur 3]	Taper la description du compte 2 et appuyer sur X
6.	[N°TVA/CODE FISCAL]	Taper le N° TVA/CODE FISCAL du compte 2 et appuyer
		sur X
	[PRÊT]	Taper la limite du crédit accordé et appuyer sur X

CODE 652 - SUPPRIMER LES INFOS DU COMPTE CLIENT

Cette fonction permet de supprimer les infos personnelles programmées pour un compte client donné.

Procédure d'utilisation

1.	652X	
2.	[COMPTE]	Taper le numéro du compte client demandé
		et appuyer sur 🗴
3.	[COMPTE	Configurer les attributs du compte 2
	OPÉRATIONNEL]	appuyer sur X

Remarque : Si le compte est opérationnel, il est impossible de le supprimer.

CODE 653 - SUPPRIMER LES INFOS DE PLUSIEURS COMPTES

Cette fonction permet de supprimer les infos personnelles programmées de plusieurs comptes client.

Procédure d'utilisation

1. 653 X

2.	[DE COMPTE]	Taper le numéro du compte client à partir duquel
		commencer la suppression
		et appuyer sur 🗴
3.	[À COMPTE]	Taper le numéro du dernier compte client
		demandé
		et appuyer sur 🛛

Remarque : Si l'un des comptes est opérationnel, la suppression est impossible.

CODE 654 - SUPPRIMER TOUS LES COMPTES CLIENT

Cette fonction permet de supprimer toutes infos personnelles programmées des comptes client.

Procédure d'utilisation

1.

654 X [SUPPRIMER TOUT Appuyer sur X pour confirmer CONFIRMER ?]

CODE 800 - IMPRIMER LES INFOS DES PLU BCR LUES COMME CODE

Pour imprimer les infos de programmation des PLU.

Procédure d'utilisation

1.

8 0 0 X Le PLU choisi sera imprimé

En utilisant un lecteur de codes barres, passer le lecteur optique sur le code 2. barres de l'article à lire. Le code s'affichera sur l'écran de l'opérateur et un signal sonore indiquera que le code a bien été lu.

Pour la saisie manuelle d'un code barres, choisir le type de code barres puis appuyer sur les [touches alphanumériques] correspondant au code à enregistrer. Appuyer sur la touche **X** pour confirmer et passer à la programmation de la fonction suivante.

3.



4. Continuer avec les autres PLU

Total

Appuyer sur cette touche pour guitter la procédure d'impression et revenir au début du mode RÉGLAGE.

VENTE D'ARTICLES PAR SECTEUR

Pour la vente par secteur, la touche Secteur (Sect_XX) est programmée et reliée à un élément et elle peut être utilisée pour effectuer des opérations de vente.

Le nombre maximum d'éléments pouvant être programmé dans ce mode est de 250.

Procédure

1.	RÉGLER TAUX TVA	Pour le taux de TVA, il est possible de
	308	programmer une description ainsi que la valeur s'y rattachant (pour en savoir plus, consulter le chapitre relatif à la configuration du taux de TVA - CODE308).
) 	Remarque : en cas d'opérations de vente effectuées, l'impression d'un rapport est demandée.
2.	PROGRAMMER SECTEURS	Pour programmer les secteurs à l'aide de la commande CODE 401 (dans l'exemple de la fenêtre ci-dessous, c'est CAFÉTÉRIA qui a été programmé). Pour chaque SECT -tel que décrit dans le chapitre « Programmation des secteurs - CODE 401 » auquel faire référence pour en savoir plus - , il est possible de saisir un prix et des paramètres en option. Pour en savoir plus, consulter le chapitre concernant la programmation des secteurs - CODE 401.
3.	SECT	
	SECT	
	Fonctions 23.02.012 Opéraeur: CAFETERIA	Ouvrir Changer quantité Changer prix Réduction - 02:17 Caisse n°: 01 Désactivé SECTEUR_2 SECTEUR_3 SECTEUR_4

VENTE D'ARTICLES APPARTENANT A UN SECTEUR

Pour vendre un article appartenant à un secteur, il est nécessaire que l'élément (PLU) soit relié au secteur. L'article est accessible après avoir sélectionné le secteur.

Remarque : En cas de programmation de plus de 15 PLU, les pages précédentes et suivantes comprenant les PLU supplémentaires sont accessibles en utilisant les touches : [Précédent] et [Suivant].

Procédure





CODE 801 - FORMATER LA ZONE PLU BCR

Il est possible d'utiliser le code de programmation CODE 801 pour restaurer les paramètres programmables des PLU aux réglages d'usine.

Procédure d'utilisation



2.

X Pour confirmer. Un message s'affiche sur l'écran de l'opérateur lui demandant de confirmer l'exécution de la fonction de formatage.



C Annuler la demande. La caisse enregistreuse reviendra au début du mode RÉGLAGE.

Lors de cette procédure, il est demandé quels paramètres configurer durant le formatage :

- nombre de barèmes de prix •
- longueur descripteur •
- lien promo •
- périodique 2. •

CODE 802 - AJOUTER NOUVEAU PLU BCR

Procédure d'utilisation

1. 802X

 En utilisant un lecteur de codes barres, passer le lecteur optique sur le code barres de l'article à lire. Le code s'affichera sur l'écran de l'opérateur et un signal sonore indiquera que le code a bien été lu.

Pour saisir manuellement le code barres :

- Sélectionner le type de code barres : EAN-UPC, C39.
- Saisir le code alphanumérique de l'article à enregistrer à l'aide du pavé numérique.

Appuyer sur la touche \mathbf{X} pour confirmer et passer à la programmation de la fonction suivante.

 Pour enregistrer des articles sans l'aide des code barres, choisir le type C39 qui permet de saisir des chaînes descriptives d'un article ou de PLU génériques (comme Café).

Par exemple :

- En sélectionnant C39, il apparaît ce qui suit sur l'écran :



- Saisir la chaîne descriptive souhaitée (comme dans l'exemple : café) et appuyer sur la touche **X**

 Ensuite, il est demandé de saisir le CODE PLU.
Saisir la description de l'article entré (comme dans l'exemple précédent : Café).
La description qui a été tapée dans le champ sera imprimée sur le ticket et montrée sur le ticket affiché sur l'écran.

Puis, saisir les paramètres de l'article (prix, **secteur lié**, etc.) pour associer une touche à l'article.

• Pour changer le numéro du secteur auquel un PLU est associé, il faudra au préalable avoir lancé les rapports Z indiqués.

CODE 803 - SUPPRIMER UN PLU BCR

Procédure d'utilisation

1.



X Un message sera imprimé indiquant que le PLU a bien été lu.

 En utilisant un lecteur de codes barres, passer le lecteur optique sur le code barres de l'article à lire. Le code s'affichera sur l'écran de l'opérateur et un signal sonore indiquera que le code a bien été lu.

Pour la saisie manuelle d'un code barres, choisir d'abord le type de code puis appuyer sur les **[touches alphanumériques]** correspon-dant au code à enregistrer. Appuyer sur la touche X pour confirmer et passer à la programmation de la fonction suivante.

Procédure d'utilisation

1. 804



 En utilisant un lecteur de codes barres, passer le lecteur optique sur le code barres de l'article à lire. Le code s'affichera sur l'écran de l'opérateur et un signal sonore indiquera que le code a bien été lu.

Pour la saisie manuelle d'un code barres, choisir d'abord le type de code puis appuyer sur les **[touches alphanumériques]** correspondant au code à enregistrer. Appuyer sur la touche **X** pour confirmer et passer à la programmation de la fonction suivante.

3.	[CARACT. ALPHANUMERIQUES] X	Pour personnaliser le nouveau descripteur.
4.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES] X	Pour configurer le nouveau prix de vente. (Si DEEE activé)
5.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Pour configurer le nouveau secteur de référence.
6.	[CARACTÈRES NUMÉRIQUES]	Référence promo.
	Total Sous-total	Appuyer sur cette touche pour arrêter la programmation du paramètre sélectionné - qui restera néanmoins programmé - et faire passer la caisse enregistreuse en mode RÉGLAGE. Appuyer sur cette touche pour arrêter la programmation du paramètre sélectionné - qui restera néanmoins programmé - et passer au même paramètre du secteur suivant.

• Pour changer le numéro du secteur auquel un PLU est associé, il faudra au préalable avoir lancé le rapport (Z10) indiqué en mode Z.

PROGRAMMATION DES INTERFACES SERIELLES

Dispositifs qui peuvent être branchés à la caisse enregistreuse par le biais d'interfaces sérielles comme un ordinateur portable, un lecteur de codes barres et une imprimant Slip Printer.

Le code **905** permet de configurer le branchement de dispositifs aux deux interfaces sérielles.

Les paramètres des interfaces sérielles 1 et 2 peuvent être configurés, respectivement, à l'aide du code **901** et du code **903**.

Pour réinitialiser les valeurs des paramètres aux réglages d'usine, il faut utiliser le code **902** pour l'interface 1 et le code **904** pour l'interface 2.

Avant de brancher l'ordinateur, le lecteur de codes barres et l'imprimante Slip Printer à la caisse enregistreuse, suivre les instructions ci-dessous en respectant l'ordre indiqué :

- En mode RÉGLAGE, et du code 905, choisir les types de dispositif à brancher aux interfaces sérielles 1 et 2.
- Pour modifier les paramètres de l'une des deux interfaces, en mode RÉGLAGE, utiliser le code de programmation approprié - code 901 pour l'interface 1 et le code 903 pour l'interface 2.
- Éteindre la caisse enregistreuse et les dispositifs à brancher
- Brancher les dispositifs à la caisse enregistreuse
- Allumer la caisse enregistreuse puis les dispositifs branchés à cette dernière

Pour débrancher les dispositifs de la caisse enregistreuse, suivre les instructions cidessous en suivant l'ordre indiqué :

- Éteindre la caisse enregistreuse puis tous les dispositifs branchés à cette dernière
- Débrancher les dispositifs de la caisse enregistreuse
- Allumer la caisse enregistreuse.

CODE 900 - IMPRIMER LA LISTE DES OPTIONS DE LA SERIE 900

Procédure d'utilisation



2.

X Lance l'impression

CODE 901 - CONFIGURER LES INFOS INTERFACE SERIELLE 1 CODE 903 - CONFIGURER LES INFOS INTERFACE SERIELLE 2

Les valeurs configurées automatiquement sont celles par défaut. Pour modifier ces valeurs, utiliser le code 901 (interface sérielle 1) et le code 903 (interface sérielle 2).

Paramètres programmables

DESCRIPTION	Réglages d'usine pour branchement d'un ordinateur	Réglages d'usine pour branchement d'un lecteur de codes barres
Alimentation	DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ
Signaux du modem	Désactivé	Désactivé
Débit en bauds	De 300 à 115200	De 300 à 115200
Bits d'information	8	7
Bits d'arrêt	2	1
Parité	Non	Pair
ACQ/NONACQ	1000	0
Session écoulée	0	0
Nombre de tentatives	5	0

Les valeurs configurées automatiquement sont celles par défaut ou celles enregistrées par l'utilisateur.

Procédure d'utilisation



CODE 902 - CHARGEMENT DU DISPOSITIF INTERFACE SERIELLE 1 CODE 904 - CHARGEMENT PAR DEFAUT INTERFACE SERIELLE 2

Les codes de programmation CODE 902 et 904 peuvent être utilisés pour réinitialiser les paramètres de l'interface sérielle 1 et 2 en restaurant les réglages par défaut.

Procédure d'utilisation

С



Pour confirmer le chargement des valeurs des réglages d'usine.

Annuler la demande. La caisse enregistreuse reviendra au début du mode RÉGI AGE

CODE 905 - CONFIGURER LE DISPOSITIF SERIEL

Procédure d'utilisation

1.905X

0

1

2. 3.

Dispositif sériel 1 **Dispositif sériel 2** Lecteur de codes Ordinateur * barres * Х Ordinateur barres Lecteur de codes barres

- - Ordinateur

Lecteur de codes Imprimante Slip Printer Imprimante Slip Printer

Réglage d'usine : *

CODE 906 - ACTIVER LE BRANCHEMENT USB

Procédure d'utilisation



2.

0 | **X** | Pour désactiver le branchement USB

Pour activer le branchement USB 1 X

Lorsque l'interface USB est activée, l'interface sérielle sur laquelle l'ordinateur est configuré est désactivée.

CODE 919 - ACTIVER LES SERVICES RESEAU

Cette fonction permet d'activer les services réseau.

Procédure d'utilisation



2.

DÉSACTIVÉ = 0 ACTIVÉ = 1

CODE 920 - PARAMETRES D'ACTIVATION ETH

Cette fonction permet d'activer le port réseau de type Ethernet.

Procédure d'utilisation

1.	920X	
2.	ACTIV.ETH	DÉSACTIVÉ = 0
		ACTIVÉ = 1
3.	[SURNOM]	Nom permettant d'identifier le dispositif sur le réseau.
		Le système propose, par défaut, le nom suivant :
		Nettuna7000
		Pour modifier ce nom, en taper un autre par
		l'intermédiaire du clavier.

CODE 921 / CODE 922 - PROPRIETES INTERFACE ETH 1 / ETH2 CODE 923 – PROPRIETES PPP CODE 924 – PROPRIETES WIFI CODE 925 – PROPRIETES ADSL CODE 926 – PROPRIETES FTP CODE 927 – PROPRIETES SNMP CODE 928 – PROPRIETES HSDPA - CODE 929 – PROPRIETES VPN CODE 930 - PROPRIETES AVANCEES ETH

La caisse enregistreuse peut se connecteur à différents types de réseau mais, surtout : Ethernet, wifi (WLan), protocole PPP, ADSL, FTP, HSDPA, VPN. Comme pour autre dispositif vendu dans le commerce et exploitant ce type de technologies, les paramètres de configuration spécifiques doivent être définis pour chacun de ces modes. Ci-après, un exemple de configuration de plusieurs interfaces.


CODE 931 - CHOISIR LE MODE DE MISE A JOUR FW

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode de mise à jour du firmware.

Procédure d'utilisation



2.

0 X AVEC CONFIRMATION ; si la mise à jour du firmware est choisie. la confirmation sera demandée



1 X AUTOMATIQUE ; le firmware sera mis à jour automatiquement (réglage par défaut).

CODE 932 - CHOISIR LE MODE DE MISE A JOUR DES DB

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode de mise à jour des bases de données internes de la caisse enregistreuse.

Procédure d'utilisation

- 932X 1.
- 2.

0 X AVEC CONFIRMATION ; si la mise à jour de la base de données est choisie. la confirmation sera demandée

1 X AUTOMATIQUE ; la base de donnée sera mise à iour automatiquement (réglage par défaut).

SET 933 - TEST DU RESEAU

Cette commande permet de vérifier la connexion au réseau.

Procédure

Imprime un ticket avec. comme en-tête. « IMPRESSION 1. 9 3 3 X INFORMATIONS CONNEXION AU RÉSEAU » qui fournit les indications relatives à la connexion au réseau.

SET 934 - TEST DE L'IMPRIMANTE DE LA RESTAURATION

Cette commande permet de vérifier la connexion au réseau des imprimantes de la restauration.

Procédure

- 1. 9 3 4 X
- Imprime un ticket avec, comme en-tête, « IMPRESSION INFORMATIONS TEST SERVEUR IMPRIMANTE » qui fournit les indications relatives à la connexion au réseau spécial restauration.

SET 948 – ENVOI DES RAPPORTS VIA E-MAIL

Après avoir lancé le rapport Z10 sur la caisse, il est possible d'envoyer via e-mail tous les rapports lancés et/ou la clôture fiscale aux adresses de messagerie sélectionnées.

Remarque : Les rapports envoyés sont au format texte.

Pour programmer l'envoi des rapports, il est nécessaire de programmer l'option SET948.

Procédure		
1.	948 X	
2.	ÉTAT DU SERVICE	1=ACTIVÉ 0=DÉSACTIVÉ
	ADRESSE HÔTE	Taper le smtp de l'opérateur Internet
	PORT	Taper le port associé au smtp de l'opérateur Internet
	IDENTIFIANT	Identifiant
	MOT DE PASSE	Mot de passe
	DESTINATAIRE	identifiant@provider.com
	DESTINATAIRE de 1 à 5	Taper les données des adresses de messagerie jusqu'à un maximum de 5 destinataires
	OBJET	Objet de l'e-mail à envoyer La configuration par défaut est sur « Envoyer rapport »
	RAPP. ÉLÉM. ENV.	Configurer : 1 = Tous les rapports 0 = Rapport fiscal

CODE 950 – CONFIGURER LES INFOS DE L'IMPRIMANTE SLIP PRINTER CODE 951 - REGLER LE MODULE IMPRIMANTE SLIP PRINTER

PROGRAMMATION DE LA GESTION DE DOCUMENT SUR L'IMPRIMANTE EXTERNE

Après avoir branché l'imprimante ou l'imprimante Slip Printer et avoir choisi et programmé les paramètres demandés, il faudra programmer la gestion des documents pour les Factures ou les Reçus.

Le code de programmation est CODE 950.

PARAMETRES PROGRAMMABLES DE L'IMPRIMANTE : OLIVETTI PR4 SL, EPSON TM 290, EPSON TM 295, STAR SP 298

	Choisir une imprimante 1 = Pour choisir l'Olivetti PR4 SL 2 = Pour choisir l'Epson TM 290 3 = Pour choisir l'Epson TM 295 4 = Pour choisir la STAR SP 298 5 = Pour choisir la PRT100Marker		R4 SL M 290 M 295 SP 298 Marker	
	Paramètres prograr	nmables		
PARAMETRES	FONCTION	PROGRAM	MATION DES	VALEURS
		minimum	maximum	usine
1	Largeur de la zone de l'en-tête correspondant à la zone de préimpression du document.	0	20	0
2	Zone de texte principale du document.	10	200	35
3	Pour activer ou désactiver l'en- tête imprimée sur les tickets à utiliser également sur les factures / reçus.	1 activé	0 désactivé	0 désactivé
4	Série de factures identifiable par des caractères alphanumériques	1	3	A
5	Série de reçus identifiable par des caractères alphanumériques	1	3	В
6	Valeur de départ pour la numérotation (progressive) des reçus	1	99999	1

PARAMETRES	FONCTION	VALEUR	S PROGRAM	MABLES
		minimum	maximum	usine
7	Valeur de départ pour la numérotation (progressive) des factures	1	99999	1
8	Document compact (type de formulaire). Il est possible de préciser si la zone de texte doit être remplie automatiquement avec des interlignes de sorte que le total de la facture / reçu et le texte qui suit apparaissent sous la zone de texte. Le cas contraire, les interlignes ne seront pas ajoutées et le total de la facture / reçu ainsi que le texte qui suit seront imprimés immédiatement après les articles vendus.	1 activé	0 désactivé	1 activé
9	Pour activer / désactiver la copie vers le JE des tickets non COPIER FACTURE ou REÇU.	1 activé	0 désactivé	1 activé
10	Pour activer / désactiver la définition du prix unitaire	1 activé	0 désactivé	0 désactivé

PARAMETRES PROGRAMMABLES POUR L'IMPRIMANTE PRT 100 MARKER

	Choisir l'imprimante 5 = Pour choisir la PRT100Marker		Marker	
	Paramètres progra	nmables		
PARAMETRES	FONCTION	VALEUR	S PROGRAM	MABLES
		minimum	maximum	usine
1	Longueur du module exprimée en lignes d'impression	10	90	52
2	En cas de formulaire pré- imprimé, le nombre de lignes pré-imprimées en haut	0	20	0

PARAMETRE S	FONCTION	N VALEURS PROGRAMMABLES		MABLES
		minimum	maximum	usine
3	En cas de formulaire pré-imprimé, le nombre de lignes pré-imprimées en bas	0	30	0
4	Pour activer ou désactiver l'en- tête imprimée sur les tickets à utiliser également sur les factures / reçus.	1 activé	0 désactivé	0 désactivé
5	Série de factures identifiable par des caractères alphanumériques	1	3	A
6	Série de reçus identifiable par des caractères alphanumériques	1	3	В
7	Valeur de départ pour la numérotation (progressive) des reçus.	1	99999	1
8	Valeur de départ pour la numérotation (progressive) des factures.	1	99999	1
9	Document compact (type de formulaire). Il est possible de préciser si la zone de texte doit être remplie automatiquement avec des interlignes de sorte que le total de la facture / reçu et le texte qui suit apparaissent sous la zone de texte. Le cas contraire, les interlignes ne seront pas ajoutées et le total de la facture / reçu ainsi que le texte qui suit apparaîtront immédiatement après les articles vendus.	1 activé	0 désactivé	1 activé
10	Pour activer / désactiver la copie vers le JE des tickets non COPIER/FACTURE/REÇU.	1 activé	0 désactivé	1 activé
11	Pour activer / désactiver la définition d'un prix unitaire	1 activé	0 désactivé	0 désactivé

DISPOSITION DU DOCUMENT POUR UNE FACTURE OU UN REÇU

L'illustration suivante montre la disposition du document pour les factures ou les reçus, en indiquant comment les différents champs sont positionnés.



Procédure d'utilisation

1.

2.

[CARACT

ALPHANUMÉRIQUES] X

9 5 0 X

[CARACT. Pour configurer tous les paramètres [QUES] X demandés, en référence aux tableaux pour l'impression avec l'imprimante Slip Printer.

DEFINIR LA ZONE DE TEXTE POUR L'IMPRIMANTE SLIP PRINTER - CODE 951

Pour imprimer par l'intermédiaire d'une imprimante externe de type Slip Printer, il est nécessaire de connaître le nombre de lignes composant la zone de texte pouvant être imprimées sur la facture/reçu. Le nombre de lignes de la zone de texte doit être reporté dans le code 950.



951 X Le ticket est imprimé sur l'imprimante Slip Printer et reporte les indications suivantes :



2.

X Attendre jusqu'à ce que l'imprimante Slip Printer ait terminé l'impression puis lire la valeur calculée sur la dernière ligne.

THE F	OLLOWING PRINTOUT PROVIDES	_1_
A SUI	TABLE INSTRUMENT	_2_
FOR M	EASURING THE LENGTH	_3_
OF TH	E MODULE USED	_4
FOR I	SSUING FISCAL INVOICES.	_5_
MHEN.	PRINTING FINISHES	_7
YOU H	UST ENTER THE NUMERIC	9
UALIE	PRINTED AT THE	10
END D	F THE MODULE IN	11
THE O	PTION (SET 950)	12
ITEM	'BODY LINES'.	_13_
THIS	VALUE REPRESENTS	_14
THE M	AXIMUM NO. OF LINES	_16_
THAT	CAN BE PRINTED	_17_
ON TH	E MODULE USED.	18
	LINE_MEASUREMENT	_19_
	INE _MEASUREMENT	
	LINE _MEASUREMENT	_21_
	LINE_MEASUKEMENT	_22_
	INE_MEASUREMENT	
	INE_NEASUREMENT	
	INE JREASUREMENT	_0_
	I THE MEACHDERENT	EO
	I THE WEACHDEWENT	 51
	I THE MEAGUREMENT	52
	I THE MEASUREMENT	57
	I THE MEASUREMENT	754
-	I THE MEACHDEWENT	モナ

3. À l'aide du code 950, saisir la valeur obtenue dans le paramètre « Zone de texte » comme dans l'exemple ci-avant : 57.

9. TOUCHES DE FONCTION PROGRAMMABLES

Ci-après, la description détaillée des fonctions programmables suivantes, fournies par la caisse enregistreuse :

- NOTE DE FRAIS
- GESTION ABR (INFOS PERSONNELLES DU CLIENTS)
- IMPRESSION JOURNALIÈRE ET RAPPORTS PÉRIODIQUES
- TICKET ON/OFF
- CONTRÔLE DES STOCKS
- EXÉCUTION D'UNE COMMANDE SET DEPUIS LA LISTE DE PROGRAMMATION
- GESTION DES CLIENTS
- DÉFILEMENT RAPIDE À TRAVERS LA LISTE DES SECTEURS ET DES ARTICLES
- CODE QR
- TOUCHES DE FONCTION PROGRAMMABLES
- SAUVEGARDE DES DONNÉES (ENREGISTREMENT RAPIDE DES DONNÉES)
- TICKET DE CAISSE SUPPRIME FILE D'ATTENTE
- TICKET DE CAISSE SANS TOTAL
- STOCK MINIMUM
- CHANGER LA TVA (MODIFICATION PROVISOIRE DU TAUX DE TVA)
- CONNEXION VERS L'EXTÉRIEUR.

NOTE DE FRAIS

La caisse enregistreuse comprend la fonction **Note de frais** qui peut être associée à une touche programmable. Les articles utilisés pour remplir le ticket de caisse de la note de frais sont ceux qui ont été sélectionnés et sont valables uniquement pour le ticket de caisse actuel et non pour les prochains tickets de caisse.

La programmation de la fonction de note de frais se fait à l'aide de l'option SET 308.

En appuyant sur la touche **Note de frais**, l'écran suivant s'affiche sur la caisse enregistreuse :



Touche	Description		
Description	Taper la description que vous souhaitez voir imprimer sur le ticket de caisse.		
-	La description proposée par défaut est « REPAS COMPLET(S) »		
Nombre de couvertsTaper le nombre de couverts que vous souhaitez voir afficher s ticket de caisse.			
Confirmer Confirmer les données tapées et affichées sur l'écran			
Quitter	Quitter l'écran actuel		

Procédure

 308X
 Dans la ligne inférieure présente sur l'écran de l'opérateur, un descripteur est proposé pour le premier taux de TVA.
 [TYPE DE GESTION]
 o suivi de X pour la TVA 1 suivi de X pour AJOUT
 TAUX_7 POURCEN.
 Taper le TAUX à appliquer à la Note de frais.

Nota : pour associer une fonction programmable à une touche, consulter le manuel complet de la caisse enregistreuse.

Exemple de ticket de caisse



GESTION ABR (INFOS PERSONNELLES CLIENT SAISIES PAR LE CLIENT)

Cette fonction est associée à celle de la Facture et est utilisée en appuyant sur la touche « **Client temporaire** ». Elle permet de délivrer une Facture d'après les informations personnelles saisies par le client (ABR) ou bien saisies par le négociant. Pour la délivrance avec **ABR** :

- Après la vente, et après avoir appuyé sur la touche FACTURE, l'écran Clients s'affiche.
- En sélectionnant « Client temporaire » et en confirmant les champs vides, sans saisir de valeurs d'entrée, la Facture est imprimée avec les champs devant être remplis par le client (ABR) et qui seront imprimés aussitôt après les données de référence du document fiscal et avant les lignes détaillées des produits vendus.

BUSINESS	MEETING RECEIPT
MEETING	MEMBER:
MEETING	AGENDA:
SIGNATUR	E:

Pour chaque champ à remplir, un espace (ligne pointillée) est laissé : il devra être rempli par le client.

Pour la délivrance d'après les infos personnelles saisies par le négociant :

- Après la vente, et après avoir appuyé sur la touche FACTURE, l'écran Clients s'affiche.
- En sélectionnant « Client temporaire » et en remplissant au moins un champ (il n'est plus obligatoire de remplir tous les champs), la Facture est imprimée avec le(les) champs saisi(s) aussitôt après les données de référence du document fiscal et avant les lignes détaillées des produits vendus.

IMPRESSION DES RAPPORTS JOURNALIERS ET PERIODIQUES

Ces fonctions sont accessibles en appuyant sur la touche [**Rapports**] dans l'environnement **Fonctions>Autres fonctions**. L'écran apparaît alors tel qu'illustré ci-après. Il est possible d'imprimer un rapport en sélectionnant celui qui intéresse sur l'écran tactile. L'impression du rapport démarre en appuyant sur la touche. Les touches des rapports sont regroupées comme suit :

- un ensemble de touches pour les rapports périodique2 ou périodiques
- un ensemble de touches fixes pour imprimer les types de rapports les plus fréquemment utilisés.

Le premier des deux ensembles de touches peut être utilisé pour imprimer des rapports avec ou sans remise à zéro après avoir sélectionné l'onglet approprié.



Article	Description
Rapport SANS remise à zéro / Rapports AVEC onglet remise à zéro	Onglets de sélection pour imprimer les rapports AVEC ou SANS REMISE À ZÉRO.
Ensemble de touches Périodique1 / Journalier	Il est possible d'imprimer les types de rapports suivants : Secteurs, Gestion, Opérations de caisse, Monnaies, PLU BCR, Documents slip printer, Opérateurs, Bons restaurant, Compte client, Mouvements compte client, Ventes par heure. Une fois l'impression terminée, en fonction de l'onglet qui aura été choisi parmi les deux possibles, les données s'y rattachant seront conservées ou bien remises à zéro.
Ensemble de touches Périodique2 / Périodique	Il est possible d'imprimer les types de rapports suivants : Secteurs, Gestion, Opérations de caisse, Monnaies, PLU BCR, Documents slip printer, Opérateurs, Bons restaurant, Compte client, Mouvements compte client, Dissociation taxe. Une fois l'impression terminée, en fonction de l'onglet qui aura été choisi parmi les deux possibles, les données s'y rattachant seront conservées ou bien remises à zéro.
Rapports obligatoires pour changement taux de TVA	Imprime un ensemble de rapports qui doivent être imprimés avant de varier les taux dans l'onglet de la TVA (avec remise à zéro après impression).
Rapport (Z10)	Imprime le rapport Z10 journalier avec remise à zéro.
Rapport automatique SANS remise à zéro	Imprime tous les rapports spécifiés à l'aide de l'option SET 315 sans remise à zéro. Pour en savoir plus, consulter le chapitre « SET 315 - GESTION RAPPORT AUTOMATIQUE MODE X ».
Rapport automatique AVEC remise à zéro	Imprime tous les rapports spécifiés à l'aide de l'option SET 316 avec remise à zéro. Pour en savoir plus, consulter le chapitre « SET 316 - GESTION RAPPORT AUTOMATIQUE MODE Z ».
Quitter	Ferme la fenêtre et revient à la fenêtre Fonctions.

- Remarque : En sélectionnant [Comptes Client] ou [Opérateurs] dans le mode « Sans remise à zéro », une fenêtre s'affiche qui permet de sélectionner une série de rapports à imprimer en spécifiant les valeurs numériques pour les champs [de :] et [à :....]. À défaut de valeurs saisies, toutes les données enregistrées seront imprimées dans le rapport.
- Remarque: Le taux de TVA pour un élément ne peut être modifié qu'après avoir lancé l'impression manuellement de toute la série de rapports obligatoires. Ces rapports peuvent également être imprimés automatiquement en appuyant sur la touche « Rapports obligatoires pour variation TVA ».
- Remarque : En sélectionnant [Comptes Client] ou [Opérateurs] dans le mode « Avec remise à zéro », toutes les données enregistrées seront imprimées dans le rapport.

CODE 315 – GESTION RAPPORT MODE AUTOMATIQUE MODE X CODE 316 - GESTION RAPPORT MODE AUTOMATIQUE MODE Z

Cette fonction permet de programmer l'impression automatique d'un certain nombre de rapports. Ce qui veut dire qu'il est possible d'imprimer tous les rapports programmés en même temps et par une simple et unique opération.

- **CODE 315 :** permet de programmer l'impression en séquence en mode X de 16 rapports au maximum.
- CODE 316 : permet de programmer l'impression en séquence en mode Z de 9 rapports au maximum.



L'onglet qui suit indique les rapports qu'il est possible d'imprimer automatiquement ainsi que leur code d'exécution :

RAPPORT	Touche	Modes d'exe en MODE X (écution SET315)	Modes d' en MODE 2	exécution Z (SET316)
CODE 328 = 0	DE 328 = 0 écran rapport		Périodique	Par jour	Périodique
CODE 328 = 1		Périodique1	Périodique 2	Périodique 1	Périodique 2
Secteurs	Sect.	1	11	1	11
Management	Management	4	14	4	14
Opérations caisse	Opérations caisse	5	15	5	15
Ventes par heure	Ventes par heure	6		6	
Rapport taxes	Dissociation taxes		20		20
Monnaies étrangères	Monnaies étrangères	7	17	7	17
Rapport Z10	Rapport (Z10)	10	10	10	10
PLU lues par lecteur de codes barres	PLU BCR	9	19	9	19
Factures	Documents slip printer	18	28	18	28
Opérateurs	Opérateurs	21	31	21	31
Bon restaurant	Bon resto	25	35	25	35
Comptes client	Comptes clients	26	36	26	36
Mouvements comptes client	Comptes Mouvements w accs	29	39		

L'onglet suivant indique le titre du ticket pour chaque rapport :

Écran d'impression rapport - Nom touche	Titre ticket	
Sect.	RAPPORT SECTEURS "Z" PERIODIQ.1 / PERIODIQ.2	
Management	RAPPORT GESTIONN. "Z" PERIODIQ.1 / PERIODIQ.2	
Opérations caisse	MOUVEM. CAISSE "Z" PERIODIQ.1 / PERIODIQ.2	
Ventes par heure	RAPP. HORAIRES "Z" PERIODIQ.1	
Dissociation taxes RAPP. "Z20" DISSOC. TAXE PERIODIQ.2		
Monnaies étrangères	RAPP. MONNAIES "Z" PERIODIQ.1 / PERIODIQ.2	
Rapport (Z10)	RAPPORT "Z" CL ÔT QUOTIDIEN	
PLU BCR	RAPPORT PLU "Z" (CODE BARRES) PERIODIQ.1 / PERIODIQ.2	
Documents slip printer	RAPPORT GESTIONN. "Z" FACTURES / RESÇUES " PERIOD.1 / PERIOD.2	
Opérateurs	RAPPORT OPÉRATEURS "Z" PERIODIQ.1 / PERIODIQ.2	
Bon resto	NON PERÇ.) BON RESTO "Z" PERIODIQ.1 / PERIODIQ.	
Comptes clients	COMPT. CLIENT "Z" PERIODIQ.1 / PERIODIQ.2	
Comptes clients avec mouvements COMPT. CLIENT "Z" AVEC MOUV. DANS JOURNÉE PERIOD.1		

Remarque : Dans cet onglet, le titre du rapport « Z » est « X » si le rapport est généré sans remise à zéro.

Procédure d'utilisation

- 1. 315/316 X
- 2.

O X Pour désactiver l'impression du rapport indiqué sur l'écran de l'opérateur

1	Х
---	---

Pour activer l'impression du rapport indiqué sur l'écran de l'opérateur

3. Faire la même chose pour les rapports restants

TICKET ON/OFF

La fonction d'impression du ticket est activée sur la caisse enregistreuse avec le statut indiqué sur l'écran par le message « **Tkt : ON** ». Un ticket est imprimé automatiquement dès qu'une transaction de vente est terminée en appuyant sur la touche**TOTAL**.



ASSOCIATION D'UNE TOUCHE AVEC FONCTION ON/OFF TICKET

Pour configurer la fonction qui permet d'activer ou non l'impression automatique du ticket, procéder comme suit :

1. Choisir Fonctions>Config>Configuration interface utilisateur



 Choisir la touche indiquée par (A) sur l'écran puis, à l'aide de la barre de défilement, (B), faire défiler la liste des fonctions affichées jusqu'à trouver Ticket On/Off. Choisir cette fonction pour l'associer à la touche (A) que vous avez sélectionnée précédemment. 3. Choisir **Quitter** pour conclure les opérations d'association de touche et revenir à la fenêtre principale des ventes.



4. La nouvelle touche «**Ticket On/Off** » est maintenant disponible dans la fenêtre principale des ventes.

DESACTIVATION DE L'IMPRESSION DES TICKETS

Pour désactiver la fonction d'impression automatique des tickets, appuyer sur la touche Ticket on/off, affichée dans l'écran principal des ventes.

Le statut de la fonction change et indique, par le biais d'un message : Tkt : OFF.

Dans ce mode, toutes les transactions exécutées en mode ventes sont affichées mais pas imprimées.

À la fermeture d'un ticket, le total s'affiche et le tiroir s'ouvre sans imprimer le ticket. L'impression du ticket ne peut pas être activée/désactivée tant que le tiroir est ouvert.

- **Remarque :** si la fonction d'impression de ticket est désactivée (Tkt : OFF) et que vous accédez au mode de configuration de la caisse enregistreuse (Config, la fonction d'impression des tickets reviendra automatiquement à sa configuration par défaut (Tkt : ON).
- **Remarque :** si la transaction de vente a été finalisée lorsque la fonction d'impression des tickets est désactivée (Tkt : OFF), après avoir fermé une vente en appuyant sur la touche TOTAL, il sera encore possible d'imprimer le ticket de la dernière transaction en appuyant à nouveau sur la touche TOTAL.

CONTROLE DES STOCKS

Il est possible d'activer cette fonction par secteur ou article.

Pour activer le contrôle des stocks par secteur, il faut :

- exécuter SET 102 (formatage base de données) et activer le contrôle des stocks (en paramétrant sur 1)
- exécuter SET 401 (formatage base de données) et, pour l'élément de stock, taper un nombre compris entre 1 et 9999.

Pour activer le contrôle des stocks par article, il faut :

- exécuter SET 801 (formatage base de données de PLU) et activer le contrôle des stocks (en paramétrant sur 1)
- exécuter SET 802 et, pour l'élément de stock, taper un nombre compris entre 1 et 9999.

Pour en savoir plus sur les fonctions offertes par les commandes SET.

EXECUTION D'UNE COMMANDE SET DEPUIS LA LISTE DE PROGRAMMATION

Il est possible de choisir cette fonction depuis l'environnement **Fonctions > Autres fonctions> [Config.] > Liste prog.**

Depuis la liste de programmation SET, en sélectionnant une touche, le réglage ou la description correspondant suivie de la touche **Exécuter**, il est possible d'exécuter directement la commande SET voulue, ce donnant un accès direct à l'environnement de programmation.

GESTION DES CLIENTS

La gestion des clients peut être choisie depuis l'environnement [Fonctions]> Fonctions compte>, à l'aide de la touche [Client].

 Cet écran montre la liste des clients enregistrés ainsi que toutes les informations se rattachant à chacun d'eux.

Pour faciliter l'utilisation de la liste, et donc des données du client, il suffit de toucher l'en-tête **nom société** pour reclasser la liste des clients par ordre alphanumérique.

DEFILEMENT RAPIDE DES LISTES DES SECTEURS ET DES ELEMENTS

Dans les environnements des listes des éléments et des secteurs, les touches suivantes sont disponibles :

- Haut page : permet de faire défiler rapidement la liste vers le haut •
- **Bas page** : permet de faire défiler rapidement la liste vers le bas.

TOUCHE ACCUEIL

La touche Accueil permet de revenir rapidement au début de la liste des secteurs ou éléments.

Cette touche est incluse dans la liste des fonctions programmables.

Si vous souhaitez utiliser la touche Accueil pour faciliter l'utilisation, il est conseillé d'en associer la fonction à une touche programmable, tel que décrit dans la section « Configuration de l'interface de l'utilisateur et des touches de fonction programmables ». Ainsi les touches seront disponibles directement depuis l'écran principal Vente.

CODE OR

La caisse enregistreuse est capable de reconnaître et d'imprimer les codes barres bidimensionnels, type code QR.

Pour qu'un code QR soit ajouté à un ticket et pouvoir en imprimer la description, l'en-tête du ticket doit être programmée à l'aide de SET 302 et la mise en page du ticket avoir été définie (lignes en-tête et messages).

La programmation du CODE QR se fait à l'aide de SET 332, en l'ajoutant comme un logo, soit au début ou à la fin du ticket.

Procédure d'utilisation

7.



Dans le champ, taper la description que vous souhaitez codifier avec le code QR.

TOUCHES DE FONCTION PROGRAMMABLES

Les touches de fonction programmables sont des touches présentes sur l'écran principal de vente qui, selon la configuration par défaut, n'ont aucune fonction spéciale.

L'utilisateur peut associer ces touches à des fonctions correspondant à ses besoins.



De façon cyclique, en utilisant la touche **Page Fonct. 1/3**, il est possible de changer jusqu'à 3 pages de touches de fonction, permettant ainsi de personnaliser jusqu'à 30 touches.

COMMENT ASSOCIER UNE TOUCHE PROGRAMMABLE A UNE FONCTION

Choisir l'environnement Autres fonctions avec la touche [Config.], puis [Configuration interface utilisateur].

Type d'application	Touches fonct. Programmables
Vente au détail Restauration	Founctions Ouvrir Changer Changer Prix Réduction
Imprimante pour factures Interne Externe	Page fonct. 1/3
Nbre caractères sur ticket virtuel	*** Non attribue ***
	Annuler Ticket
36 caracteres 26 caracteres	Barémes O Trian N(Inc
	C.FISC. Nº IVA
Selection themes interface utilisateur	Changer prix
base Grise Bleue Foncèe	Changer guantité
	Client
Programmation du clavier	Config
	Descript. libre
Generique	Division analytique
	Déplacer table
Texte sur ecran cote client	EAN/UPC
	Facture
	Gestione IVA
Son des touches	Major.
	Operateur
Quitter Oui Non	Ouvrir tiroir

Dans cet environnement, il est possible d'associer une fonction sélectionnable parmi celles disponibles dans la liste à chacune des 30 touches de fonction présentes et affichées sur l'écran principal de vente. Sélectionner la touche voulue parmi celles disponibles (1), puis, la fonction à associer en touchant l'un des éléments listés dans l'espace situé sous les touches programmables (2). La touche est activée avec la fonction sélectionnée (3).



LISTE DES TOUCHES DE FONCTION DISPONIBLES

Ci-après, la liste	e des fonctions	associables à	une touche :
--------------------	-----------------	---------------	--------------

Accueil	Rapports
Annuler ticket	Recherc D.G.F.E.
Barèm	Regr. Ticket
C.Fisc. N°TVA	Rembour. Crédit
C39	Rest
Chang Prix	Retour
Chang Quantité	Réduc.
Changer TVA	Réduct indirecte
Client	Réimprim. N. dern.
Config	Réserve mini
Connex.	Sauv. Donn.
Descrip. Libre	Sortie
Division analyt.	Supprimer code
Données matrice	Séparat.
EAN/UPC	Ticket on/off
Entrée	Ticket fidélité
Facture	Ticket multiple
Gestion TVA	V.T. Préc.
Major.	V.T. caisse
Note de frais	Variantes
Opérateur	Vente prom.
Ouvrir tiroir	

Remarque : la fonction *** Non associé *** est utilisée pour supprimer une association créée précédemment.

Les pages qui suivent décrivent les fonctions demandant des informations supplémentaires pour la programmation afin de pouvoir être utilisées correctement.

SAUVEGARDE DES DONNEES (ENREGISTREMENT RAPIDE DES DONNEES)

La caisse enregistreuse inclut une fonction permettant l'enregistrement rapide des données.

Pour utiliser cette fonction et pour en simplifier l'utilisation, il est conseillé d'effectuer l'association de la fonction « Sauvegarde des données » à une touche programmable tel que décrit dans le chapitre « Configuration interface utilisateur et touches de fonction programmables » afin de disposer de la touche directement sur l'écran principal de vente dans le groupe des touches de fonction programmables.

Pour exécuter cette copie de sauvegarde des données de l'utilisateur :

- Brancher une clé USB au port USB de la caisse enregistreuse pour y archiver les données.
- Dans la barre des touches de fonction, choisir Sauvegarde.
 L'écran de la caisse enregistreuse affiche le message de détection de la clé USB.
- Une fois le processus de sauvegarde terminé, l'écran de la caisse enregistreuse affiche le message indiquant qu'il est possible de retirer la clé USB.
- **Remarque** : ce type de sauvegarde des données est équivalent à la procédure manuelle exécutable avec la commande SET 350.

TICKET DE CAISSE SUPPRIME FILE D'ATTENTE

La fonction « supprime file d'attente » est généralement utilisée par les activités commerciales lorsqu'il s'avère nécessaire de gérer le flux de clients au moment du règlement des articles, ceux-ci étant obligés d'attendre leur tour. (Par exemple, chez un glacier ou une charcuterie où les tickets de caisse générés reportent, en annexe, le numéro progressif de leur propre tour).

Pour programmer les files d'attente des tickets de caisse générés par la caisse enregistreuse, sélectionner depuis l'environnement Fonctions>Autres fonctions > touche [Config.]. En sélectionnant la touche Supprime file d'attente, l'écran de configuration s'affiche :

Pour utiliser cette fonction et pour en simplifier l'utilisation, il est conseillé d'effectuer l'association de la fonction « Supprime file d'attente » à une touche programmable tel que décrit dans le chapitre « Configuration interface utilisateur et touches de fonction programmables » afin de disposer de la touche directement sur l'écran principal de vente dans le groupe des touches de fonction programmables.



Touche	Description
Supprime file d'attente ON/Off	Active ou désactive cette fonction avec les touches correspondantes
Description	 Permet d'ajouter jusqu'à 4 lignes de description au format texte ou numérique, avec divers attributs de caractère. La touche Texte permet d'ajouter une description associable à l'une des 4 lignes disponibles (touches 1,2,3,4) Attrib. : Permet de configurer la dimension du caractère entre 0=normal, 1=double hauteur, 2=double largeur Num. : Permet de configurer le numéro progressif du ticket de caisse (numéro du client à servir)

Touche	Description	
lcône	Indique le numéro de l'icône sectorielle précédemment ajoutée dans la caisse enregistreuse et affichable depuis cet élément, avec le numéro qui y est associé. Les touches < ou > permettent de consulter visuellement les icônes affichées dans l'encadré, entre les deux touches.	
Cnt maxi Indique le nombre maximum pour la numérotation progres tickets générés.		
Confirmer	Confirme les paramétrages saisis dans les divers éléments et les enregistre dans la caisse.	
Supprimer	primer Annule les paramétrages effectués dans un élément de l'écran	
Quitter	Permet de quitter l'écran et de revenir à l'écran principal de vente.	

Après avoir effectué la programmation de la fonction Supprime file d'attente, afin de pouvoir l'utiliser, il est nécessaire d'accéder à l'environnement de vente et, avant de faire un ticket de caisse, de sélectionner la touche Supprime file d'attente puis de l'activer (en choisissant On).

Après, toujours avant de faire le ticket de caisse, il suffit de sélectionner la touche Supprime file d'attente pour désactiver la fonction (en choisissant Off).

TICKET DE CAISSE SANS TOTAL

Le ticket de caisse sans total est programmable via le code SET 344, après l'émission du ticket de caisse et permet de générer un document (similaire au ticket de caisse) dépourvu du prix d'achat de l'article (par exemple, dans le cadre de cadeau de mariage et/ou garantie).

Le document ainsi généré peut contenir des lignes sans description, jusqu'à un maximum de 6, avec une police de caractère personnalisable en termes de largeur.

Pour utiliser cette fonction et pour en simplifier l'utilisation, il est conseillé d'effectuer l'association de la fonction « Ticket de caisse sans total » à une touche programmable tel que décrit dans le chapitre « Configuration interface utilisateur et touches de fonction programmables » afin de disposer de la touche directement sur l'écran principal de vente dans le groupe des touches de fonction programmables.

STOCK MINIMUM

Le stock minimum permet à l'opérateur d'avoir un rapport automatique de tous les articles qui, s'ils ont été dûment programmés conformément à la procédure de la fonction « Gestion des stocks », ont atteint la valeur-seuil définie comme seuil minimum de stock.

Pour utiliser cette fonction et pour en simplifier l'utilisation, il est conseillé d'effectuer l'association de la fonction « Stock minimum » à une touche programmable tel que décrit dans le chapitre « Configuration interface utilisateur et touches de fonction programmables » afin de disposer de la touche directement sur l'écran principal de vente dans le groupe des touches de fonction programmables.

CHANGER LA TVA (MODIFICATION PROVISOIRE DU TAUX DE TVA)

Il est possible de gérer la modification du taux de TVA programmé précédemment, de façon simple et flexible.

Le changement est applicable à un seul article de vente ou bien à l'ensemble du ticket ouvert.

Afin de pouvoir avoir ce type de gestion des taux de TVA, il est nécessaire de :

- programmer les taux de TVA avec le code SET 308
- appliquer les taux de TVA au ticket virtuel durant les opérations de vente.

Pour utiliser cette fonction et pour en simplifier l'utilisation, il est conseillé d'effectuer l'association de la fonction **Changer TVA** à une touche programmable tel que décrit dans le chapitre « Configuration interface utilisateur et touches de fonction programmables » afin de disposer de la touche directement sur l'écran principal de vente.

En activant la touche de fonction **Changer TVA**, un menu s'affiche, permettant de sélectionner l'un des trois éléments programmés dans la caisse enregistreuse. L'écran pour l'application provisoire des taux de TVA est le suivant :



Sélectionner le type de TVA voulu à appliquer à chaque article vendu ou bien à l'ensemble du ticket de caisse en cours et, à la fin, appuyer sur la touche **Quitter** pour continuer la vente.

Remarque : La variation provisoire du taux de TVA implique une modification du prix final précédemment configuré sur l'article.

L'impression du rapport sur les secteurs subira donc une modification. Dans ce cas, utiliser exclusivement le rapport « dissociation impôt ».

Remarque : En paramétrant la variation provisoire du taux de TVA, dans l'espace consacré aux informations générales, près du symbole de connexion <<---->>, le mot « TVA » s'affiche.

CONNEXION VERS L'EXTÉRIEUR

Fonction sélectionnable depuis l'environnement **Fonctions > Autres fonctions >** [Config.] > touche Connexion.



En sélectionnant **Connexion**, l'on configure la caisse enregistreuse de sorte à lui permettre de :

- configurer par le biais d'un logiciel extérieur (par exemple, le programme Resource Kit)
- faire imprimer des tickets de caisse par des applications installées sur l'ordinateur.

INDICATIONS RELATIVES A LA MODALITE DE CONNEXION

L'espace dédié aux informations pour l'opérateur contient l'indication relative aux diverses modalités de « connexion active » ou « absence de connexion » au réseau.



Zone de notification des modalités de connexion de la caisse enregistreuse

LISTE DES MODALITES DE CONNEXION POSSIBLES

CAISSE ENREGISTREUSE CONNECTÉE AU RÉSEAU		
<<>>	Ce symbole s'affiche lorsque le mesureur fiscal n'est pas connecté au	
	réseau	
< <l>></l>	Machine connectée au réseau par le biais d'une connexion active LAN	
< <w>></w>	Machine connectée au réseau par le biais d'une connexion active Wi-Fi	
< <g>></g>	Machine connectée au réseau par le biais d'une connexion active HSDPA	

MACHINE CONNECTÉE À UN CENTRE DE SERVICES (PAR EXEMPLE : POUR BÉNÉFICIER DES SERVICES DE BONS RESTAURANT ÉLECTRONIQUES, TOUCH2PROMO, ETC...)

,		
<<-SL>>	Machine connectée par le biais d'une connexion active LAN	
<<-SW>>	Machine connectée par le biais d'une connexion active Wi-Fi	
<<-SG>>	Machine connectée par le biais d'une connexion active HSDPÄ	

PRÉSENCE D'UN FIRMWARE DE MISE À NIVEAU À DISTANCE Indique que la machine a téléchargé un firmware de mise à niveau à distance. La mise à niveau sera installée lors du prochain cycle d'arrêt/allumage du système.

< <fsl>></fsl>	Firmware reçu par le biais d'une connexion active LAN
< <fsw>></fsw>	Firmware reçu par le biais d'une connexion active Wi-Fi
<<-SG>>	Firmware reçu par le biais d'une connexion active HSDPA

Pour que la mise à niveau advienne, il est nécessaire que les « rapports des mouvements » aient été générés (en utilisant la touche « Rapports des mouvements » depuis l'écran relatif aux rapports). À l'allumage du système, attendre que l'installation de la mise à niveau soit finalisée avant de commencer les activités habituelles avec la caisse enregistreuse.

10. ENREGISTRER/RESTAURER DES DONNÉES SUR/DEPUIS UNE CLÉ USB

Il est possible d'enregistrer et de restaurer des données en utiliser les options SET qui permettent à l'utilisateur de conserver toutes les informations enregistrées dans la caisse enregistreuse. Les données doivent être enregistrées sur une clé USB branchée dans le port présent sur la partie avant de la caisse enregistreuse.



ENREGISTRER/RESTAURER LES FICHIERS DE CONFIGURATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE

Pour ce faire, utiliser les options suivantes :

- SET 345 permet d'enregistrer les données liées à la configuration de la caisse enregistreuse sur une clé USB
- SET 346 permet de restaurer les données liées à la configuration de la caisse enregistreuse et enregistrées sur une clé USB.
- **Remarque :** Normalement, ces procédures servent à copier les fichiers de configuration d'une caisse enregistreuse donnée sur une autre. Aucun type de donnée personnelle ou des utilisateurs n'est enregistré dans ce cas.

ENREGISTRER/RESTAURER LA CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR (BASE DE DONNÉES) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE

Pour ce faire, utiliser les options suivantes :

- SET 348 permet d'enregistrer les données de la caisse enregistreuse liées la configuration de l'utilisateur sur une clé USB
- SET 349 permet de restaurer les données de la caisse enregistreuse liées la configuration de l'utilisateur enregistrée sur une clé USB.

Remarque : Normalement, ce type d'options permet d'enregistrer/restaurer la base de données contenant les données personnelles d'un utilisateur.

ENREGISTRER/RESTAURER LA CAISSE ENREGISTREUSE

Pour ce faire, utiliser les options suivantes :

- SET 350 permet de réaliser une copie (de sauvegarde) de la caisse enregistreuse sur une clé USB
- SET 351 permet de restaurer une copie (de sauvegarde) de la caisse enregistreuse enregistrée sur une clé USB.

Remarque : Cette option est utilisée pour créer une copie de sauvegarde de la caisse enregistreuse et de toutes les données qu'elle contient.

AVERTISSEMENTS : En cas d'exécution des options SET 346 et SET 347, à la fin de la procédure, un ticket est imprimé automatiquement : celui-ci notifie que les données ont bien été lues depuis la clé USB. Ce ticket est également enregistré dans le JE.

Si, à l'allumage de la caisse enregistreuse, celle-ci ne comprend plus la configuration de l'utilisateur, elle procédera à une recherche automatique d'une copie des données à l'intérieur de sa mémoire interne et la restaurera. Durant cette application, le message « INIT. APPLICAT. » s'affiche sur l'écran. Une fois la procédure de restauration terminée, la caisse enregistreuse est prête à fonctionner.

Les données gestionnelles ne sont pas restaurées. Les données montrées dans les rapports gestionnels font référence, uniquement et exclusivement, aux opérations exécutées suite à la procédure de restauration.

ENREGISTRER LES FICHIERS DE PROGRAMMATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE - SET 345

Le code **SET 345** peut être utilisé pour enregistrer les types de données suivants sur une clé : toutes les données liées à la configuration de la caisse enregistreuse (configuration), la partie descriptive de la base de données, les données de comptabilité utilisées par la caisse enregistreuse pour générer les rapports gestionnels.

Procédure

1.		Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse Remarque : Si vous tentez d'enregistrer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message
		d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »
2.		Choisir le mode de configuration (CONFIG) de la caisse enregistreuse.
3.	345X	L'écran affiche le message suivant : « 345-ÉCRITURE DONNÉES/ATTENDRE » et l'écriture des données démarrera.
		c. En cas d'écriture réussie des données, le message suivant s'affiche : « ÉCRITURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ »
		d. En cas d'erreur, un message d'avertissement s'affiche : « ERREUR ÉCRITURE/ENLEVER CLÉ »
		Remarque : Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.
4.		Enlever la clé. La machine passe automatiquement en mode SET (configuration) dès que la clé est retirée.

Contrôle des données enregistrées

Introduire la clé USB dans le port USB d'un ordinateur pour contrôler que toutes les données ont bien été enregistrées.

Les fichiers suivants doivent être présents dans le dossier « presetting_files » :

- Datapresetfile.csv : enregistre la date actuelle
- DBxxxxxDesc.csv : partie descriptive de la base de données
- DBxxxxxField.csv : périodique 1 et périodique 2 de la base de données
- DBxxxxxStruct.txt : chaîne de formatage de la base de données au format binaire
- DescriptorsPresetFile : variables de type descripteur (préréglage)
- FlagsPresetFile : variables de type balise (préréglage)
- KbdFile : configuration du pavé numérique
- NumbersPresetFile : variables de type nombre (préréglage)
- PermissionLevelFile : Niveaux d'autorisation associés aux fonctions du pavé numérique
- RegistersPresetFile : variables de type caisse enregistreuse (préréglage)
- préréglage : la présence d'un fichier vide (taille 0) confirme que les fichiers ont bien été enregistrés)
- ASNTfile : il s'agit de deux fichiers appelés asntdescriptorspresetfile.csv et asntnumberspresetfile.csv
- LOGOfile: infodescxxxx.txt et logofile.txt.

xxxxx sont remplacés par le nom de chaque base de données. Pour chaque type de base de données, trois fichiers sont présents dans le dossier.

Les fichiers présents sur la clé, organisés tel que décrit ci-avant (DBxxxxxDesc.csv, DBxxxxxField.csv, DBxxxxxStruct.txt) sont structurés comme suit :

Nom fichier	Description
Secteur	Base de données secteur
Balise réduction	Tableaux des réductions et balises
Groupe	Groupes de marchandises
Par heure	Ventes par heure
CompteClientInterne	Comptes client
PLUinterne	PLUS accédés par nombre (1-250)
Opérateur	Opérateurs
PaiementOpérateur	Types de paiement liés aux opérateurs
Paiement	Types de paiement
PLU	PLU accessibles par lecteur de codes barres
Promotions	Promo ventes
TVA (facture, ticket avec info de type Desc et Champ, et fichier unique pour le type Struct.).	Tableau TVA (TVA pour factures, TVA pour tickets).

Remarque : si les fichiers présents sur la clé ne correspondent pas à ceux décrits dans le tableau ou bien si l'espace qu'ils occupent est de 0 octet, répéter la procédure sur une autre clé USB après avoir vérifié le bon fonctionnement de cette dernière et qu'elle ait été introduite correctement.

RESTAURER LES FICHIERS DE CONFIGURATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE - SET 346

L'option SET 346 permet de restaurer les types d'informations suivantes sur la caisse enregistreuse.

- partie descriptive (toutes les données enregistrées par l'utilisateur, à l'exception des données de comptabilité) de toutes les bases de données présentes sur la caisse enregistreuse
- tous les paramètres de préréglage de la caisse enregistreuse, à l'exception des logos.

Procédure

1.

2.

- Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse
 - Remarque : Si vous tentez d'enregistrer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »
 - Remarque : Avant de procéder, il faut imprimer les rapports gestionnels indiqués par la caisse enregistreuse. Il sera impossible de poursuivre la procédure de restauration tant que ceux-ci n'auront pas été imprimés.
- Choisir le mode de configuration SET pour la caisse enregistreuse.
- 3. 3 4 6 X L'écran affiche le message suivant :

	« OPÉR. DESTRUCTRICE, CONTINUER ? »
	Appuyer sur la touche X pour continuer.
	Un message demandera :
	« FORMATAGE ACTIVÉ : 1 DÉSACTIVÉ : 0.
	En choisissant 1, les données de la caisse enregistreuse seront
	supprimées, avec 0, les données seront conservées.
	À la fin, le message suivant s'affiche :
	« 346-LECTURE DONNÉES/ATTENDRE » et la lecture des données
	démarrera.
	a. En cas de lecture réussie des données, le message suivant s'affiche : « LECTURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ »
	b. En cas d'erreur survenue durant la lecture, le message
	d'avertissement suivant s'affichera : « ERREUR
	LECTURE/ENLEVER CLÉ »
	Remarque : Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été
	introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le
	Support technique.
4.	La procédure est terminée. La caisse enregistreuse imprime un ticket
	(CONFIGURATION ECR) qui montre la configuration actuelle de la
	caisse enregistreuse. Ce ticket est enregistré dans le JE.
5.	Enlever la clé. Après avoir retiré la clé, la machine passe
	automatiquement en mode SET.

ENREGISTRER LA CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR (BASE DE DONNÉES) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE - SET 348

Le code SET 348 permet d'enregistrer la configuration de l'utilisateur (BASE DE DONNÉES) de la caisse enregistreuse.

Procédure

1.		Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse
		Remarque : Si vous tentez d'enregistrer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »
2.		Choisir le mode de configuration SET (CONFIG) pour la caisse enregistreuse.
3.	348X	L'écran affiche le message suivant : « 348-ÉCRITURE DONNÉES/ATTENDRE » et l'écriture des données démarrera. a. En cas d'écriture réussie sur la clé, le message suivant s'affichera : « ÉCRITURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ » b. En cas d'erreur durant l'écriture, le message suivant s'affichera : « ERREUR ÉCRITURE/ENLEVER CLÉ »
		Remarque : Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.
		Enlever la clé.
		Dès que la clé est retirée, la machine passe automatiquement en mode SET.

RESTAURER LA CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR (BASE DE DONNÉES) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE – SET 349

Le code SET 349 permet de restaurer la configuration de l'utilisateur (BASE DE DONNÉES) de la caisse enregistreuse.

Opérations préliminaires

L'archivage des données sur la clé USB par le biais du code SET 348 permet d'enregistrer les données dans un fichier « <cashregisterid>-database.tar » qui est archivé dans le dossier [crf7100\database]. Afin de pouvoir restaurer les données enregistrées par le biais de SET 349, il est nécessaire de renommer le fichier « <cashregisterid>-database.tar » en database.tar et ce, depuis l'ordinateur.

Procédure

- 1.
- Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse
 - Remarque : Si vous tentez de restaurer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »
 - **Remarque :** Avant de procéder, il faut imprimer les rapports gestionnels indiqués par la caisse enregistreuse (COMPTE OPÉRATIONNEL) Il sera impossible de poursuivre la procédure de restauration tant que ceux-ci n'auront pas été imprimés.
- 2. Choisir le mode de configuration SET pour la caisse enregistreuse. 3 4 9 X 3.
 - L'écran affiche le message suivant :
 - « OPÉR. DESTRUCTRICE, CONTINUER ? »

Appuyer sur la touche X pour continuer. Un message demandera : « FORMATAGE ACTIVÉ : 1 DÉSACTIVÉ : 0.

En choisissant 1, les données de la caisse enregistreuse seront supprimées, avec 0, les données seront conservées.

À la fin. le message suivant s'affiche :

« 346-I ECTURE DONNÉES/ATTENDRE » et la lecture des données. démarrera.

- a. En cas de lecture réussie des données, le message suivant s'affiche : « LECTURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ »
- b. En cas d'erreur survenue durant la lecture, le message d'avertissement suivant s'affichera : « ERREUR LECTURE/ENLEVER CLÉ »
 - Remarque : Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.
- 4. La procédure est terminée. La caisse enregistreuse imprime un ticket (CONFIGURATION ECR) qui montre la configuration actuelle de la caisse enregistreuse. Ce ticket est enregistré dans le JE. 5. Enlever la clé. Après avoir retiré la clé, la machine passe automatiquement en mode SET.
CRÉER UNE COPIE (DE SAUVEGARDE) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE SUR UNE CLÉ USB - SET 350

Le code SET 350 permet de réaliser une copie (de sauvegarde) de la caisse enregistreuse.

Procédure

1.		Introduire la c	lé USB dans la caisse enregistreuse
		Remarque :	Si vous tentez d'enregistrer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »
2.		Choisir le mod enregistreuse.	e de configuration (CONFIG) pour la caisse
3.	350X	L'écran affiche DONNÉES/A	e le message suivant : « 350-ÉCRITURE TTENDRE » et l'écriture des données démarrera.
		 a. En cas d'éci s'affiche : « b. En cas d'err d'avertisser ÉCRITURE 	riture réussie des données, le message suivant ÉCRITURE EFFECTUÉE/ENLEVER CLÉ » reur survenue durant l'écriture, le message ment suivant s'affichera : « ERREUR E/ENLEVER CLÉ »
		Remarque :	Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.
		Enlever la clé	
		Après avoir ref SET.	tiré la clé, la machine passe automatiquement en mode

RESTAURER UNE COPIE (DE SAUVEGARDE) DE LA CAISSE ENREGISTREUSE DEPUIS UNE CLE USB - SET 351

Le code SET 351 permet de restaurer une copie (de sauvegarde) de la caisse enregistreuse enregistrée précédemment.

Opérations préliminaires

L'archivage des données sur la clé USB par le biais du code SET 350 permet d'enregistrer les données dans un fichier « <daymonthyear-cashregisterid>backup.tar » qui est archivé dans le dossier [crf7100\database].

Afin de pouvoir restaurer la copie de sauvegarde à l'aide du code SET 351. il est nécessaire de renommer le fichier comme suit :

de « <davmonthvear >-backup.tar » à backup.tar et ce, depuis l'ordinateur.

Remarque : Plus d'une copie de sauvegarde peuvent être présentes. Choisir la plus appropriée en fonction de sa date d'archivage.

Procédure

4	I	
1		•

Introduire la clé USB dans la caisse enregistreuse

- **Remarque :** Si vous tentez de restaurer les données sans avoir introduit la clé au préalable, un message d'erreur s'affichera : « CLÉ NON INSÉRÉE »
- **Remarque :** Avant de procéder, il faut imprimer les rapports gestionnels indiqués par la caisse enregistreuse (COMPTE OPÉRATIONNEL) Il sera impossible de poursuivre la procédure de restauration tant que ceux-ci n'auront pas été imprimés.
- 2. Choisir le mode de configuration SET pour la caisse enregistreuse. 3.

3 5 1 X L'écran affiche le message suivant :

« OPÉR. DESTRUCTRICE. CONTINUER ? »

Appuyer sur la touche **X** pour continuer. Un message demandera :

« FORMATAGE ACTIVÉ : 1 DÉSACTIVÉ : 0.

En choisissant 1, les données de la caisse enregistreuse seront supprimées, avec 0, les données seront conservées.

À la fin, le message suivant s'affichera :

« 346-LECTURE DONNÉES/ATTENDRE » et la lecture des données démarrera.

- a. En cas de lecture réussie des données, le message suivant s'affiche : « LECTURE EFEECTUÉE/ENLEVER CLÉ »
- b. En cas d'erreur survenue durant la lecture, le message d'avertissement suivant s'affichera : « ERREUR LECTURE/ENLEVER CLÉ »

Remarque : Répéter la procédure et s'assurer que la clé a été introduite correctement. Si l'erreur persiste, contacter le Support technique.

La procédure est terminée. La caisse enregistreuse imprime un 4. ticket (CONFIGURATION ECR) qui montre la configuration actuelle de la caisse enregistreuse. Ce ticket est enregistré dans le JE. 5. Enlever la clé. Après avoir retiré la clé, la machine passe automatiquement en mode SET.

11. LE JOURNAL ÉLECTRONIQUE

Le Journal Électronique est une carte de mémoire de type SD, introduite dans un endroit dédié à l'intérieur de la caisse enregistreuse, tel qu'illustré dans la figure.

Le journal électronique enregistre les informations relatives aux opérations de vente ainsi que les données de fermeture journalière.



Pour que la caisse enregistreuse fonctionne, il est nécessaire que la carte de mémoire ait été introduite correctement. Le JE ne fonctionne pas s'il : *n'a pas été introduit, n'a pas été reconnu ou initialisé.*

INITIALISATION DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE

Avant d'utiliser le journal électronique (JE), il est nécessaire de l'initialiser.

 Lorsque la caisse enregistreuse est allumée après avoir introduit (ou supprimé) un nouveau JE, elle lancera automatiquement une procédure d'initialisation en affichant le message en bas de l'écran tactile :

JOURNAL NON ITIAL. OK

- 2. Choisir OK , sur l'écran tactile, pour lancer la procédure.
- Choisir OK dans les écrans successifs jusqu'à ce que le message suivant s'affiche :

JOURNAL NON ITIAL. INIT. TERMINÉE OK

- 4. Choisir **OK** pour terminer la procédure d'initialisation.
- **Remarque :** En cas d'affichage de messages d'erreur sur l'écran tactile, durant la procédure d'initialisation, consulter le manuel « Résolution des pannes » pour en savoir plus.

NOM JE

Pour simplifier l'archivage des cartes de mémoire JE, il convient à l'utilisateur de remplir le champ nom sur la carte même. Pour écrire le nom, procéder ainsi :

- 1. Éteindre la caisse enregistreuse et la débrancher du secteur. Attendre une vingtaine de secondes.
- 2. Ouvrir la porte (1) et pousser la carte vers l'intérieur pour l'éjecter (2).



3. Remplir l'étiquette en écrivant le nom voulu.



4. Introduire la carte SD dans la fente (2) jusqu'à entendre un déclic. Refermer le couvercle.



5. Brancher la prise sur secteur et allumer la caisse enregistreuse en utilisant la touche ON/OFF.

REMPLACEMENT DU JE

Lorsque le JE est plein, la caisse enregistreuse en informe l'utilisateur. Ce dernier devra procéder au remplacement de la carte pleine par une neuve et archiver l'ancienne.

Pour remplacer la carte, procéder ainsi :

- 1. Éteindre la caisse enregistreuse et la débrancher du secteur. Attendre une vingtaine de secondes.
- Attention : Les cartes SD vendues dans le commerce ne sont pas compatibles avec la caisse enregistreuse. Seuls les types spécifiques vendus par les centres agréés Olivetti sont adaptés.
- 2. Ouvrir la porte (1) et pousser la carte vers l'intérieur pour l'éjecter (2).



3. Introduire la nouvelle carte SD dans la fente (2) jusqu'à entendre un déclic. Refermer le couvercle.



 Brancher la prise sur secteur et allumer la caisse enregistreuse en utilisant la touche ON/OFF. Suivre les instructions données dans le chapitre « Initialisation du Journal Électronique »).

IMPRESSION DES INFORMATIONS DU JE - CODE 460

Cette fonction permet d'imprimer les informations d'identification du JE.

Pour imprimer ces informations, procéder ainsi :

4. Appuyer sur [**Config**] dans [**Fonctions**] > fenêtre **Autres Fonctions**. L'écran suivant s'affiche :

AXE RÉGL.	Configuration interface utilisateur Écran tactile
0	Liste prog. Recherche PLU Gestion PLU
	AXE RÉGL.

- 5. À l'aide du pavé numérique, saisir le code 4 6 0 suivi de X.
- 3. Le message « IMPRIMER INFOS JE. CONFIRMER ? » s'affiche sur l'écran tactile.
- 4. Appuyer sur la touche X pour lancer l'impression.



12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BOÎTIER

- Boîtier et couvercle en résine
- Fixé par des vis en métal et un joint en alliage doux
- Écran tactile 10,1" 16/9 résolution 1024x600 résistif
- Écran côté client LCD, rétroilluminé, 2 lignes de 20 caractères alphanumériques chacune.
- Interfaces : un tiroir, deux ports sériels RS232 avec connecteurs RJ45, cinq ports USB maître, un port USB esclave, un port Ethernet.

ÉCRAN CÔTÉ CLIENT

L'écran côté client est un écran LCD, réglable en hauteur, orientable et à bascule, rétroilluminé, avec une capacité d'affichage de 20 caractères alphanumériques pour chacune des deux lignes affichées.

FONCTIONS PRINCIPALES

Configuration d'usine programmée sur une configuration standard (configuration caisse enregistreuse par défaut).

- Groupes de marchandises : 30
- Secteurs : 250
- PLU : jusqu'à 40000
- Taux de TVA : jusqu'à 8
- Types de règlement : jusqu'à 20 avec 16 compagnies de bons restaurant prises en charge pour un total maximum de 256 noms
- Monnaies : jusqu'à 5
- Barèmes de prix : 4
- Opérateurs : 10
- Clients pris en charge : 200

BRANCHEMENT ELECTRIQUE DISPONIBLE

- Deux ports sériels
- Six ports USB
- Un port Ethernet pour la connexion de dispositifs externes comme un lecteur de codes barres, un ordinateur, des imprimantes supplémentaires pour l'impression de reçus et de factures et des dispositifs pour l'acquisition/export de données gestionnelles
- Un port dédié pour la connexion d'un tiroir caisse.

PERIPHERIQUES EXTERNES CONNECTABLES

Dispositifs les plus communément branchés :

- Ordinateur
- Lecteur de codes barres prenant en charge les codes suivants : UPC A / UPC-AND, EAN 13 /EAN 8, Code 39 (longueur 5-32).
- Slip printers : « Olivetti PR4 SL », « Epson TM 290/295 », « Star SP 298 », « Olivetti PRT100 Marker » avec branchement de type sériel
- Tiroir
- Dispositifs pour l'acquisition/élaboration de données gestionnelles.

IMPRIMANTE THERMIQUE INCORPORÉE

- Imprimante thermique avec une seule station d'impression.
- Vitesse d'impression jusqu'à 260 mm/s.
- Longueur ligne d'impression programmable avec 36, 44 ou 56 caractères.
- Dimensions rouleau de papier thermique : 80/60/57,5 mm de large x 100 mm maxi de diamètre.
- Deux polices d'impression avec attributs hauteur normale ou double.
- Notification ticket PAPIER TERMINÉ et PAPIER PRESQU'ÉPUISÉ.

ALIMENTATION

Alimentation extérieure

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Alimentation (entrée) : 100 240 V, 1,5 A, 50-60Hz Alimentation (sortie) : 24 V CC ± 3%, 1875 A
- Puissance moyenne absorbée : 12 W

PUISSANCE :

Technologie de puissance

Moons'	Easo
Modèle : PF45N24AS2	Modèle : F10903
Entrée : 100-240 V CA 1,5 A 50/60Hz	Entrée : 100-240V CA 1,3 A, 50-60Hz
Sortie : 24V CC 1,875A	Sortie : 24V CC 3,75A

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

- Utilisation : Température de 0 °C à 40 °C Taux d'humidité de 20% à 85%
- Stockage : Température de -15 °C à 40 °C Taux d'humidité de 5% à 90%
- Transport : Température de -15 °C à 55 °C Taux d'humidité de 5% à 90%

DIMENSIONS ET POIDS

- Hauteur : 180 mm
- Largeur : 360 mm
- Profondeur : 360 mm
- Poids : 3,5 kg

A.EXEMPLES D'IMPRESSION DE TICKETS, RAPPORTS ET JE

TYPES DE TICKETS

En utilisant l'option SET 324, il est possible de choisir le type de ticket voulu. Les versions disponibles sont les suivantes :

0 (Sans info TVA)



2 (DÉTAIL TVA) Config. par défaut



1 (INFO TVA)



3 (DETAIL TAXE ET TVA)



RAPPORT DES SECTEURS



RAPPORT RELATIF À TOUS LES PLU



RAPPORT DES MOUVEMENTS DE CAISSE

	YOUR RECEIPT THANK YOU	
	REGTR: OPERATOR: 22-02-2012 TICKET NUMBER IILL NOVEMENTS "X" PERIODIC 1	
	LAST ZEROING DATE 29-10-2008	
	TO INITIALISE APP. HOURS 03:39	
Détail, pour tout type de règlement, du nombre de paiements effectués et du total du montant Total montant total vendu Détail opérations de VERSEMENT	CASH 143.0 CHEQUES 120.00 CREDIT 60.00 CUSTOMER ACC. 190.00 CREDIT 60.00 CASHPHI 60.00 CASHPHI 140.00 (N. PAIDIL. VCHR.1 102.00 SALES TOTAL 815,00 CASH 600.00 CHEQUES 500.00 TOTAL PAID IN 1 100,00	
Détail opérations de PRÉLÈVEMENT	cash 300.00 cheques 400.00 TOTAL WITHDRAWN 700,00	
Détail SITUATION CAISSE	CASHTILL POSITION cash cheques 220.00 creduts 50.00 credut 60.00 casht 1	

RAPPORT DES VENTES PAR HEURE



RAPPORT DES MONNAIES



* GBP ou Euro

RAPPORT DES OPERATEURS



RAPPORT COMPTES CLIENT

YOUR RECEIPT THANK YOU	
REGTR: OPERATOR: 22-02-2012 TICKET NUMBER CUST ACCOUNTS "X" PERIODIC 1	0PERATOR_1 15:28 21
LAST ZEROING DATE	29-10-2008
TO INITIALISE APP. HOURS	03:39
John shint Jervis street San DIEGO	1
DATE ACCOUNT ODENED	123450/8911
PURCHASED	140.00
DATE LAST OPERATION DEBIT	22-02-2012 140,00
LOAN	5 000,00
Paul Young New York	2
VAT N	12345678903
DATE ACCOUNT OPENED PURCHASED	29-10-2008 1 50,00
DATE LAST OPERATION DEBIT	22-02-2012 50,00
LOAN	2 000,00

RAPPORT DE CLÔTURE JOURNALIÈRE



RAPPORT DISSOCIATION IMPÔTS



LECTURE DU JE





IMPRESSION DES DONNEES D'IDENTIFICATION DU JE



B. CLASSIFICATIONS DES ICÔNES ET LISTE DES MESSAGES PROMOTIONNELS

CLASSIFICATIONS GÉNÉRALES DES ICÔNES - CATÉGORIES DE MARCHANDISES

ALIMENTAIRE

- Vin
- Épicerie
- Fruits et légumes
- Gastronomie
- Boucherie
- Boucherie chevaline
- Boulangerie
- Pâtisserie
- Pâtes
- Poissonnerie
- Volaille
- Épicerie fine Fromages
- Surgelés





HABILLEMENT

- Enfants
- Chaussures
- Tee-shirts
- Chapeaux
- Habillement femme
- Sous-vêtements
- Accessoires en cuir
- Textiles
- Vêtements de sport
- Habillement homme









BUREAUTIQUE - JOUETS

- École et bureautique
- Bureautique
- Jouets
- Livres

COSMÉTIQUE

- Bijouterie mode
- Produits naturels
- Cosmétique
- Parfums



ANIMAUX

- Accessoires pour animaux
- Animaux domestiques
- Poissons et aquariums

JARDINAGE

- Accessoires pour le jardinage
- Équipements et fertilisants
- Fleurs et plantes

AUTOMOBILE - MOTOS - VÉLOS

- Accessoires auto et pièces détachées
- Accessoires motos/vélos et pièces détachées



PHOTOGRAPHIE - OPTIQUE

- Équipement vidéo photo optique
- Instruments scientifiques



Ţ	ACCESSOIRES		
96 TOUT POUR UNE MAISON ACCUEILLANTE	 Accessoires pour la maison Matériel de plomberie Chauffage Quincaillerie Matériel électrique Produits industriels en métal 		
97			
	BOIS - ARTICLES	VERRES - CÉRAMIQUE	
TOUT POUR TOUT TYPE D'INSTALLA- TION MATÉRIEL DE PLOMBERIE	 Cadres - Photos - Posters Bois - Charpenterie Accessoires pour la maison et le bureau 	 Appareils d'éclairage Porcelaine - Poterie Verre 	
00	100	105	
90	102	105	
TOUT POUR TOUT TYPE DINSTALLA- TION	CADRES - PHOTOS - POSTERS	APPAREILS	
99	103	106	
DU BOULON À LA GRUE	BOIS - CHARPENTERIE	BIJOUX INTEMPOR ELS	
100	104	107	
TOUT POUR TOUT TYPE DINSTALLA- TION MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 101 UN VASTE ASSORTIMEN T DE PRODUITS RIEN	UN CHOIX DE STYLE ACCESSOIRES POUR LA MAISO ET LE BUREAU	LE VERRE SOUS TOUTES SES FORMES	
PRODULTS INDUSTRIELS EN ME	STAL		



LISTE DES MESSAGES PROMOTIONNELS

MESAGES	N°
À VOTRE SERVICE NOTRE QUALITÉ ET COURTOISIE	25
ARTICLES TECHNIQUES	91
VOUS AVEZ FAIT LE BON CHOIX	15
BONNE DÉGUSTATION	78
JOYEUX NOEL	59
JOYEUSES PÂQUES	65
BONNES VACANCES	67
MARCHONS ENSEMBLE	13
VIANDE FRAÎCHE ET NATURELLE SUR VOTRE TABLE	5
CELUI QUI AIME LA NATURE AIME LA VIE	85
CELUI QUI TROUVE UN AMI TROUVE UN TRÉSOR	82
INFORMEZ-VOUS SUR LA LIVRAISON À DOMICILE	70
CULTIVEZ, PRENEZ SOIN ET CRÉEZ EN HARMONIE AVEC LA NATURE	45
CONSTRUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ	31
DES CRÉATIONS INNOVANTES, EXCLUSIVES ET ORIGINALES	42
DU BOULON À LA GRUE	53
VOS PHOTOS MÉRITENT CE QU'IL Y A DE MIEUX	48
RIEN QUE POUR LES FEMMES	16
DES DESSERTS, GATEAUX, PATISSERIES ET DE LA FANTAISIE	6
HABILLEMENT EXCLUSIF POUR HOMME	21
BON JOUR DE L'AN	60
FÊTE DES PÈRES - BONNE FÊTE PAPA -	64
FÊTE DES MÈRES - BONNE FÊTE MAMAN -	66
BON CARNAVAL	62
VOUS AVEZ GAGNÉ UN LOT	69
DES IDÉES ET DE LA FANTAISIE POUR LA MAISON	106
LES FLEURS SONT LA MEILLEURE FAÇON DE CELEBRER UNE OCCASION	86
LES MEILLEURS FROMAGES PORTENT NOTRE NOM	10
DES MATÉRIAUX RAFFINÉS POUR LES MEUBLES	32
DES TISSUS, ULTRA TENDANCE, CLASSIQUES	19
LE CHARME D'ANTAN DES OBJETS D'AUTREFOIS	28
LE FROID, L'AMI DU FRAIS	11
LES GLACES CINQ ÉTOILES	24
LE MEILLEUR POUR VOTRE TABLE	72
LE MONDE DES JEUNES	12

MESSAGES	N°
LE MAGASIN QUI VOUS AIDE ET VOUS CONSEILLE	36
LE PLAISIR DE SAVOURER DES BONNES CHOSES	4
DU PRÉCIEUX ET DE L'EXCLUSIF POUR DES PERSONNES EXCEPTIONNELLES	27
LE MEILLEUR RIEN QUE POUR VOUS	29
LES VALEURS À L'ÉPREUVE DU TEMPS	80
LE VERRE SOUS TOUTES SES FORMES	58
VOTRE LIEU DE RENDEZ-VOUS	22
SOUS-VÊTEMENTS	17
L'ART DU BOIS	54
L'ART DE L'ÉCLAIRAGE	56
UN POTAGER ET UN VERGER À VOTRE PORTE	3
LA BONNE CHÈRE AIME LA QUALITÉ	74
LES HAUTS QUI VOUS DISTINGUENT	14
LA NATURE, SES HERBES ET SES PRODUITS NATURELS	43
LA NATURE POUR NOTRE BIEN-ÊTRE	101
LE BON CHOIX POUR DES MEUBLES RAFFINÉS	33
L'ASSURANCE D'UN POISSON ULTRA FRAIS	8
VOTRE MUSIQUE EN HARMONIE	35
UN ESPACE POUR LA BEAUTÉ ET LES SOINS DU CORPS	44
UN STYLE DISTINCTIF	75
MODE, QUALITÉ ET COURTOISIE	76
UN MAGASIN HAUTE FIDÉLITÉ	34
SACS EN CUIR, CUIR VÉRITABLE ET ARTICLES DE VOYAGE GARANTIS	18
PENSEZ AUSSI À VOS AMIS LES BÊTES	83
POUR VOTRE MAISON ET VOS CADEAUX	104
POUR UN CHOIX BASÉ SUR LA QUALITÉ	105
POUR VOUS, LE MEILLEUR	73
POUR VOUS, UN VASTE ASSORTIMENT DE PRODUITS	93
POULET, VIANDE ET CHARCUTERIE COMME DE LA FERME	9
DU PRÉCIEUX INTEMPOREL	81
DES BIJOUX HORS DU TEMPS	57
LE PARFUM ET LA SAVEUR DES PÂTES FAITES MAISON	7
DES PRODUITS ET DES SERVICES DE QUALITÉ	95
LA QUALITÉ ET LA COURTOISIE À VOTRE SERVICE	92
LA QUALITÉ, LE CHOIX ET LE SERVICE DIGNES DE CONFIANCE	94
QUAND VOS OFFREZ DES FLEURS, VOUS RECEVEZ UN SOURIRE	87
ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE	77
NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS SERVIR À DOMICILE	107

MESSAGES	N°
LE SPORT ET LA SANTÉ VONT DE PAIR	20
PASSEZ UN BON MOMENT EN BONNE COMPAGNIE	23
DES INSTRUMENTS POUR LE TRAVAIL ET LES LOISIRS	90
INCOMPARABLE	96
TOUS LES ACCESSOIRES ET LES PIÈCES DÉTACHÉES, ARTICLE PAR ARTICLE	46
TOUS LES AROMES, TOUTES LES ESSENCES CHOISIS POUR VOUS	2
TOUS LES PRODUITS DE TOUTES LES MARQUES	88
TOUT POUR UNE MAISON RAFFINÉE ET ACCUEILLANTE	50
LE STYLE DE LA BEAUTÉ	100
LE MONDE ENTIER EN BOUTEILLE	1
TOUT POUR LA MAISON, LE BUREAU ET L'ÉCOLE	39
TOUS POUR NOS AMIS LES BÊTES	37
TOUT POUR LE MONDE DE L'EAU	38
TOUT POUR LE BUREAU ET L'ÉCOLE	97
TOUT POUR LA MAISON ET LE BUREAU	103
TOUT POUR LES DEUX-ROUES	47
TOUT POUR TOUT TY"PE D'INSTALLATION	52
ABSOLUMENT TOUT POUR UN MONDE COLORÉ	30
UN AMI POUR LA VIE	84
UN FIL CONTINU DE PÂTES ET DE FANTAISIE	26
UN JOUR À NE PAS OUBLIER	63
UN JOUR MÉMORABLE	61
UN LIVRE POUR UN AMI	41
UN MONDE DE FANTAISIE	98
UN MONDE FABULEUX POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES	40
UN MONDE D'IDÉES	99
UN RICHE ASSORTIMENT DE PRODUITS ET DE MATÉRIAUX	102
UN CHOIX DE PREMIÈRE CLASSE	79
UN CHOIX DE STYLE	55
UNE SOLUTION À TOUTES LES EXIGENCES	89
UN VASTE ASSORTIMENT DE PRODUITS RIEN QUE POUR VOTRE MAISON	71
UN VASTE ASSORTIMENT DE PRODUITS RIEN QUE POUR VOUS !	49
POINTS GAGNÉS 1	68
NOUS VOUS ENCADRERONS	51

C. ERREURS ET RESOLUTION DES PANNES

Ce document a l'objectif d'aider l'utilisateur à comprendre les messages d'erreur pouvant s'afficher sur l'écran ou les raisons d'un mauvais fonctionnement de la caisse enregistreuse.

Les tableaux suivants répertorient les messages d'erreur pouvant s'afficher sur l'écran tactile. Les indications fournies dans les tableaux sont les suivantes : le *message d'erreur* affiché (MESSAGE), *la raison à l'origine de l'erreur* (CAUSE) et, si possible, la *solution permettant de résoudre le problème* (SOLUTION).

Afin de simplifier la consultation des erreurs, celles-ci ont été regroupées d'après les environnements dans lesquels elles peuvent se produire :

- Messages JE
- Liste générale des erreurs
- Erreurs affichées durant la gestion par l'opérateur
- Erreurs du JE résolues par une intervention de l'opérateur
- Erreurs liées aux cartes à puce
- Erreurs liées à l'imprimante Slip Printer
- Résolution de la panne.

En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement empêchant l'utilisation de la caisse, les actions qu'il est possible d'entreprendre afin de rétablir le bon fonctionnement de l'appareil sont récapitulées dans le schéma suivant et détaillées dans les pages qui suivent dans ce document.


MESSAGES D'ERREUR

En cas d'erreur, la caisse enregistreuse affiche un message d'avertissement sur l'écran tactile.

Dans cette fenêtre de message, il est possible de choisir entre plusieurs options :

- OK pour confirmer l'acceptation du message d'erreur critique
- **Oui/Non** pour accepter ou annuler le message affiché sur la caisse enregistreuse, portant sur un réglage ou une condition particulière qui s'est produite durant son fonctionnement normal.

Les tableaux qui suivent reportent les messages imprimés et affichés sur l'écran tactile et indiquant une condition d'erreur.

MESSAGE	CAUSE	RÉSOLUTION
JE PRESQUE PLEIN	La capacité maximale de la carte multimédia du JE a été presqu'atteinte.	Fermer les données actuellement ouvertes et remplacer la carte multimédia du JE.
REMPLACER LE DISPOSITIF DU JE	La capacité maximale de la carte multimédia du JE a été atteinte.	Remplacer la carte multimédia du JE.
VÉRIF. NÉGATIVE	Des erreurs fonctionnelles se sont produites durant la vérification de la cohérence entre les données enregistrées dans le Journal Électronique.	Remplacer la carte multimédia du JE.

MESSAGES JE

MESSAGE	CAUSE	RÉSOLUTION
ERREUR IMPRIMANTE	L'imprimante fonctionne mal.	Contacter le centre de dépannage.

LISTE GENERALE DES ERREURS

MESSAGE	CAUSE
RETOUR À REG	S'affiche lorsqu'un reçu d'une vente est ouvert et que l'on essaie de changer le mode de fonctionnement de la caisse enregistreuse.
LIM.SUP. DÉPASSÉE	S'affiche lorsque la capacité maximale a été dépassée, par exemple, durant la configuration des descripteurs.
LIM.INF. DÉPASSÉE	S'affiche lorsque la capacité minimum a été dépassée.
CAPACITÉ DÉPASSÉE	S'affiche lorsqu'une opération arithmétique a dépassé le montant du totalisateur de la caisse.
SÉQUENCE ERRONÉE	S'affiche lorsque la séquence-clé saisie n'est pas appropriée pour le statut actuel de la caisse.
TICKET OUVERT	S'affiche lorsqu'un reçu est ouvert. L'opération demandée ne pourra pas être réalisée tant que le reçu n'aura pas été fermé.
NON PRIS EN CHARGE	S'affiche dans les cas où le code n'est pas pris en charge.
QUANTITÉ = 0	S'affiche lorsqu'il est nécessaire de saisir une quantité mais que l'utilisateur a continué l'opération sans le faire, soit, par exemple, dans le cadre d'opérations demandant l'usage de la touche X.
QUANTITÉ DÉPASSÉE	S'affiche en cas de quantité du totalisateur dépassée après certaines opérations arithmétiques.
NON AUTORISÉ	S'affiche lorsqu'une opération donnée n'est pas autorisée.
SAISIR MONTANT	S'affiche lorsque l'option de calcul du solde est réglée sur obligatoire et que l'utilisateur n'a pas saisi le montant servant au calcul.
FIXER PRIX	S'afficher lorsqu'un prix pour le secteur saisi n'a pas été programmé.
LIM.INF. DÉPASSÉE	S'affiche lorsque le prix de vente d'un article est inférieur au prix (LIM.INF.) programmé.
LIM.SUP. DÉPASSÉE	S'affiche lorsque le prix de vente d'un article est supérieur au prix (LIM.SUP.) programmé.
SOLDE DÉPASSE LIM.INF.	Le solde dépasse la LIM.INF.
LIMITE CRÉDIT DÉPASSÉE	S'affiche lorsque le montant du crédit maximum autorisé a été dépassé (idem pour CARTE À PUCE).
MONTANT ERRONÉ	S'affiche lorsqu'un montant erroné a été saisi.
PRIX DÉPASSÉ	S'affiche lorsque le montant de la réduction appliquée est supérieur au prix de l'article vendu.
SAISIR CHANGE	S'affiche lorsque la valeur de change dans la gestion des monnaies n'a pas été saisie.
COUVERCLE PAPIER OUVERT	S'affiche lorsque le couvercle de l'imprimante est ouvert.
PAPIER PRESQUE FINI	S'affiche lorsque le papier est presque fini (erreur non bloquante).
PAPIER FINI	S'affiche lorsque le papier est épuisé (erreur bloquante).
LANCER RAPP.	S'affiche lorsqu'il est nécessaire de lancer le rapport de clôture (Z10) afin de permettre l'exécution de l'opération demandée par l'utilisateur.

MESSAGE	CAUSE
TERMINER RAPP. Z10	S'affiche lorsque le rapport Z10 résulte encore ouvert alors que l'utilisateur veut exécuter une autre opération.
IMPRIMANTE DÉBRANCHÉE	S'affiche en cas de problème de communication ou d'erreurs détectées durant l'impression de factures ou reçus sur l'imprimante Slip Printer.
VALEUR ERRONÉE	S'affiche en cas de saisie d'une valeur invalide comme, par exemple, si elle est hors de la plage des valeurs acceptées.
VIREM. DÉSACT.	S'affiche lorsque, dans la gestion des secteurs, un virement est demandé accompagné de la balise s'y rattachant désactivée.
RÉDUCT. DÉSACT.	S'affiche lorsque, dans la gestion des secteurs, une réduction est demandée accompagnée de la balise s'y rattachant désactivée.
RETOUR DÉSACT.	S'affiche lorsque, dans la gestion des secteurs, un retour de marchandises est demandé accompagné de la balise s'y rattachant désactivée.
PRIX DÉSACT.	S'affiche lorsque, dans la gestion des secteurs, il est demandé de contourner un prix accompagné de la balise s'y rattachant désactivée.
FERMER TIROIR	S'affiche lorsque l'utilisateur essaie d'ouvrir un reçu alors que le tiroir est encore ouvert.
CODE ERRONÉ	S'affiche après que la validité du code ait été contrôlé et signalé comme erroné.
PAS DE LOGO	Informe que le numéro de logo sélectionné n'est pas présent dans la caisse enregistreuse.
PROG. N°TVA./CF	S'affiche lorsque le n° de TVA ou le code fiscal n'a encore été programmé sur la caisse enregistreuse.
LANCER RAPPORT Z	S'affiche lorsque l'utilisateur souhaite exécuter une opération demandant la clôture du rapport illustré après le message.
DÉPASSEMENT DB	S'affiche lorsque la capacité de la mémoire disponible pour les PLU BCR a été dépassée.
DB PLEINE	S'affiche lorsque la base de données des PLU BCR est pleine.
DÉP. LIM. TICK. MULTIPLE	S'affiche lorsque la limite maximum autorisée pour l'impression d'un reçu multiple a été dépassée.
NON PROG.	S'affiche durant la programmation du clavier lorsqu'une combinaison invalide est programmée.
DIM. ERRONÉE	S'affiche lorsque l'option 102 est arrêtée pour cause de dimension maximum de la mémoire autorisée dépassée.
ARRÊT IMPOSSIBLE	S'affiche lorsqu'il est impossible d'arrêter la caisse enregistreuse.

ERREURS OPÉRATEUR

MESSAGE	CAUSE
NON PRÉSENT	S'affiche durant le mode opérationnel (l'opérateur demandé n'est pas présent).
OPÉRATEUR NON OPÉRATIONNEL	L'opérateur activé n'est pas opérationnel ou n'a pas été programmé.
OPÉRATEUR OPÉRATIONNEL	S'affiche lorsque l'opérateur est opérationnel et que l'option 601 a été saisie pour pouvoir modifier les infos personnelles dudit opérateur.
FERMER SERVICE	Une tentative a été faite pour activer un opérateur (démarrage service) sans avoir, auparavant, fermé le service de l'opérateur précédent.
	Une demande est faite pour lancer un rapport Z10 mais le service de l'opérateur actuel n'a pas été fermé.
SAISIR OPÉRATEUR	Un reçu de ventes a été ouvert alors qu'aucun opérateur n'est opérationnel.

ERREURS JE

MESSAGE	CAUSE
PORTE OUVERTE	S'affiche lorsque la porte de l'emplacement du JE est ouverte.
JE PLEIN	S'affiche lorsqu'il n'y a plus d'espace libre sur le JE et qu'il n'est plus possible d'y enregistrer quoique ce soit.
AUCUNE CLÔTURE	S'affiche lorsque l'utilisateur demande l'impression de reçus par date et NZ mais la clôture n'a pas encore été réalisée.
AUCUN TICKET	S'affiche en cas de demande d'imprimer un reçu depuis le JE alors qu'aucun ticket portant le numéro en question n'existe.
JOURN. NON INIT. INITIALISER ?	S'affiche lorsque le journal électronique n'a pas été initialisé.
JOURN. NON INIT. INIT. TERMINÉE	S'affiche à la fin de la procédure d'initialisation de la carte multimédia.
JOURN. NON INIT. JE AUTRE CAISSE	S'affiche lors de l'introduction, dans la caisse, d'une carte multimédia ayant été initialisée sur une autre caisse.
JOURNAL NON RECONNU	La carte multimédia n'est pas du type spécifique fourni par les centres de dépannage.
JOURNAL NON UTILISABLE	S'affiche lorsque le journal électronique ne peut pas être utilisé à cause d'une erreur d'initialisation.

ERREURS LIEES AUX CARTES A PUCE

MESSAGE	CAUSE
ERREUR CARTES À PUCE	Une erreur s'est produite durant la programmation de la carte à puce.
CARTE À P. INVALIDE	La carte à puce est invalide.
CARTE À P. PÉRIMÉE	La carte à puce est périmée. La date actuelle de la carte est supérieure ou égale à la date d'expiration écrite sur la carte même.
CODE NÉGOCIANT ERRONÉ	S'affiche en cas de code négociant erroné.
CODE CARTE ERRONÉ	S'affiche en cas de code carte erroné.
CODE PORTE- MONNAIE ERRONÉ	S'affiche en cas de code porte-monnaie erroné.
PAS DE PORTE- MONNAIE	L'opération du porte-monnaie de la carte à puce ne peut pas être réalisée car le porte-monnaie n'a pas été activé.
SEUIL POINTS	S'affiche lorsque le seuil limite supérieur des points contenu dans la carte à puce a été dépassé.
INFOS INVALIDES	Les infos de l'utilisateur liées à la carte à puce sont invalides.
CONTRÔLER SOLDE	La carte ne peut pas être supprimée car la valeur associée au porte-monnaie n'est pas égale à 0.
CRÉDIT MAXI DÉP.	L'opération demandée pour la carte peut provoquer le dépassement du crédit maxi autorisé pour la carte en question.

ERREURS LIEES A L'IMPRIMANTE SLIP PRINTER

MESSAGE	CAUSE	RÉSOLUTION
INSÉRER FORMULAIRE	S'affiche lorsqu'il est nécessaire d'introduire le formulaire dans l'imprimante	Introduire le formulaire
ENLEVER FORMULAIRE	S'affiche lorsque, durant l'impression d'une facture ou d'un reçu, l'impression doit se poursuivre sur un autre formulaire.	Enlever le formulaire de l'imprimante.

RESOLUTION DES PANNES

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
La machine ne s'allume pas. La machine n'exécute pas les fonctions demandées.	Panne d'électricité momentanée survenue durant l'exécution d'une opération sur la caisse. Le cordon d'alimentation a été débranché et rebranché trop rapidement.	Débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale et attendre env. 20 secondes avant de rebrancher la prise. Appuyer sur la touche
Affichage de messages d'erreur liés	Ouverture / fermeture du couvercle de l'emplacement du JE ou extraction du JE durant une opération en cours sur la caisse.	Débrancher la caisse du secteur et enlever le JE puis le réintroduire. Débrancher la caisse du secteur et remplacer la carte du JE.
l'opérateur.	La carte du JE est endommagée.	Si le problème persiste, remplacer la carte multimédia du JE.
La caisse s'allume après avoir appuyé sur la touche servant à éteindre l'appareil.	La touche O a été enfoncée trop longtemps.	Relâcher la touche dès que le message « arrêt en cours » s'affiche sur l'écran tactile.
Statut de « Papier terminé ». Il n'est pas possible d'éteindre la caisse enregistreuse en utilisant la touche	Utiliser la procédure adéquate.	Insérer un nouveau rouleau de papier et terminer l'opération en cours.

Avertissements durant l'usage du JE : Pour éviter d'endommager le JE, il est recommandé d'utiliser le JE en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

PROCEDURE DE REINITIALISATION DU LOGICIEL

Au cas où des erreurs empêchant l'utilisation de la caisse se manifesteraient et ce, même après l'avoir éteinte/rallumée(tant en appuyant sur la touche Marche/Arrêt qu'en débranchant le cordon d'alimentation de 220V tel qu'illustré au point 1, page 2), pour rétablir les conditions normales, il est nécessaire de lancer la procédure de réinitialisation du logiciel.

Pour lancer cette procédure :

- 1. Éteindre la caisse en appuyant sur la touche . sur le panneau opérateur.
- 2. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale et attendre 20 30 secondes environ.
- 3. Rebrancher le cordon d'alimentation à la prise murale.
- puis appuyer et maintenir la 4. Appuyer en maintenant la pression sur la touche pression sur la touche bour allumer la caisse.

5. Lorsque le message « RÉINITIALISATION », tel qu'indiqué dans la figure suivante, apparaît sur l'écran tactile, relâcher les touches.



- 6. Appuyer à nouveau sur la touche
- 7. La procédure d'étalonnage de l'écran tactile démarre automatiquement (Pour en savoir plus, consulter le manuel d'utilisation, chapitre « Étalonnage de l'écran tactile »).
- 8. Effectuer l'étalonnage de l'écran tactile, puis, à la fin, attendre l'achèvement de la procédure d'initialisation qui se conclut par l'impression d'un message sur le ticket de caisse.

La caisse enregistreuse est en mode fonctionnement et est prête à fonctionner.

DIRECTIVE 2012/96/CE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou électronique avec les déchets municipaux non triés : leur collecte séparée doit être effectuée. L'abandon de ces équipements dans des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et à la santé. Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

POUR METTRE CORRECTEMENT NOS EQUIPEMENTS AU REBUT, VOUS POUVEZ *EFFECTUER L'UNE DES OPERATIONS SUIVANTES :*

- a) Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).
- b) A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usagé, analogue à celui acheté.

Le symbole du conteneur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :



- Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte approprié, et doit être traité séparément des déchets municipaux non triés;
- Olivetti garantit l'activation des procédures de traitement, de collecte, de recyclage et de mise au rebut de l'équipement, conformément à la Directive 2012/96/CE (et modifications successives).

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques doivent être effectués conformément à la loi en vigueur dans chaque pays. Code: 588302



OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY www.olivetti.com